

## Podręcznik Użytkownika Wersja podstawowa

# **Unidrive SP**

Modele Rozmiar 0 do 6

Przemiennik częstotliwości dla 3-fazowych silników indukcyjnych oraz silników serwo synchronicznych

Numer katalogowy: 0471-0033-02 Wydanie: 2



www.controltechniques.com



## Wprowadzenie

Niniejszy Podręcznik Użytkownika - wersja podstawowa jest skróconą wersją Podręcznika Użytkownika dla napędu Unidrive SP - Rozmiar 0 do 6, stworzony w celu łatwego dostepu do podstawowych informacji pozwalających zamontować i uruchomić napęd Unidrive SP. Opisy programowania i uporządkowania parametrów zostały przedstawione w postaci czytelnych rysunków i diagramów. Podręcznik ten zawiera również dane techniczne napędów, wymiary mechaniczne itp.

Więcej informacji na temat programowania i obsługi napędu można znaleźć w *Podręczniku Użytkownika - Wersja rozszerzona* dla napędu Unidrive SP - Rozmiar 1 do 9 (Unidrive SP User Guide).

Dla zaawansowanych użytkowników i programistów została przygotowany *Podręcznik Zaawansowany (Unidrive SP Advanced User Guide).* 

Podręczniki te można znaleźć i pobrać ze strony www.controltechniques.com.

Na stronach www firmy Control Techniques mozna również pobrać następujące oprogramowania:

- 1. CTSoft oprogramowanie służące do programowania parametrów napędów Unidrive SP
- 2. SYPTLite oprogramowanie służące do programowania wewnętrznego PLC napędu Unidrive SP
- 3. CTScope oprogramowanie służące do monitorowania i archiwizacji parametrów napędów Unidrive SP

Dostępne jest również oprogramowanie SYPTPro służące do programowania modułów aplikacyjnych (PLC) napędów Unidrive SP. Można je zakupić w firmie Apator Control Sp. z o.o.

## Informacje ogólne

Producent nie odpowiada za skutki nieodpowiedniej, niedbałej lub nieprawidłowej instalacji oraz nastaw parametrów napędu lub niewłaściwego dopasowania prędkości napędu do zasilanej maszyny.

Informacje zamieszczone w niniejszym poręczniku są zgodne ze stanem faktycznym na czas druku Poręcznika Użytkownika. Ze względu na ciągły rozwój przemiennika częstoltiwości Unidrive SP oraz bieżące udoskonalenia, producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu lub jego jakości a także zmian w *Podręczniku Użytkownika*, bez pisemnego zawiadomienia.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub skanowanie niniejszego Podręcznika Użytkownika lub jego części bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione.

#### Wersja oprogramowania napędu

Commander SK jest dostarczany z najnowszą wersją oprogramowania. Jeżeli nowy napęd jest aplikowany w nowym lub istniejącym system napędowym z innymi napędami Unidrive SP, mogą wystąpić różnice w wersji oprogramowania tych napędów. Te różnice mogą powodować, że niektóre funkcje w nowym napędzie będą działały odmiennie niż w istniejących napędach Unidrive SP. Zmiana wersji oprogramowania napędu może nastąpić także po naprawie napędu w Centrum Serwisowym Control Techniques w Newtown w UK.

Wersję software w napędzie można sprawdzić w Pr **11.29** (lub Pr **0.50**) i Pr **11.34**. Wersja software jest wyświetlana w postaci zz.yy.xx, gdzie Pr **11.29** wyświetla zz.yy, a Pr **11.34** wyświetla xx, np. wersja software 01.01.00, Pr **11.29** będzie wyświetlał 1.01 a Pr **11.34** będzie wyświetlał 0.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z dystrybutorem napędu.

#### Napędy a środowisko naturalne

Firma Control Techniques jest zaangażowana w akcję minimalizowania szkodliwego wpływu procesu produkcji oraz produktów na środowisko naturalne. Control Techniques posługuje się Systemem Zarządzania Środowiskiem (Environmental Management System (EMS)), który jest zawarty w certyfikacie ISO 14001. Więcej informacji na temat EMS w Control Techniques można znaleźć na stronie www.greendrives.com.

Napędy produkowane w firmie Control Techniques zapewniają oszczędności energii i (poprzez wzrost wydajności produkcji) zmniejszają zużycie surowca oraz redukują produkcję wyrobów wybrakowanych poprzez prawidłową pracę i długą ich żywotność. Główne części napędu mogą być poddane procesowi recycling'u po skończeniu okresu żywotności napędu. Części te łatwo oddzielić od siebie za pomocą standardowych narzędzi. Praktycznie wszystkie części napędu są możliwe do ponownego wykorzystania.

Opakowanie napędu wykonane zostało z dobrej jakości materiałów, które mogą być ponownie przetworzone. Napędy dla silników dużej mocy są pakowane w drewniane skrzynie, natomiast mniejsze napędy są pakowane w kartonowe pudełka. Mogą one służyć do ponownego wykorzystania lub mogą być poddane procesowi recycling'u. Polietylen, użyty do ochronnych folii zakładanych na napęd także może być poddany procesowi recycling'u. Control Techniques dokłada wszystkich starań aby materiały używane do pakowania nie stwarzały zagrożenia dla środowiska i aby mogły łatwo zostać poddane procesowi recycling'u. Utylizację lub zniszczenie i pozbycie się napędu lub opakowania należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującym prawem.

Copyright © Maj 2007 Control Techniques Drives Limited Wzdanie: 2 Software: 01.13.01 oraz wcześniejsz

## Spis treści

1 Boznioczoństwo przev	7
1 Dezpieczenstwo pracy	
2 Informacje o napędzie	
2.2 Opcio / Akcosoria	
3 Instalacja napędu	
3.1 Mielody montazu	
3.2 Dobor obudowy szarowej	
3.3 FIITY ENG	
4 Podłączenie elektryczne	17
4.1 Dane znamionowe	
4.2 Przyłącza silnopradowe	19
4.3 Podłączenie enkodera	20
4.4 Podłączenie komunikacji szeregowej	20
4.5 Podłączenia ekranów	20
4.6 Zaciski sterujące	22
5 Uruchomienie	23
5.1 Wyświetlacz napędu	
5.2 Obsługa panelu sterującego	24
5.3 Menu 0	25
5.4 Grupy parametrów (menu) napedu	
5.5 Menu napedu	
5.6 Zmiana trybu sterowania napedu	29
5.7 Zanisywanie parametrów w papedzie	29
5.8 Przywracanie konfiguracii fabrycznej nanedu	30
5.0 Wyćwietlanie tylko parametrów, których wartości zostały zmienione	30
5.10 Wyświetlanie tylko parametrów, które sa odresami dla sygnałów zewo	
5.10 Wyswielianie tylko parametrów i jeb oebrono.	
6 Parametry podstawowe (Menu 0)	33
7 Praca napędu z silnikiem	39
7.1 Niezbędne oprzewodowanie	
7.2 Postępowanie przy uruchomieniu	
8 Parametry zaawansowane	51
9 Diagnostyka	53
10 Dodatek	67
10.1 Dona tashristra	
10.1 Dalle lectificzite	
10.3 Wymiary nanedu	70
10.4 Montaż napędu na płaskiej powierzchni (na płycie montażowei)	
10.5 Montaż napędu w wycięciu obudowy szafowej	73
10.6 Rezystory hamowania (dane dla 40°C)	74
10.7 Montaż uszczelnień radiatora IP54	75
10.8 Zewnętrzne filtry EMC	76
10.9 Przyłącza silnoprądowe	
10.10 Demontaż wewnętrznego filtru EMC	
10.11 Uziemienie ekranow kabli sygnałowych	
10.12 ETIKUUEI	83 م
10.10 Notifullikauja szeregowa	04 פק
10.15 Karta SMARTCARD	
11 Standard III	123

Bezpieczeń- stwo napędzie napędzie klastalacja Podłączenie Urucho- elektryczne elektryczne Mienie Menu 0 Praca z Parametry silnikiem wyższe Diagnosyka Dodatkowe informacje	Standar UL	Stand UL	nda UL	dar L	ard	aro	ar	Ja -	da L	וכ JL	n JI	un U	in U	ar l	a	ta	St	S	;	e s	ve je	)We	iov ac	kc 1a	tł m	at	Ja or	od fo	Do in	1	a	/ki	sy	bs	0	n	gr	g	ia	Dia	D		'	ry	try Ə	et ze	ne sz	am ŻS	a yż	ra Vy	aı w	ہ د	P	I	n	z m	ı z əm	a z en	a z er	a : ier	a : ier	a : er	a z er	a z en	a z en	ı z əm	z	z m	z m	z m	z m	z m	n	n	ı				I			1	n	n	: n	n	n	z n	z m	z	z	z	z	z	z	z m	z	z m	z m	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z m	z m	z m	z n																																		
--	---------------	-------------	-----------	----------	-----	-----	----	---------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	---	----	----	---	---	--------	----------	-----	-----------	----------	---------	----	----------	----------	----------	---	---	-----	----	----	---	---	----	---	----	-----	---	--	---	----	----------	----------	----------	----------	---------	----------	---------	--------	---	---	---	--------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	--	--	--	---	--	--	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	--------	---	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## Bezpieczeństwo pracy

## Uwagi i ostrzeżenia



1

Oznaczenie to zawiera informacje niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa użytkownika.



Oznaczenie to zawiera informacje niezbędne dla uniknięcia ryzyka uszkodzenia produktu lub urządzeń towarzyszących.

UWAGA Oznaczenie to zawiera informacje pomocne dla prawidłowego użytkowania napędu.

## Zasady bezpieczeństwa, uwagi ogólne

Poziomy napięć występujące wewnątrz napędu spowodować mogą porażenia elektryczne oraz poparzenia, są więc są niebezpieczne. Należy zachować szczególną ostrożność podczas posługiwania się napędem. Stosowne UWAGI zostały zamieszczone w treści niniejszego Podręcznika.

## Projekt systemu i bezpieczeństwo obsługi

Napęd zaprojektowano jako komponent profesjonalnego systemu lub innego urządzenia. Jeśli został nieprawidłowo zainstalowany, może stanowić źródło zagrożenia. W napędzie występują wysokie napięcia i prądy, napęd gromadzi energię elektryczną. Wykorzystywany jest do sterowania urządzeniami, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

Należy zwrócić szczególną uwagę na instalację elektryczną aby uniknąć narażeń zarówno w trakcie pracy normalnej jak i w przypadku awarii. Projekt systemu, instalowanie jak i odbiór techniczny winny być wykonane przez wykwalifikowany i przeszkolony personel. Informacje odnośnie bezpieczeństwa z niniejszego Podręcznika Użytkownika winny być przeczytane ze szczególną uwagą.

Funkcja STOP i funkcja nadrzędnej blokady bezpieczeństwa nie zapewnia izolacji napięć w napędzie pomiędzy siecią zasilającą a zaciskami wyjściowymi napędu. Podczas prac przy obwodach wyjściowych z napędu należy zapewnić bezpieczne odłączenie napędu od sieci (najlepiej zapewnić widoczną przerwę obwodu zasilania napędu).

#### Żadna z funkcji napędu zapewniających zatrzymanie silnika (za wyjątkiem funkcji nadrzędnej blokady bezpieczeństwa) nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa dla obsługi pracującej przy wirujących częściach maszyny (dla zapewnienia takiego bezpieczeństwa należy użyć dodatkowe urządzenia).

Wykorzystując funkcje napędu należy zwrócić szczególną uwagę aby nie były one niebezpieczne w przypadku nieprawidłowej ich obsługi lub uszkodzenia sterowania. W aplikacjach gdzie uszkodzenie układu sterowania bądź uszkodzenie samego napędu może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji należy aplikację wyposażyć w dodatkowe urządzenia zabezpieczające (np. wykorzystać zabezpieczenie przekroczenia prędkości w przypadku gdy utrata kontroli prędkości napędu może spowodować niebezpieczeństwo lub mechaniczny hamulec - w przypadku gdy utrata kontroli

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	Ineria o	silnikiem	wyższe	Ыаупозука	informacje	UL

hamowania przez napęd może być niebezpieczna).

Funkcja nadrzędnej blokady bezpieczeństwa spełnia wymagania normy EN954-1 kategoria 3 (ochrona przed nieoczekwanym startem napędu).

Projektat układu napędowego jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa pracy całego układu napędowego zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami.

## Ograniczenia odnośnie warunków środowiskowych

Niniejszy Podręcznik Użytkownika zawiera zalecenia odnośnie transportu, przechowywania, instalowania, jak również warunków środowiskowych.

## Zgodność z przepisami

Zespół instalujący odpowiedzialny jest za zgodność ze stosownymi przepisami, takimi jak przepisy odnośnie okablowania, ochrony przed porażeniem oraz kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Należy zwrócić szczególną uwagę na sekcje łączeniowe kabli, stosowny dobór bezpieczników oraz innych zabezpieczeń, jak również właściwe uziemienie ochronne.

Niniejszy Podręcznik Użytkownika zawiera instrukcje pozwalające osiągnąć zgodność ze stosownymi standardami EMC.

W krajach Unii Europejskiej, wszystkie układy napędowe z wykorzystaniem omawianego produktu muszą odpowiadać następującym dyrektywom:

98/37/EC: Bezpieczeństwo Układów Maszynowych. 89/336/EEC: Kompatybilność Elektromagnetyczna.

## Silnik

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że silnik został zainstalowany zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Należy również sprawdzić, że wał silnika nie jest odsłonięty.

Standardowe silniki indukcyjne klatkowe są przeznaczone do pracy przy znamionowej prędkości obrotowej. Jeżeli zachodzi potrzeba wykorzystania specyfiki napędu celem wymuszenia prędkości obrotowych powyżej wartości znamionowej silnika, zdecydowanie zaleca się dokonanie stosownych uzgodnień z producentem silnika.

Praca silnika przy niskich prędkościach obrotowych może prowadzić do przegrzania, wskutek spadku wydajności wentylatora zamontowanego na wale silnika. W takim przypadku silnik powinien być wyposażony w termistor ochronny. Jednym z rozwiązań jest także zastosowanie chłodzenia wymuszonego przy pomocy dodatkowego wentylatora zewnętrznego.

Dane znamionowe silnika wprowadzone do stosownych parametrów napędu stanowią ochronę silnika. Nie należy wykorzystywać nastaw fabrycznych parametrów napędu odpowiadających za dane znamionowe silnika do zapewnienia ochrony silnika.

Niezbędne jest wprowadzenie prawidłowej wartości prądu znamionowego silnika do parametru **046**. Ten parametr odpowiada za zapewnienie właściwej ochrony termicznej silnika.

## Modyfikacja nastaw parametrów

Niektóre parametry mają znaczący wpływ na pracę napędu. Modyfikacja ich wymaga szczegółowej analizy wpływu zmian na odpowiedź systemu. Należy podjąć środki zabezpieczające przed niewłaściwymi zmianami nastaw lub manipulowaniem napędem przez osoby niepowołane.



Aby znaleźć powyższe tabliczki patrz Rozdział 10.2 na stronie 70.

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	INEITU U	silnikiem	wyższe	ыаупозука	informacje	UL

#### Prąd wyjściowy napędu

Prąd wyjściowy ciągły napędu podany na tabliczkach znamionowych napędu odnosi się do temperatury 40°C, wysokości 1000m n.p.m. i częstotliwości nośnej napędu: 3.0 kHz. Przewymiarowanie napędu jest konieczne w przypadku pracy z wyższą częstotliwością nośną, w temperaturach otoczenia >40°C. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w *Podręczniku Użytkownika - Wersja rozszerzona (Unidrive SP User Guide)* dostępnym na www.controltechniques.com.

#### Prąd wejściowy napędu

Prąd wejściowy napędu podany na tabliczkach znamionowych jest typowym prądem wejściowym napędu dla symetrycznego zasilania.

#### 2.2 Opcje / Akcesoria Rysunek 2-2



\* Wyposażenie standardowe napędu

Bezpieczeń- stwo	Informacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL
---------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------	--------	----------------------	---------------------	------------	-------------------------	----------------

Tabela 2-1 Akcesoria dostarczane z napędem Unidrive SP

Opis	Rozmiar 0	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5	Rozmiar 6
Złącza zacisków sterujących			I				
Złącze przekaźnika							
Nalepka z ostrzeżeniem				CAUTION Risk of Electric Shock Power down unit 10minu before removing cove	tes r		
Wspornik, szyna uziemiająca							
Uszczelka do radiatora, przy montażu napędu w wycięciu płyty			(	$\bigcirc$	)		
Wspornik do montażu napędu w wycięciu płyty		5			S	ちょくしょうしょ	
wsporniki do mocowania napędu na powierzchni	e					G S S	ß
Górne wsporniki do mocowania napędu na powierzchni							
Podkładki nylonowe		ODD M6	@Д м6	ODD M6		M8 M6	
Klipsy uszczelniające							-
Śruby mocujące					6	<b>₽</b> ₽ <sub>M8x20</sub>	
Klamra uziemiająca i spinająca kable							
Wspornik uziemiający i spinający kable			0000				
Dławice osłony zacisków 48VDC		Calabata	Caladata	Calab			
Pierścień ferrytowy				<u>)</u>			
Złącze zacisków silnoprądowych							
Śruby uziemiające	<b>9</b> M6x12						
Zaciski zasilania wentylatora							
Uszczelka zapewniająca IP54							
Uszczelka zapewniająca IP54			Ĩ				

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnoouko	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu u	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

Bezpieczeń- stwo	Informacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL
---------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------	--------	----------------------	---------------------	------------	-------------------------	----------------

## 3 Instalacja napędu

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa



#### Postępuj zgodnie z opisem technicznym

Przy montażu mechanicznym i elektrycznym stosować się do wytycznych w niniejszym podręczniku. W przypadku problemów i wątpliwości prosimy kontaktować się z dostawcą napędu. Po zamontowaniu napędu należy sprawdzić czy zainstalowany napęd i urządzenia zewnętrzne współpracujące z napędem spełniają wymogi bezpieczeństwa dla obsługi lub użytkownika.



#### Niebezpieczne napięcie na zaciskach wyjściowych napędu

Napęd posiada kondensatory w obwodzie pośredniczacym DC, które w trakcie pracy ładują się do niebezpiecznego dla człowieka napięcia i nawet po odłączeniu napędu ładunek na kondensatorze utrzymuje się. Przyjmuje się, że bezpieczną pracę przy zaciskach silnoprądowych można podjąć po 10 minutach od chwili odłączenia zasilania napędu.

Kondensatory są rozładowywane przez wewnętrzny rezystor. Pomimo tego, w specyficznych warunkach awarii, kondensatory mogą nie rozładować się lub mogą być doładowywane przez napięcie obecne na wyjściu napędu. Jeżeli napęd uległ awarii i natychmiast zgasł wyświetlacz na panelu sterującym istnieje duże prawdopodobieństwo, że kondensatory nie rozładowały się. W tym przypadku skonsultuj się z dostawcą napędu.



Napęd musi być instalowany przez przeszkolonych pracowników zapoznanych z wymogami bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Są oni odpowiedzialni za zapewnienie wszelkich wymogów bezpieczeństwa napędu lub systemu napędowego obowiązujących na terenie Polski.



Waga napędów Rozmiar 4, 5 i 6: Rozmiar 4: 30 kg Rozmiar 5: 55 kg Rozmiar 6: 75 kg

Należy stosować odpowiednią ochronę przy podnoszeniu tych napędów

UWAGA Osłony zacisków napędów należy przykręcać z momentem nie przekraczającym 1 N m.

## 3.1 Metody montażu

Unidrive SP Rozmiar 1 do 6 może być montowany na płaskiej powierzchni (np. na płycie montażowej) lub w wycięciu szafy (z radiatorem wystawionym na zewnątrz obudowy szafowej). Unidrive SP Rozmiar 0 może być montowany tylko na płaskiej powierzchni.

Patrz Rozdział 10.4 i Rozdział 10.5 na stronie 73, gdzie znajdują się rysunki montażowe napędów dla montażu napowierzchniowego i montażu w wycięciu obudowy szafowej.



Jeżeli napęd będzie pracował pod pełnym obciążeniem przez długi okres czasu, temperatura radiatora może wzrosnąć powyżej 70°C. Należy zapewnić ograniczony dostęp obsługi do powierzchni radiatora.

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnooyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu o	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

W celu podwyższenia stopnia ochrony napędu do IP54 przy montażu w wycięciu obudowy szafowej należy zainstalować w napędach wkładki IP54 dostarczane z napędem (dla Uni SP rozmiar 1 i 2). Patrz Rozdział 10.7 na stronie 75. Jeżeli napęd pracuje z wkładkami IP54 należy go przewymiarować. Dodatkowo należy umieścić uszczelkę pomiędzy tylną część napędu a ścianą szafy, do której mocowany będzie napęd. Jeżeli napęd pracuje z rezystorem hamowania, a napęd mocowany jest w wycięciu obudowy szafowej przeczytaj opis *Braking Resistor Installation Sheet* dostępny na stronach www.controltechniques.com. Więcej informacji można znaleźć w *Podręczniku Użytkownika - Wersja rozszerzona (Unidrive SP User Guide*) dostępnym na stronach www.controltechniques.com.

## 3.2 Dobór obudowy szafowej Rozmieszczenie urzadzeń w obudowie

Poniżej na rysunku przedstawione jest rozmieszczenie napędu i urządzeń pomocniczych w obudowie szafowej.

#### Rysunek 3-1 Rozmieszczenie urządzeń w obudowie szafowej



Bezpieczeń-	Informacje	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnoouko	Dodatkowe	Standard
stwo	o napędzie	napędu	elektryczne	mienie	Wenu U	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

## 3.3 Filtry EMC Wewnętrzny filtr EMC

Wewnetrzny filtr EMC jest montowany standardowo do napędu. Nie zaleca się demontażu tego filtra. Filtr ten należy zdemontować jeżeli napęd jest częścią układu zwracającego energię do sieci zasilającej lub Unidrive SP Rozmiar 3 do 6 jest zasilany z sieci IT.

Wewnętrzny filtr EMC redukuje zkłócenia generowane do sieci o częstotliwościach radiowych. Tam gdzie kable napęd silnik są krótkie, Unidrive SP z wewnętrznym filtrem EMC spełnia wymogi normy EN61800-3 dla środowiska przemysłowego - ięcej informacji można znaleźć w *Podręczniku Użytkownika - Wersja rozszerzona (Unidrive SP User Guide)* dostępnym na stronach www.controltechniques.com.

Tam gdzie kable napęd silnik są dłuższe i są ekranowane, wewnętrzny filtr EMC także redukuje zkłócenia generowane do sieci o częstotliwościach radiowych i istnieje małe prawdopodobieństwo, aby inne urządzenia pracujące w pobliżu napędu były zakłócane.

Stosowanie wewnętrznego filtru zaleca się we wszystkich aplikacjach, chyba że niedopuszczlny jest prąd upływu (przy 400V, 50Hz zasilanie): 28mA (dla Rozmiaru 0 do 3) lub 56mA (dla Rozmiaru 4 do 6).

Patrz Rozdział 10.10 na stronie 81 aby zobaczyć umiejscowienie wewnętrznego filtru EMC w napędzie.

## Zewnętrzny filtr EMC

Patrz Rozdział 10.8 na stronie 76. Więcej informacji można znaleźć w *Podręczniku Użytkownika - Wersja rozszerzona (Unidrive SP User Guide)* dostępnym na stronach www.controltechniques.com.

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnoovko	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu u	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

## 4 Podłączenie elektryczne



#### Ryzyko porażenia elektrycznego

Napięcia, które mogą wystąpić w miejscach podanych niżej mogą powodować porażenia elektryczne:

- zaciski i kable zasilania napędu
- przewody przyłączone do zacisków DC oraz przewody rezystora hamowania
- zaciski i kable odpływowe
- wiele części składowych napędu i opcyjne urządzenia zewnętrzne

Należy uważać żeby nie dotykać pod napięciem zacisków przewodów ponieważ nie są one dostatecznie izolowane.



#### Odłącznik izolacyjny

Przed zdjęciem jakiejkolwiek osłony zacisków napędu i przed przystąpieniem do prac serwisowych należy napęd odłączyć przy pomocy odpowiedniego odłącznika izolacyjnego



#### STOP napędu

Podanie sygnału STOP-u na zaciski sterujące napędu nie spowoduje rozładowania niebezpiecznych napięć z kondensatorów obwodu DC napędu, silnika lub opcjonalnych urządzeń współpracujących z napędem.



### Funkcja SECURE DISABLE (nadrzędna blokada bezpieczeństwa)

Użycie funkcji SECURE DISABLE nie spowoduje rozładowania niebezpiecznych napięć z kondensatorów obwodu DC napędu, silnika lub opcjonalnych urządzeń współpracujących z napędem.



#### Napięcie na kondensatorach

Napęd posiada kondensatory w obwodzie pośredniczacym DC, które w trakcie pracy ładują się do niebezpiecznego dla człowieka napięcia. Odłączenie napędu od sieci nie gwarantuje całkowitego rozładowania kondensatorów. Przyjmuje się, że bezpieczną pracę przy zaciskach silnoprądowych można podjąć po 10 minutach od chwili odłączenia zasilania napędu.

Podczas odłaczenia zasilania napędu kondensatory są rozładowywane przez wewnętrzny rezystor. Pomimo tego, w specyficznych warunkach awarii, kondensatory mogą nie rozładować się lub mogą być doładowywane przez napięcie obecne na wyjściu napędu. Jeżeli napęd uległ awarii i natychmiast zgasł wyświetlacz na panelu sterującym istnieje duże prawdopodobieństwo, że kondensatory nie rozładowały się. W tym przypadku skonsultuj się z dostawcą napędu.



#### Gniazdo przyłączenia zasilania

Szczególne środki ostrożności należy zachować w przypadku gdy napęd został zainstalowany do urządzenia połączonego z siecią zasilania poprzez gniazdo i wtyczkę sieciową. Zaciski zasilania napędu są podłączone do kondensatorów poprzez diody prostownika, które nie dają izolacji elektrycznej. Jeśli zachodzi niebezpieczeństwo dotknięcia kołka takiej wtyczki gdy zostanie ona wyjęta z gniazda to należy bezwzględnie zastosować układ automatycznej izolacji wtyczki.

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	INIEITU U	silnikiem	wyższe	ыаупозука	informacje	UL

#### Silniki z magnesami trwałymi

Silniki z magnesami trwałymi generują napięcie nawet po wyłączeniu napędu, pod warunkiem, że wirnik silnika cały czas obraca się. Jeżeli wystąpi taka sytuacja napęd zostanie zasilony od strony silnika. Zatem na zaciskach napędu może pojawić się napięcie niebezpieczne. Aby uchronić się przed dotykiem bezpośrednim należy dodatkowo osłonić zaciski silnoprądowe napędu.

### 4.1 Dane znamionowe

Patrz Rozdział 10.1 na stronie 67.

#### Maksymalny wejściowy prąd ciągły napędu

Wartości maks. prądów wejściowych napędu można wykorzystać do doboru kabli i zabezpieczeń. Wartości te podane są dla najgorszych warunków zasilania, dla sieci zasilających o słabych parametrach. Podane wartości zwykle odnoszą się tylko do jednej fazy zasilającej, w pozostałych fazach wartości prądów mogą być znacznie niższe.

Wartości maks. prądów wejściowych napędu (dla sieci z odchyłką napięcia między każdą fazą a przewodem zerowym nie większą niż 2%) - patrz Rozdział 10.1 na stronie 67.

Przekroje przewodów podane w Rozdziale 10.1 *Dane techniczne* na stronie 67 podane są poglądowo. Przy doborze przewodów należy korzystać z odpowiednich norm. W niektórych przypadkach dobór większych przekrojów kabli jest wskazany ze względu na nadmierne spadki napięć.

- UWAGA Przekroje kabli napęd-silnik (Rozdział 10.1 na stronie 67) są podane przy założeniu, że silnik jest dobrany prądowo do napędu (prąd znamionowy silnika nie przekracza prądu znamionowego napędu). Jeżeli stosuje się silnik o mniejszym prądzie znamionowym niż napęd można odpowiednio zmniejszyć przekrój stosowanych kabli. Aby zapewnić prawidłową ochronę kabli i silnika należy wprowadzić do napędu prawidłowy prąd znamionowy silnika.
- UWAGA Wymogi UL będą spełnione gdy zostaną zastosowane odpowiednie bezpieczniki spełniające standardy UL i gdy prąd zwarciowy symetryczny nie przekroczy 5kA dla Unidrive SP Rozmiar 1 do 3.



#### Bezpieczniki

TNa zasilaniu napędu muszą być zainstalowane odpowiednie bezpieczniki chroniące przed przeciążeniem lub zwarciem. W Rozdziale 10.1 *Dane techniczne* na stronie 67 można znaleźć dobór bezpieczników dla danego modelu napędu. Zastosowanie nieodpowiednich zabezpieczeń może być przyczyną pożaru.

Bezpieczniki lub inne zabezpieczenia powinny zostać zainstalowane w każdej z faz zasilających.

Zabezpieczenia MCB (miniature circuit breaker) lub MCCB (moulded-case circuitbreaker) klasy C mogą byc używane zamiast bezpieczników dla napędów Unidrive SP Rozmiar 1 do 3 pod następującymi warunkami:

- Zdolność wyłączeniowa musi być odpowiednia do aplikacji
- Unidrive SP Rozmiar 2 i 3 musi być zainstalowany w obudowie spełniającej wymagania ognioodporności.

Patrz Rozdział 11 Standard UL na stronie 123.

#### Klasa bezpieczników

Napięcia znamionowe bezpieczników muszą być opowiednie do napięć znamionowych

Bezpieczeń- stwo napędzie napędu elektryczne Menu 0 silnik	aca z Parametry vyższe Diagnosyka Dodatkowe Standard uL
---	---

napędów.

## 4.2 Przyłącza silnopradowe

Szczegółowe informacje na temat przyłączy silnoprądowych można znaleźć w Rozdziale 10.9 *Przyłącza silnoprądowe* na stronie 78.

### Przyłącza uziemienia

Napęd musi być podłączony do połączeń ochronnych PE sieci zasilającej. Przyłącza uziemienia należy wykonać z obowiązującymi przepisami.

W Unidrive SP Rozmiar 0, uziemienie napędu i silnika można wykonać wkręcając śruby M6 w gwintowane otwory na dole i górze napędu.

W Unidrive SP Rozmiar 1, uziemienie napędu i silnika można wykonać używając śrub M5 znajdujących się po obu stronach zacisków silnoprądowych.

W Unidrive SP Rozmiar 2, uziemienie napędu i silnika można wykonać używając wspornika przykręcanego do śrub M5 znajdujących się po obu stronach zacisków silnoprądowych.

W Unidrive SP Rozmiar 3, uziemienie napędu i silnika można wykonać używając śruby M6 wkręcanej w zacisk wystający pomiędzy zaciskami zasilania napędu a zaciskami podłączenia silnika.

W Unidrive SP Rozmiar 4 do 6, uziemienie napędu i silnika można wykonać używając śruby M6 znajdującej się na dole i na górze napędu obok zacisków zasilania i zacisków podłączenia.

Patrz Rysunek 4-1.



Impedancja pętli zwarciowej musi być zgodna z odpowiednimi przepisami. W petli zwarciowej muszą być odpowiednie zabezpieczenia, które odłączą zasilanie napędu przy zwarciu. Połączenia uziemiające muszą być kontrolowane i testowane w odpowiednich odstępach czasu.



Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu o	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

Kabel rezystor hamowania - napęd: należy używać kabli ekranowanych. Jeżeli istnieje konieczność zastosowania kabla nieekranowanego - patrz *Podręcznik Użytkownika - Wersja rozszerzona (Unidrive SP User Guide)* dostępny na stronach www.controltechniques.com.

Kable sterujące: jeżeli kable sterujące wychodzą poza obudowę szafową, w której zamontowany jest naped, należy stosować kable ekranowane. Ekrany tych kabli powinny być przytwierdzone do wspornika uziemiającego w napędzie. Należy tak docisnąć do wspornika uziemiającego ekran kabla sterującego wchodzącego do napędu aby zapewnić ciągłość ekranu kabla możliwie jak najbliżej zacisków sterujących napędu.







\*Aktywacja napędu/Nadrzędna blokada bezp. jest wejściem tylko z logiką dodatnią. UWAGA Nie należy łączyć masy cyfrowej (zacisk 21) z masą analogową (zacisk 11).

Bezpieczeń- stwo lnápracie napędzie napędzie napędzie ktryczne dektryczne <b>Urucho-</b> elektryczne dektryczne dektryczne dektryczne dektryczne dektryczne dektryczne napędzie nap	idard JL
---	-------------

## 5 Uruchomienie

Ten rozdział pokazuje jak dokonać pierwszego uruchomienia, jak obsługiwać i programować napęd (struktury menu parametrów).

## 5.1 Wyświetlacz napędu

Unidrive SP może być wyposażony w dwojakiego rodzaju panele sterujące: LED (SM-Keypad i SP0 Keypad) i LCD (SM-Keypad Plus). Oba wyświetlacze mogą być zamocowane w napędzie jednak tylko wyśwetlacz LCD może być zamontowany na zewnątrz obudowy szafowej w pewnej odległości od napędu (IP54).

Rozmiar 0: Do tego Rozmiaru można stosować wyłącznie SP0 Keypad.

Rozmiar 1 do 6: W tych napędach można stosować SM-Keypad oraz SM-Keypad Plus

## 5.1.1 SM-Keypad/SP0 Keypad (LED)

5.1.2 SM-Keypad Plus (LCD)

Rysunek 5-2 SM-Keypad Plus

Panel ten zawiera wyśwetlacz dwupoziomowy 7-segmentowy LED.

Górna linijka wskazuje wskazuje status napędu lub aktualne menu i numer parametru. Dolna linijka wyśwetlacza pokazuje wartość parametru lub kod stanu awaryjnego.

Panel ten zawiera wyśwetlacz 3-poziomowy (3 linie tekstu). Górna linijka wskazuje status napędu lub wskazuje aktualne menu i numer parametru po lewej stronie oraz wartość parametru lub kod stanu awaryjnego po prawej stronie. Dwie poniższe linie pokazują nazwę lub opis parametru.

## Rysunek 5-1 SM-Keypad

Sórna linia 8888 vvświetlacza Przycisk zmiany trybu wyświetlania Dolna linia 8888888 Przycisk zmian vyświetlacza trybu wyświetlania (czarny) Przyciski sterujące (czarny) Przyciski sterujące Przycisk pomoc raca prawo/lewo Praca prawo/lewo Przycisk Przycisk niebieski) niebieski) Stop/Reset (czerwony) nawigacyjny Stop/Reset (czerwony) nawigacyjny Start (zielony) Start (zielonv)

## Rysunek 5-3 SP0 Keypad



UWAGA Czerwony przycisk jest używany także do resetowania napędu. Gdy napęd odczytuje bądź zapisuje na karcie SMARTCARD lub gdy napęd pracuje z zestawem parametrów dla drugiego silnika (menu 21) wyświetlacz panelu sterującego informuje o tym.

	SM-Keypad / SP0 Keypad	SM-Keypad Plus
Napęd komunikuje się z kartą SMARTCARD	Po ostatniej cyfrze górnej linii wyświetlacza wskazywana jest kropka	Wyświetlacz pokazuje napis 'CC' w lewym dolnym rogu
Napęd pracuje z zestawem parametrów dla drugiego silnika	Przed ostatnią cyfrą górnej linii wyświetlacza wskazywana jest kropka	Wyświetlacz pokazuje symbol 'Mot2' w lewym dolnym rogu

Bezpieczeń- stwo	Informacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL

## 5.2 Obsługa panelu sterującego

## 5.2.1 Przyciski sterujące

Na panelu sterującym znajdują się:

- 1. Przycisk nawigacyjny używany do wyboru parametru i zmiany jego wartości.
- 2. Przycisk zmiany trybu wyśwetlania używany do zmiany trybu wyśwetlacza podglądu lub edycji parametru lub do podglądu statusu napędu.
- 3. Trzy przyciski sterujące używane do sterowania napędu jeżeli napęd jest w trybie sterowania z panelu sterującego.
- 4. Przycisk wyświetlania dodatkowego opisu parametru (tylko w panelu LCD) do wyśwetlania krótkiego tekstowego opisu wybranego parametru. Przy użyciu przycisku nawigacyjnego (góra, dół), podczas gdy funkcja wyśwetlania opisu parametru jest aktywna, można przewijać tekst tak aby zobaczyć cały tekstowy opis parametru.

Sposób programowania i obsługi został przedstawiony w tym rozdziale na przykładzie panelu LED. Obsługa panelu i programowanie panelu sterującego LCD jest takie same jak LED z tym, że dolna linijka wyśwetlacza LED jest wyśwetlana w górnej linii wyśwetlacza LCD po prawej stronie.



Rysunek 5-4 Sposób zmiany trybów wyśwetlacza na panelu LED

parametrów i ich ochrona na stronie 30.

\*\* Czas powrotu do trybu statusu napędu jest definiowany poprzez Pr **11.41** (nastawa fabryczna = 240s)

Bezpieczeń- stwo	Informacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL
-	Rysunek 5-5 Przykłady wskazań wyświetlacza panelu sterującego									
Tryb wyświet	) Iania		//		Wsk	azania s	stanów na	apędu		
parame	etru		Go	itowość apędu	s	Stan alarmo	owy	Stan awaryj	ny	
505 Menu 5. Parametr 5 7 7 7 7					ſ		<	Er, P	trip = star	n awaryjny
	Nastaw	/a Pr <b>5.05</b>	/ / ]	5U R					(UU = Na obwodzie	ipięcie w DC napędu
00			0			00		00		·
Δ										



Nie należy zmieniać parametrów napędu bezmyślnie. Nieprawidłowe nastawy mogą spowodować uszkodzenie napędu lub zagrożenie dla obsługi układu napędowego.

UWAGA

Kiedy zmieniasz wartość parametru, zanotuj sobie numer parametru i wprowadzaną nastawę.

#### UWAGA

Należy pamiętać, że po wprowadzeniu nowych nastaw parametrów należy je zapisać w napędzie. W przeciwnym wypadku po odłączeniu zasilania napędu wszelkie zmiany zostaną zresetowane. Patrz Rozdział 5.7 *Zapisywanie parametrów w napędzie* na stronie 29.

## 5.3 Menu 0

Menu 0 jest zbiorem najczęściej używanych i najważniejszych parametrów wybranych ze wszystkich menu napędu (parametry w Menu 0 mają swoje odpowiedniki w innych menu) stworzonym w celu szybkiego i łatwego programowania napędu. Więcej informacji - patrz Rozdział 6 *Parametry podstawowe (Menu 0)* na stronie 33.





Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	Werld 0	silnikiem	wyższe	ыаупозука	informacje	UL

## 5.4 Grupy parametrów (menu) napędu

Napęd zawiera programowalne parametry, które są pogrupowane w menu, w których parametry zebrane są tematycznie i funkcjonalnie (oprócz Menu 0). Po pierwszym załączeniu zasilania napędu są dostępne tylko parametry z Menu 0. Jeżeli dokona się zmiany Pr **0.49** na wartość L2 w tym Menu, to aktywny będzie dostęp do kolejnych menu napędu (zmiana kolejnych menu dostępna z przycisku nawigacyjnego (strzałka lewo/prawo)). Więcej informacji - patrz Rozdział 5.11 *Dostęp do parametrów i ich ochrona* na stronie 30.





Przewijanie numerów menu i numerów parametrów może odbywać się w obu kierunkach. Jeżeli przewijając parametry dojdziemy do ostatniego parametru kolejnym wyśwetlonym będzie pierwszy parametr w tym samym menu. Kiedy dokonujemy zmiany menu napęd pamięta ostatni wyśwetlany parametr w poprzednim menu i przy powrocie do tego menu będzie wyśwetlany właśnie ten parametr.

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	Meriu 0	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

## 5.5 Menu napędu

Napęd zawiera menu zaawansowane, w których parametry zebrane są tematycznie i funkcjonalnie. Parametry w Menu 0 do 22 mogą być wyświetlane i edytowane za pomocą paneli sterujących LED i LCD. Parametry w Menu 40 i 41 są dedykowane tylko dla panelu SM-Keypad Plus (LCD). Parametry w Menus 70 do 91 mogą być wyświetlane i edytowane za pomocą panelu SM-Keypad Plus (LCD) tylko wtedy gdy jest włożony do napędu moduł SM-Applications.

Nr Menu	Opis	LED	LCD
0	Najczęściej używane i najważniejsze parametry wybranych ze wszystkich menu napędu stworzonym w celu szybkiego i łatwego programowania napędu	~	~
1	Zadawanie prędkości/częstotliwości	✓	✓
2	Stromości narastania i opadania prędkości	✓	✓
3	Kontrola prędkości, sprzężenie zwrotne prędkościowe, przekazywanie częstotliwości	~	~
4	Kontrola prądu i momentu	✓	~
5	Parametry silnika	✓	~
6	Zegar i zezwolenia	✓	✓
7	Analogowe wejścia/wyjścia	✓	✓
8	Cyfrowe wejścia/wyjścia	✓	✓
9	Programowalne funkcje logiczne dla parametrów bitowych, motopotencjometr	~	~
10	Stany awaryjne i wskazania statusu napędu	~	~
11	Parametry ogólne konfigurujące napęd i Menu 0	✓	√
12	Progi programowalne, programowalne funkcje logiczne dla parametrów bitowych i analogowych	~	~
13	Pozycjonowanie	✓	✓
14	Regulator PID	√	√
15, 16, 17	Nastawy dla modułów SM	✓	✓
18	Menu 1 - parametry modułu aplikacyjnego	✓	✓
19	Menu 2 - parametry modułu aplikacyjnego	✓	~
20	Menu 3 - parametry modułu aplikacyjnego	✓	✓
21	Parametry drugiego silnika	✓	~
22	Nastawy dodatkowe dla Menu 0	✓	✓
40	Konfiguracja panelu SM-Keypad Plus (LCD)	Х	✓
41	Konfiguracja panelu SM-Keypad Plus (LCD)	Х	✓
70	Rejestry PLC	Х	√
71	Rejestry PLC	Х	√
72	Rejestry PLC	Х	√
73	Rejestry PLC	Х	√
74	Rejestry PLC	Х	√
75	Rejestry PLC	Х	√
85	Parametry zegara	Х	√
86	Parametry wejść/wyjść cyfrowych	Х	✓
88	Parametry statusu	Х	✓
90	Parametry ogólne	Х	✓
91	Parametry szybkiego dostąpu	Х	√

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu o	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

## Menu parametrów dla SM-Keypad Plus (LCD)

### Tabela 5-1 Opis parametrów w Menu 40

	Parametr	Zakres (‡)
40.00	Parametr 0	0 do 32767
40.01	Wybór języka	Angielski (0), Użytkownika (1), Francuski (2), Niemiecki (3), Hiszpański (4), Włoski (5)
40.02	Wersja software	999999
40.03	Zapis do pamięci flash	Bezczynny (0), Zapis (1), Przywracanie (2), Nastawy fabr. (3)
40.04	Kontrast ekranu LCD	0 do 31
40.05	Drive and attribute database upload was bypassed	Updated (0), Bypass (1)
40.06	Browsing favourites control	Normal (0), Filtr (1)
40.07	Kod dostępu do Keypad	0 do 999
40.08	Communication channel selection	Disable (0), Slot1 (1), Slot2 (2), Slot3 (3), Slave (4), Direct (5)
40.09	Hardware key code	0 do 999
40.10	Adres (node ID) napędu w sieci	0 do 255
40.11	Ilość pamięci flash ROM	4Mbit (0), 8Mbit (1)
40.12	Replacement macro enable	None (0), Replace (1)
40.13	Replacement macro number	0 do 255
40.14	Wizard macro enable	None (0), Wizard (1)
40.15	Wizard macro number	0 do 255
40.16	Assistance on action macro enable	None (0), Action (1)
40.17	Assistance on action macro number	0 do 255
40.18	Assistance on action threshold parameter	0 do 499.99
40.19	String database version number	0 do 999999
40.20	Screen saver strings and enable	None (0), Default (1), User (2)
40.21	Screen saver interval	0 do 600
40.22	Turbo browse time interval	0 do 200ms

#### Tabela 5-2 Opis parametrów w Menu 41

	Parametr	Zakres (‡)
41.00	Parametr 0	0 do 32767
41.01 to 41.50	Browsing filter source F01 to F50	Pr <b>0.00</b> do Pr <b>391.51</b>
41.51	Browsing favourites control	Normal (0), Filter (1)

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	Meriu 0	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

## 5.6 Zmiana trybu sterowania napędu

Podczas zmiany trybu sterowania napędu wszystkie parametry powracają do nastaw fabrycznych, łącznie z parametrami dotyczacymi silnika. (Pr **0.49** *Poziom dostępu* i Pr **0.34** *Ochrona parametrów* nie są zmieniane podczas tej procedury)

### Procedura zmiany trybu sterowania napędu

Procedura ta jest możliwa jeżeli użytkownik zamierza zmienić tryb sterowania napędem na inny niż obecny.

- 1. Upewnij się, że napęd nie jest w stanie aktywnym, tj. sprawdź czy zacisk 31 jest rozwarty lub Pr **6.15** ma nastawę Off (0)
- 2. Wprowadź wartość 1253 do Pr 0.00
- 3. Zmien nastawę Pr 0.48 wg poniższej tabeli:

Nastawa Pr 0.4	48	Sterowanie
0248 0265 L2	1	W trybie U/f w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego
0148 CL UECE	2	W trybie wektorowym w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego
0,48 56-00	3	W trybie serwo w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego
048 1888n	4	W trybie regeneracyjnym (Patrz Unidrive SP Tryb Regeneracyjny (Unidrive SP Regen User Guide) dostępny na stronach www controltechniques.com)

Cyfry z drugiej kolumny powyższej tabeli są używane podczas zmiany trybu sterowania poprzez interfejs szeregowy.

- 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Zewrzyj wejście cyfrowe reset
- Wykonaj reset napędu poprzez interfejs szeregowy poprzez nastawę Pr 10.38 na wartość 100 (Upewnij się, że Pr. xx.00 przyjął z powrotem wartość 0).

## 5.7 Zapisywanie parametrów w napędzie

Nastawa nowej wartości parametru z Menu 0 jest zapisywana poprzez nacisnięcie przycisku 🔊 automatycznie.

Nastawy parametrów zaawansowanych nie można zapisać w napędzie w powyższy sposób. Jeżeli nie dokona się zapisania nastaw parametrów wg poniższej procedury po odłączeniu zasilania napędu i ponownym jego załączeniu zmienione nastawy parametrów nie zostaną zachowane.

### Procedura zapisywania parametrów zaawansowanych

Wprowadź wartość 1000 do Pr. xx.00, oraz wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Zewrzyj wejście cyfrowe reset
- Wykonaj reset napędu poprzez interfejs szeregowy poprzez nastawę Pr 10.38 na wartość 100 (Upewnij się, że Pr. xx.00 przyjął z powrotem wartość 0).

\* Jeżeli napęd jest zablokowany stanem awaryjnym informującym o zbyt małym napięciu w obwodzie pośredniczącym napędu lub jest zasilany awaryjnie ze źródła +48VDC, w celu zapisania wszystkich nastaw parametrów w napędzie należy wprowadzić wartość 1001 do Pr. xx.00.

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	Werld 0	silnikiem	wyższe	ыаупозука	informacje	UL

## 5.8 Przywracanie konfiguracji fabrycznej napędu

Aby przywrócić nastawy fabryczne parametrom napędu należy wykonać poniższą procedurę (Pr **0.49** *Poziom dostępu* i Pr **0.34** *Ochrona parametrów* nie są zmieniane podczas tej procedury).

### Procedura przywrócenia nastaw fabrycznych

- 1. Upewnij šię, że napęd nie jest w stanie aktywnym, tj. sprawdź czy zacisk 31 jest rozwarty lub Pr **6.15** ma nastawę Off (0)
- 2. Wprowadź wartość 1233 w Pr xx.00, oraz wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Zewrzyj wejście cyfrowe reset
- Wykonaj reset napędu poprzez interfejs szeregowy poprzez nastawę Pr 10.38 na wartość 100 (Upewnij się, że Pr. xx.00 przyjął z powrotem wartość 0).

## 5.9 Wyświetlanie tylko parametrów, których wartości zostały zmienione

Poprzez wpisanie wartości 12000 w Pr **xx.00** użytkownik może przeglądać i edytować tylko te parametry w obrębie poszczególnych menu, których nastawy uprzednio zmieniono (obecne nastawy różnią się od nastaw fabrycznych). Po wpisaniu wartości 12000 w Pr **xx.00** nie ma potrzeby resetowania napędu. Aby deaktywować tę funkcję (tj. mieć możliwość przeglądania i edytowania wszystkich parametrów w obrębie poszczególnych menu) - należy do Pr **xx.00** z powrotem wpisać wartość 0.

Podczas aktywacji tej funkcji, aby mieć dostęp do wszystkich wybranych parametrów należy upewnić się czy wybrany został odpowiedni poziom dostępu do parametrów (patrz Rozdział 5.11 *Dostęp do parametrów i ich ochrona*)

## 5.10 Wyświetlanie tylko parametrów, które są adresami dla sygnałów zewn.

Poprzez wpisanie wartości 12001 w Pr **xx.00** użytkownik może przeglądać i edytować tylko te parametry w obrębie poszczególnych menu, które są adresami dla sygnałów zewnętrznych. Po wpisaniu wartości 12001 w Pr **xx.00** nie ma potrzeby resetowania napędu. Aby deaktywować tę funkcję (tj. mieć możliwość przeglądania i edytowania wszystkich parametrów w obrębie poszczególnych menu) - należy do Pr **xx.00** z powrotem wpisać wartość 0.

Podczas aktywacji tej funkcji, aby mieć dostęp do wszystkich wybranych parametrów należy upewnić się czy wybrany został odpowiedni poziom dostępu do parametrów (patrz Rozdział 5.11 *Dostęp do parametrów i ich ochrona*).

## 5.11 Dostęp do parametrów i ich ochrona

Unidrive SP posiada dwa poziomy (nastawiane poprzez Pr. **0.48**) dostępu do edycji i odczytu parametrów oraz ochronę parametrów przed zapisem. Poziom pierwszy pozwala użytkownikowi tylko na edycję i odczyt parametrów w Menu 0, natomiast poziom drugi pozwala na swobodną edycję i monitoring parametrów zgrupowanych we wszystkich menu od 1 do 22 włącznie z Menu 0

Jeżeli Pr. **0.34** *Ochrona parametrów* ma wpisaną wartość od 1 do 999 wtedy można tylko odczytywać parametry (bez możliwości edycji). Zależności pomiędzy nastawami **Pr. 0.48** i **Pr. 0.34** są przedstawione w poniższej tabeli.

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnoouko	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu o	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

Poziom ochrony	Ochrona parametrów	Status parametrów w Menu 0	Status parametrów zaawansowanych
L1	Aktywna	RW	Brak dostępu
L1	Nieaktywna	RO	Brak dostępu
L2	Aktywna	RW	RW
L2	Nieaktywna	RO	RO

RW - możliwość odczytu i zapisu parametrów RO - możliwość tylko odczytu

Fabrycznie poziom dostępu parametrów napędu jest ustawiony na wartość L1 i ochrona parametrów jest nieaktywna, tj. można dokonywać edycji i odczytu parametrów ale tylko w zakresie Menu 0.

#### 5.11.1 Poziom dostępu

Pr 0.49 umożliwia użytkownikowi dostęp do parametrów zaawansowanych.

Wybrany poziom dostępu L1 - Widoczne tylko Menu 0

Pr 0.00	1		
Pr 0.01			
Pr 0.02			
Pr 0.03			
Pr 0.49			
Pr 0.50	[	L	•

#### Wybrany poziom dostępu L2 - Widoczne wszystkie parametry

Pr 0.00	Pr 1.00	 Pr 21.00	Pr 22.00
Pr 0.01	Pr 1.01	 Pr 21.01	Pr 22.01
Pr 0.02	Pr 1.02	 Pr 21.02	Pr 22.02
Pr 0.03	Pr 1.03	 Pr 21.03	Pr 22.03
Pr 0.49	Pr 1.49	 Pr 21.30	Pr 22.28
Pr 0.50	Pr 1.50	 Pr 21.31	Pr 22.29

#### 5.11.2 Wybór poziomu dostępu

Dwa poziomy dostępu do grup parametrów wybierane są przez Pr 0.49:

Wartość	Kod	Efekt
L1	0	Dostęp tylko do Menu 0
L2	1	Dostęp do wszystkich menu (od 0 do 22)

Poziom dostępu może być wybierany z panelu sterowania nawet podczas gdy jest aktywna ochrona parametrów.

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnoouko	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu o	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

## 5.11.3 Ochrona parametrów

Ochrona parametrów jest aktywna gdy do Pr. **0.34** została wprowadzona jakakolwiek wartość (1-999). Zapewniona jest wtedy blokada wszystkich parametrów napędu przed edycją i zapisem (oprócz Pr. **0.49** i Pr **11.44** *Poziom dostępu*).

Ochrona parametrów nieaktywna - Wszystkie parametry można edytować (zapisywać i odczytywać)



Pr 0.00	Pr 1.00	 Pr 21.00	Pr 22.00
Pr 0.01	Pr 1.01	 Pr 21.01	Pr 22.01
Pr 0.02	Pr 1.02	 Pr 21.02	Pr 22.02
Pr 0.03	Pr 1.03	 Pr 21.03	Pr 22.03
Pr 0.49	Pr 1.49	 Pr 21.30	Pr 22.28
Pr 0.50	Pr 1.50	 Pr 21.31	Pr 22.29

Ochrona parametrów aktywna - Nie można edytować par. możliwy jest tylko odczyt (za wyjątkiem Pr 0.49 l Pr 11.44)

Pr 0.00	Pr 1.00		Pr 21.00	Pr 22.00
Pr 0.01 /	/ Pr 1.01	····/·	Pr 21.01	Pr 22.01
Pr 0.02/ /	Pr 1.02	//	Pr 21.02	Pr 22.02
Pr 0.0⁄3/	Pr 1.03		Pr 21.03	Pr 22.03
/		//		11
				V/
Pr 0.49	Pr 1.49	/	Pr 21.30	/Pr 22.28
Pr 0.50	Pr 1.50		Pr 21.31	Pr 22.29

## Aktywacja ochrony parametrów

Wprowadź wartość z przedziału od 1 do 999 do Pr **0.34** i naciśnij przycisk **W**. W ten sposób został wprowadzony kod ochrony parametrów przed edycją i zapisem. Aby aktywować ochronę należy nastawić Pr **0.49** na wartość Loc i dokonać resetu napędu. Wtedy ochrona parametrów jest aktywna i napęd ustawia się na poziom dostępu L1 (dostęp tylko do Menu 0). Pr **0.34** będzie wskazywał wartość 0, ukrywając w ten sposób kod ochrony parametrów. Kiedy aktywowana jest ochrona parametrów użytkownik może dokonywać zmian tylko w Pr **0.49** *Poziom dostępu*.

### Odblokowywanie dostępu do edycji/zapisu parametrów

Wybierz parametr, którego wartość zamierzasz zmienić i naciśnij przycisk 🚺 - na górnej linijce wyśwetlacza pojawi się napis CodE. Używając przycisku nawigacyjnego

wpisz kod dostępu i naciśnij przycisk 🚺 . Jeżeli zostanie wprowadzony prawidłowy kod na wyśwetlaczu pojawi się numer parametru w trybie edycji. W przeciwnym wypadku na wyśwetlaczu pojawi się numer parametru w trybie umożliwiającym tylko podgląd. Tby aktywować ochronę parametrów ponownie należy nastawić Pr **0.49** na

wartość Loc i nacisnąć czerwony przycisk 💿 - reset napędu.

#### Rezygnacja z funkcji ochrony parametrów.

Odblokuj ochronę parametrów tak jak opisano powyżej. Nastaw Pr 0.34 na wartość 0 i

naciśnij przycisk 🚺 . Ochrona parametrów będzie nieaktywna i nie będzie już potrzeby odblokowywania ochrony w celu ich edycji i zapisu po każdym wyłączeniu napędu.

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wienu v	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

## 6 Parametry podstawowe (Menu 0)

Parametr				Nastawa fabryczna (⇔)			Тур		
			OL	VT SV			VT	SV	
0.00	xx.00	{x.00}		0 do 32,767		RW			
0.01	Próg min. częst. lub prędk.	{1.07}	±3,000.0Hz	±Próg prędk.	maks. Hz/obr/min		0.0		RW
0.02	Próg maks. częst. lub prędk.	<b>{1.06}</b>	0 do 3,000.0 Hz	Próg prędk. r	50.0	1,500.0	3,000.0	RW	
0.03	Stromość przyspieszania	{2.11}	0.0 do 3,200.0 s/100Hz	0.000 de s/1,00	5.0	2.000	0.200	RW	
0.04	Stromość hamowania	{2.21}	0.0 do 3,200.0 s/100Hz	0.000 de s/1,00	o 3,200.000 )0obr/min	10.0	2.000	0.200	RW
0.05	Wybór sygnału zadawania	{1.14}	A1.A2 (0), A1.F	Pr (1), A2.Pr (2 Prc (5)	), Pr (3), Pad (4),	A1.A2 (0)			RW
0.06	Symetr. ograniczenie prądowe	{4.07}	0 do maks.	ograniczenia p	orądowego %	165.0	175	RW	
0.07	OL> Wybór trybu sterowania w otwartej pętli	{5.14}	Ur_S (0), Ur (1), Fd (2), Ur_Auto (3), Ur_I (4), SrE (5)			Ur_I (4)			RW
	CL> Człon proporcjonalny regulatora prędkości (P)	{3.10}		0.0000 do 6	5.5535 1/rad s-1		0.0300	0.0100	RW
0.08	OL> Napięcie forsowania	{5.15}	0.0 to 25.0% napięcia znam. silnika		Rozmiar 0 do 2: 3.0 Rozmiar 4 i 5: 2.0 Rozmiar 6: 1.0			RW	
	CL> Człon całkujący regulatora prędkości (I)	{3.11}		0.00 do 6		0.10	1.00	RW	
0.09	OL> Wybór ch-ki dynamicznej U/f	{5.13}	OFF (0) lub On (1)			0			RW
0.00	CL> Człon różniczkujący pętli prędkości (D)	{3.12}		0.00000 d	lo 0.65535 (s)		0.00	RW	
0.10	OL> Estymowana prędk. silnika	{5.04}	±180,000 obr/ min						RO
	CL> Prędkość silnika	{3.02}		±Próg prędk	. maks. (obr/min				RO
	OL & VT> Częstotl. wyjściowa	{5.01}	±Prędk/Częst	otl. maks Hz	0 1 05 505				RO
0.11	SV> Pozycja enkodera	{3.29}		<del></del>	0 do 65,535 rozdz. 1/216 /obr				RO
0.12	Wart. skuteczna prądu silnika	{4.01}	0 do 1	Vaks. prądu na	ipędu A				RO
0.13	OL & VI> Składowa czynna prądu	{4.02}	±Maks. prąd	u napędu A				1	RO
	anologowego 1 (T5/6)	{7.07}			±10.000 %	Takata		0.000	RW
0.14	momentem	{4.11}	0 do 1	0	do 4	(0)			RW
0.15	Wybór rodzaju stromości	{2.04}	Std (1) Std.hV (2)	(0) FASt (0) (1) Std (1)			Std (1)		
0.16	OL> Wyłącznik przyporządkow. funkcji dla zacisków 28 i 29	{8.39}	OFF (0) lub On (1)			0			RW
L	CL> Pominięcie stromości	{2.02}	De O CO de	OFF (0)	) lub On (1)		On	(1)	RW
0.17	OL> Zaadresowanie wejscia cyfrowego 6 (zacisk 29)	{8.26}	Pr <b>0.00</b> do Pr <b>21.51</b>		05.0	Pr <b>6.31</b>		_	RW
0.18	UL> Stała czasowa filtru prądu 1 Wybór logiki	{4.12} {8.29}	(	0.0 dd DFF (0) lub On	0 25.0 ms (1)		0. On (1)	U	кW RW
0.19	Tryb pracy wejścia analogowego 2 (zacisk 7)	{7.11}	0-20 (0), 20-0 (4).	(1), 4-20tr (2), 20-4 (5), VO	20-4tr (3), 4-20 Lt (6)		th (8)		RW
0.20	Zaadresowanie wej. analog. 2 (7)	{7.14}	P	r <b>0.00</b> do Pr <b>21</b>	.51	Pr 1.37			RW
0.21	Tryb pracy wejścia analogowego 3 (zacisk T8)	{7.15}	0-20 (0), 20-0 (4), 20-4 (5)	(1), 4-20tr (2), , VOLt (6), th th.diSp (9)	20-4tr (3), 4-20 .SC (7), th (8),	VOLt (6)			RW
0.22	Wybór zadania bipolarnego	<b>{1.10}</b>	C	OFF (0) lub On	(1)	OFF (0)			RW

Be	zpieczeń- stwo	Informacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłącz elektryc	Hączenie Urucho- mienie Menu Praca z Parametry wyższe Diagnosyka Dodat inform		a Dodatkov informac	we Stand je UL	lard -						
Parametr					Zakres (‡)					Nasta	Nastawa fabryczna (⇔)				
						OL	VT			SV	OL	VT	SV		
0.23	Prędkość ustawcza (JOG) {1.05}				0 to	400.0 Hz 0 do 4000.0 obr/min					0.0				
0.24	24 Prędkość predefiniowana nr 1 {1.21}			± Maks. próg prędkości obr/min						0.0					
0.25	Prędkość predefiniowana nr 2 {1.22}			± Maks. próg prędkości obr/min						0.0					
0.26	OL> Prędk. predefiniowana nr 3 <b>{1.23}</b>			±Mał cz Hz	±Maks. prędk./ częstoti. Hz/obr/min				0.0			RW			
	CL> Prog prędkośc	g przekroczen ;i	ia	{3.08}			0 d	o 40,0	000	obr/min		0			
0.27	OL> Prędk. predefiniowana nr 4 {1.2			{1.24}	±Mai cz Hz	ks. prędk./ zęstotl. /obr/min					0.0			RW	
	CL> Roz	dzielczość en	kodera	{3.34}				0 do	50,	000		1024	4096	RW	
0.28	Aktywac	a przycisku p	rawo/lewo	<b>{6.13}</b>		(	DFF (0) lu	b On (	(1)			OFF (0)		RW	
0.29	Nr ostatr SMARTC	iiego bloku tra CARD	insf. ze	{11.36}			0 do 9	999				0		RO	
0.30	Kopiowa SMARTO	nie parametró CARD	w z/do	{11.42}	nonE	(0), rEAd	(1), Prog	(2), /	AutO	O (3), boot (4	)	nonE (0)		RW	
0.31	Napięcie	znamionowe	napędu	{11.33}		200 (0), 4	100 (1), 5	75 (2)	, 6	90 (3) V					
0.32	Prąd zna	mionowy nap	ędu v ele elleik	{11.32}		) de 0	0.00 do 99	999.99	A		0			RO	
0 33	UL> Zar.	na obracając	y się siinik tokcio	{0.09}	(	0 00 3					0			RVV	
0.50	prędkośc	ci znamionowe	ej silnika	{5.16}			0 do	2				0		RW	
0.34	Kod och	rony parametr	ów	{11.30}		0 do 999				0			RW		
0.35	Standard	l protokołu tra	nsmisji	{11.24}		AnSI (0), rtu (1), Lcd (2)						rtU (1)			
0.36	Prędkoś	ć transmisji da	inych	{11.25}	300 (0), 600 (1), 1200 (2), 2400 (3), 4800 (4), 9600 (5), 19200 (6), 38400 (7), 57600 (8) tylko dla Modbus, 115200 (9) tylko dla Modbus				6	19200 (6)					
0.37	Adres na szeregov	ıpędu w kom. vej		{11.23}	0 do 247						1		RW		
0.38	Wzmocn proporcjo prądowe	ienie członu onalnego regu go	latora	{4.13}	0 do 30,000				Cały zakres napięć: 20	Cały Napęd 200V: 75   zakres Napęd 400V: 150   napięć: Napęd 575V: 180   20 Napęd 690 : 215		RW			
0.39	Wzmocn całkujące regulator	ienie członu ego a prądowego		{4.14}	0 do 30,000				Cały zakres napięć: 40	Cały Napęd 200V: 1000   zakres Napęd 400V: 2000   napięć: Napęd 575V: 2400   40 Napęd 690V: 3000					
0.40	Tryb auto	ostrojenia		{5.12}	(	) do 2	0 do	4		0 do 6		0			
0.41	Częstotli	wość nośna		{5.18}	3	(0), 4 (1),	6 (2), 8 (3	), 12 (	4), 1	16 (5) kHz	3	(0)	6 (2)	RW	
0.42	Liczba p	ar biegunów		{5.11}		0 do 60	(Auto do	120 b	iegu	inów)	0 (/	Auto)	6 bleg. (3)	RW	
0.43	SV- KA	> vvspołczyni fazowy opkor	IIK IIIOCY	{0.10}		0.000 da	000.1.0		0	0 do 350 0º	0.	000	0.0	RW/	
0.44	Napięcia	znamionowe	silnika	{5.09}	0.0 do 359.9° 0 do Maks. wartości nap. zasilania V			0.0 Napęd 200V: 230 Napęd 400V: 400 Napęd 575V: 575 Napęd 690V: 690		RW					
0.45	OL & VT silnika pr (obr/min)	> Prędkośc zr zy pełnym ob	nam. ciążeniu	{5.08}	0 dc o	o 180,000 br/min	0.00 c 40,000 obr/m	lo .00 in			1,500	1,450.00		RW	
	SV> Stal	a czasowa ania silnika		{4.15}					0	.0 do 400.0			20.0	RW	
0.46	Znamion	owy prąd silni	ka	{5.07}		0 do	Maks. pra	du silı	nika	А	Prąd zr	Prąd znamionowy napędu [ <b>11.32</b> ]			
0.47	Znamion	owa częstotliv	vość	{5.06}	0 do	3,000 Hz	U do 125	U Hz		(0)	5		05-1/0	кW	
0.48	napęden	you sterowani 1	а	{11.31}		OPE	TLP (1), ErVO (3),	CL VE	:Ct ( n (4)	2),	LP (1)	(2)	(3)	RW	
0.49	Poziom o	lostępu	io	{11.44}		L1	(U), L2 (1	), Lo	c (2	)				RW	
0.50	vversja o	programowan	lia CC)	{11.29}			1.00 do	99.99 15				0		RU DW/	
U.51	1 Prędkosc ustawcza (JOG) {10.37}					0 do 15						U			

Opis skrótów stosowanych w powyższej tabeli:

OL	Praca napędu w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego	{X.XX}	Odpowiednik parametru w menu od 1 do 22							
CL	Praca w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego	RW	Parametr, który może być edytowany i zapisywany							
SV	Praca napędu w trybie serwo	RO	Parametr tylko do odczytu							
VT	Praca napędu w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego w trybie wektorowym									

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	rucho-	Praca z	Parametry	Diagnoouko	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	Menu U	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Urucho-	Praca z	Parametry	Diagnoovko	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	Menu v	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

Rysunek 6-1 Diagram parametrów dla Menu 0


Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	menu v	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL



Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	MonulO	Praca z	Parametry	Diagnoouko	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	menu o	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu o	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

# Praca napędu z silnikiem

Rozdział ten przedstawia poszczególne etapy pierwszego uruchomienia silnika zasilanego przez napęd Unidrive SP, w każdym z trybów sterowania napędu.



Należy upewnić się, że sterowanie napędu jest wykonane tak, że nie nastąpi niekontrolowany, niebezpieczny start silnika.



Należy wprowadzić do napędu prawidłowe parametry silnika, aby zapewnić jego ochronę. Należy zwrócić uwagę, że nastawy fabryczne parametrów napędu niekoniecznie muszą zapewnić prawidłową pracę silnika. Koniecznie należy wprowadzić wartość prądu znamionowego silnika do Pr **0.46**, co

zapewni właściwą ochronę termiczną silnika.



Jeżeli napęd wcześniej został zaprogramowany na zadawanie z panelu sterującego, przed podaniem komendy start, upewnij się, używając przycisku , że wartość zadana wynosi 0.



Jeżeli zaprogramowana w napędzie maksymalna prędkość może spowodować niebezpieczną pracę maszyny, dodatkowo na maszynie powinno być zmontowane zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej prędkosci.

## 7.1 Niezbędne oprzewodowanie

### 7.1.1 Podstawowe wymagania

Przedstawiono tutaj podstawowe sposoby oprzewodowania napędu aby uruchomić go z silnikiem w żądanym trybie pracy. W Rozdziale 7.2 *Postępowanie przy uruchomieniu* na stronie 43 przestawiono czynności, które prowadzą do szybkiego pierwszego uruchomienia napędu z silnikiem.

Tabela 7-1	Połączenia sterujące wymagane dla każdego ze sposobów
sterowania	napędu

Sposób sterowania napędu	Wymagane połączenia
	Aktywacja napędu
Poprzez zaciski sterujące	Zadajnik prędkości
	Praca w prawo lub w lewo
Z panelu sterującego	Aktywacja napędu
Poprzez komunikację szereg.	Aktywacja napędu Przewody dla komunikacji szeregowej

### Tabela 7-2 Połączenia wymagane dla każdego z trybów pracy napędu

Sposób sterowania napędu	Wymagane połączenia
Otwarta pętla	Z silnikiem indukcyjnym
Zamknięta pętla w trybie	Z silnikiem indukcyjnym i zamontowanym na nim
wektorowym	urządzeniem sprzężenia zwrotnego
Zamknięta pętla w trybie	Z silnikiem serwo i zamontowanym na nim urządz.
serwo	sprzężenia zwrotnego prędk. i położeniowego

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	Meriu U	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

Rysunek 7-1 Niezbędne połączenia, które należy wykonać aby napęd pracował z silnikiem w jednym z trybów pracy (Rozmiar 0)





Rysunek 7-2 Niezbędne połączenia, które należy wykonać aby napęd pracował z silnikiem w jednym z trybów pracy (Rozmiar 1 do 3)





Rysunek 7-3 Niezbędne połączenia, które należy wykonać aby napęd pracował z silnikiem w jednym z trybów pracy (Rozmiar 4 do 6)



Bezpieczeń- In stwo	nformacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL
------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------	--------	----------------------	---------------------	------------	-------------------------	----------------

## Postępowanie przy uruchomieniu Praca napędu w otwartej pętli 7.2

### 7.2.1

Czynność	Opis czynności	
Przed włączeniem zasilania	Należy sprawdzić czy: • Nie jest zwarty zacisk 31 (aktywacja napędu) • Nie jest podana komenda startu • Silnik jest podłączony do napędu	$\mathbf{X}$
Po załączeniu napięcia zasilania	Należy sprawdzić czy: • Na wyświetlaczu napędu pokazał się napis 'inh' Jeżeli wyświetlacz napędu wskazuje inny napis, będący oznaczeniem stanu awaryjnego sprawdź ten stan (Rozdział 9 <i>Diagnostyka</i> na stronie 53) Dla Rozmiaru 0: Jeżeli nie jest włożony do napędu wewn. rezystor hamowania napęd będzie wskazywał stan awaryjny 'br.th'. Można deaktywować ten stan awaryjny (jeżeli wewn. rezystor hamowania nie jest potrzebny) nastawiając Pr <b>0.51</b> na wartość 8.	
Wprowadzanie parametrów silnika z tabliczki znamionowej silnika	<ul> <li>Należy wprowadzić do napędu:</li> <li>Częstotliwość znamionową silnika do Pr 0.47 (Hz)</li> <li>Prąd znamionowy silnika do Pr 0.46 (A)</li> <li>Prędkośc znamionową silnika do Pr 0.45 (obr/min)</li> <li>Napięcie znamionowe silnika do Pr 0.44 (V) - sprawdź czy wpisane napięcie odpowiada połączeniu w 人 lub ∆ uzwojeń silnika</li> </ul>	
Ustawianie maksymalnej czestotliwości podawanej na silnik	Należy wprowadzić do napędu: • Maksymalną częstotliwość do Pr <b>0.02</b> (Hz)	6.82
Ustawianie stromości przyspieszania i hamowania	<ul> <li>Należy wprowadzić do napędu:</li> <li>Stromość przyspieszania do Pr 0.03 (s/100Hz)</li> <li>Stromość hamowania do Pr 0.04 (s/100Hz) (jeżeli napęd będzie współpracował z rezystorem hamowania należy nastawić Pr 0.15 = FAST. Należy sprawdzić czy są wprowadzone prawidłowe nastawy do Pr 10.30 i Pr 10.31, w przeciwnym wypadku napęd może blokować się stanem awaryjnym 'lt.br'.)</li> </ul>	

Czynność         Opis czynności           Ulidrive SP może wykonać autostrojenie statyczne lub dynamiczne (z rotacją watu slinika), Autostrojenia należy rozpocząć dyći wał slinika nie wiruje. Preferowane jest autostrojenie dynamiczne, ponieważ ten sposób autostrojenia pozwala na dokładne określenie współczymnika mocy slinika wykorzystywanego przez napęd.           Image Statustyczne i statustyczne lub dynamiczne, ponieważ ten sposób autostrojenia zdywala na dokładne określenie współczymnika mocy slinika wykorzystywanego przez napęd.           Image Statustyczne i statustyczne i statustyczne i statustyczne spowdowało prace napędu z określonym zakaniem. Podczas tego autostrojenia atsityzzne je. Po zakończeniu autostrojenia atsitycznego następuje pomiar rezystancji stojana slinika i offsetu napięcia w napędzie, co jest wykorzystywane do algorytmów sterowania dla pracy napędu w trybie wektorowym. W czasie autostrojenia statycznego nie jest byćorzystywane do algorytmów sterowania dla pracy napędu w trybie wektorowym. W czasie autostrojenia statycznego najest piest z włalinka i unika. Podczas i autostrojenie dynamiczne może być przeprowadzone tykko w przypadku, gdy zdjęt jest z walu slinika obizetowania du pracy napędu w trybie wektorowyma wiest predkością <sup>7</sup> , g rędkości maksymalnej (Pr 0.02). W czasie autostrojenie dynamicznego dokonywany jest pomiar współczymika mocy slinika.           • Natostrojenie dynamiczne go dokony wany jest pomiar autostrojenie dynamiczne go dokony wany jest pomiar współczymika mocy slinika.           • Natostrojenie dynamiczne dokony wany jest pomiar autostrojenie dynamiczne statyczne lub nastawić Pt 0.04 = 1 aby napęd wykonał autostrojenie dynamiczne zojawi sie napis 'dry' lub int' i wał slinika zatrzyma się.           • Natostawić Pt 0.04 = 1 aby napęd wykonał autostrojeni statyczne lub nastawić Pt 0.0	Bezpieczeń- stwo	Informa napę	acje o dzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnos	syka	Dodatkowe informacje	Standard UL
Automatyczne       Unidrive SP może wykonać autostrojenie stałyczne lub dynamiczne (z rotacją wału silnika). Autostrojenie należy rozpocząć gdy wał silnika nie wiruje. Preferowane jest autostrojenie dynamiczne, ponieważ ten sposób autostrojenia pozwala na dokładne określenie współczynnika mocy silnika wykorzystywanego przez naped. <ul> <li>Podczas autostrojenia dynamicznego wał silnika winje z predkosia <sup>2</sup>/<sub>0</sub> predkosia maksymanie (Pr Ou2) w kierurku do przodu bez względu na to jaka została wykorana takości zdana. Po pewnym czasie napęd zacznie harmować wybiegiem islnik zatrzyma się. Po zastołoczeniu autostrojenia arożna w każdej chwili zatrzyma chącą zdejmując sygnał staru lub aktywacji.                <ul> <li>Autostrojenie statyczne (bez rotacji wału silnika) może być przeprowadzone wtedy gdy nie ma możliwości zdjęcia obciajenia z włału silnika. Podczas autostrojenia statycznego następuje pomiar rezystancji stojana silnika i offsetu napięcia w napędzie, co jest wykorzystywane do algorytnów sterowania dla pracy napędu w trybie wektorowym W czasie autostrojenia taku silnika połczze autostrojenia statycznego następuje pomiar rezystancji stojana silnika i offsetu napięcia w autostrojenie dynamicznego okłonywany pomiar statyczyme, o zatem wartość współczynnika mocy silnika należy prowadzić a dy zdjęte jest z wału silnika obciążenie. Podczas autostrojenia dynamicznego dokonywany pomiar statycznego i prędkością <sup>2</sup>/<sub>3</sub> prędkości maksymanej (Pr 0.02). W czasie autostrojenia dynamicznego dokonywany perist pomiar współczynnika mocy silnika.                Autostrojenia dynamicznego zaby napęd wykonał autostrojenia dynamicznego zaby pojewi się napis 'nd''. Iub inti / wsiłalika winie z prędkością <sup>2</sup>/<sub>3</sub> prędkości maksymane (Pr 0.02). W czasie autostrojenia gynawi (Pr 0.40 = 1 aby napęd wykonał autostrojenia zakoła (Pr 0.40 = 1 aby napęd wykonał a</li></ul></li></ul>	Czynno	ść					Opis	czynno	ści				
Praca     Po wykonaniu powyższych czynności napęd jest gotowy do pracy.	Automatyc: strojenie napędu Zapisywani parametróv	zne v	Aby Aby Jeże Rozy Pow AKT Wpry Vpry	rive SP n tacją wał (a nie wir eważ ten ółczynnik: Po ga produczynnik: y ga produczy nasędycie dla pracyc statyczne zatem wa ręcznie d Autostroj przypadk autostroj przypadk autostroj przypadk autostroj zewrzeć napędu p Zewrzeć napędu g Zewrzeć napędu g Zewrzeć zewrzeć napędu g Zewrzeć napędu g Zewrzeć zewrzec zewrzewrzec zewrzec zewrzec zewrzec zewrzec zewrzec zewrzewrzec zewrz	noże wykona u silnika). Au uje. Preferov sposób auto dczas autost ądkością <sup>2</sup> / <sub>3</sub> p erunku do prz /brana wartoś cznie hamow kończeniu au zwarty, tak ab owodowało p enie statyczi vadzone wte- ia z wału silł e pomiar rez radzone wte- ia z wału silł e pomiar rez radzone wte- ia z wału silł e pomiar rez radzone wte- ia z wału silł e pomiar rez radzońe współ lo Pr 0.43 z 1 enie dynami zu, gdy zdjętr enia dynami zacisk 31 (a ojawi się na zacisk 26 lu o jawi się na zacisk 21 (a ojawi się na zacisk 26 lu o jawi się na zacisk 26 lu o ja	ać autosti tostrojeni vane jest strojenia (a wykorz rojenia dy prodkości odu bez w ć zadana ać wybiec tostrojeni vy ponowr racę napę utostrojeni dy gdy ni nika. Pod ystancji s orzystyw rybie wek dokonywa czynnika tabliczki z czne go n ne, nastę ości maks cznego n być r 0.40 czne ktywacja pis 'rdY'. b 27 (ST/ ' naprzer lie zakoń wietłaczu zyma się. jawi się k na stroni enia zacis tak aby p ało pracę w Pr. xz.j	rojenie s ie należ autostro pozwala zystywar namiczne maksyma zględu n. . Po pew jem i sili a zacisk s ie zwarcie du z okru- ia można jąc sygna otacji waż e ma moc zas aut stojana s ane do a torowym any pomi mocy sil znamiono że być p pału silnił ajpierw w prie wał symalnej okonywa automat że dwykor D = 2 aby napędu NART). Na miennie i czy auto napędu sk STAR sonowne napędu 00, nastę vejście c	tatyczne I y rozpocz ojenie dyn a na dokła iego prze: ego wał sił alnej (Pr 0. ato jaka z nym czasie wik zatrzym START pow e zacisku ś eślonym zz a w każdej ał startu lut łu silnika) ożliwości z ostrojenia ilnika i off algorytmó- n. W czasi iar współc inika nale: owej silnik z obciąże wykonywa silnika wi (Pr 0.02) any jest po- tyczne str nał autost v napęd w ). Na wyśsi a dolnej liri z napiser strojenia. pojawi się u awaryjnu T i AKTYN z warcie z z określon połowe - r ó o)	ub dynam ąć gdy wa amiczne, dne okreć z napęd. nika wiruje 02) w costała e napęd a się. Po winien zost START adaniem. chwili b aktywacji może być djęcia a statyczne setu napię w sterowa ie autostrc zynnika m ży wprowa (a. żone tylk enie. Podc nne jest ruje z . W czasie pomiar rojenie na rojenie na rojenie na rojenie na rojenie na rojenie na rojenie st wietlaczu hii wyswietł ' tunE', i b ę napis 'rd ego - patrz WACJA cacisku ST nym zadan snij czerwo eset (Upe	iczne ł ilenie z ać so so so so so so so so so so			
	Praca		Po v	vykonaniu	I powyższyc	h czynno	ści napę	ed jest got	owy do pra	асу.		¥ ( )	1

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu o	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

# 7.2.2 Praca napędu w trybie RFC

### Praca napędu z silnikiem indukcyjnym

Czynność	Opis czynności	
Przed włączeniem zasilania	<ul> <li>Należy sprawdzić czy:</li> <li>Nie jest zwarty zacisk 31 (aktywacja napędu)</li> <li>Nie jest podana komenda startu</li> <li>Silnik i zamocowany na nim enkoder/resolver jest podłączony do napędu</li> </ul>	$\times$
Po załączeniu napięcia zasilania	<ul> <li>Należy sprawdzić czy:</li> <li>Na wyświetlaczu napędu pokazał się napis 'inh' Jeżeli wyświetlacz napędu wskazuje inny napis, będący oznaczeniem stanu awaryjnego sprawdź ten stan (Rozdział 9 <i>Diagnostyka</i> na stronie 53)</li> <li>Dla Rozmiaru 0: Jeżeli nie jest włożony do napędu wewn. rezystor hamowania napęd będzie wskazywał stan awaryjny 'br.th'. Można deaktywować ten stan awaryjny (jeżeli wewn. rezystor hamowania nie jest potrzebny) nastawiając Pr <b>0.51</b> na wartość 8.</li> </ul>	
Wybierz tryb RFC i wyłącz kontrolę oprzewodowania enkodera	<ul> <li>Nastaw Pr 3.24 = 1 i wybierz tryb pracy RFC</li> <li>Nastaw Pr 3.40 = 0</li> </ul>	
Wprowadzanie parametrów silnika z tabliczki znamionowej silnika	<ul> <li>Należy wprowadzić do napędu:</li> <li>Częstotliwość znamionową silnika do Pr 0.47 (Hz)</li> <li>Prąd znamionowy silnika do Pr 0.46 (A)</li> <li>Prędkośc znamionową silnika do Pr 0.45 (obr/min)</li> <li>Napięcie znamionowe silnika do Pr 0.44 (V) - sprawdź czy wpisane napięcie odpowiada połączeniu w  ↓ lub  ▲ uzwojeń silnika</li> </ul>	Max 2000000000000000000000000000000000000
Ustawianie maksymalnej czestotliwości podawanej na silnik	Należy wprowadzić do napędu: • Maksymalną częstotliwość do Pr <b>0.02</b> (Hz)	
Ustawianie stromości przyspieszania i hamowania	<ul> <li>Należy wprowadzić do napędu:</li> <li>Stromość przyspieszania do Pr 0.03 (s/1000obr/min)</li> <li>Stromość hamowania do Pr 0.04 (s/1000obr/min) (jeżeli napęd będzie współpracował z rezystorem hamowania należy nastawić Pr 0.15 = FAST. Należy sprawdzić czy są wprowadzone prawidłowe nastawy do Pr 10.30 i Pr 10.31, w przeciwnym wypadku napęd może blokować się stanem awaryjnym 'lt.br'.)</li> </ul>	

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu u	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

### 7.2.3 Praca napędu w zamkniętej pętli w trybie wektorowym Praca napędu z silnikiem indukcyjnym z zamontowanym enkoderem inkrementalnym

Dla uproszczenia opisu pierwszego uruchomienia rozważany tu będzie napęd pracujący z enkoderem inkrementalnym jako sprzężeniem zwrotnym prędkościowym. Praca napędu z pozostałymi możliwymi urządzeniami sprzężenia zwrotnego jest opisana w Rozdziale *Setting up a feedback device w Podręczniku Użytkownika - Wersja rozszerzona (Unidrive SP User Guide)* dostępnym na stronach www.controltechniques.com.

Czynność	Opis czynności	
Przed włączeniem zasilania	<ul> <li>Należy sprawdzić czy:</li> <li>Nie jest zwarty zacisk 31 (aktywacja napędu)</li> <li>Nie jest podana komenda startu</li> <li>Silnik i zamocowany na nim enkoder/resolver jest podłączony do napędu</li> </ul>	$\mathbf{X}$
Po załączeniu napięcia zasilania	<ul> <li>Należy sprawdzić czy:</li> <li>Na wyświetłaczu napędu pokazał się napis 'inh' Jeżeli wyświetłaczu napędu wskazuje inny napis, będący oznaczeniem stanu awaryjnego sprawdź ten stan (Rozdział 9 <i>Diagnostyka</i> na stronie 53)</li> <li>Dla Rozmiaru 0: Jeżeli nie jest włożony do napędu wewn. rezystor hamowania napęd będzie wskazywał stan awaryjny 'br.th'. Można deaktywować ten stan awaryjny (jeżeli wewn. rezystor hamowania nie jest potrzebny) nastawiając Pr <b>0.51</b> na wartość 8.</li> </ul>	7
Wprowadzenie parametrów enkodera	Należy wprowadzić do napędu:         Typ enkodera do Pr 3.38 = Ab (0): Enkoder inkrementalny         Zasilanie enkodera do Pr. 3.36 = 5V (0), 8V (1) lub 15V (2)         Image: State of the state	
Wprowadzanie parametrów silnika z tabliczki znamionowej silnika	<ul> <li>Należy wprowadzić do napędu:</li> <li>Częstotliwość znamionową silnika do Pr 0.47 (Hz)</li> <li>Prąd znamionowy silnika do Pr 0.46 (A)</li> <li>Prędkość znamionową silnika (prędkość synchroniczna - poślizg) do Pr 0.45 (obr/min)</li> <li>Napięcie znamionowe silnika do Pr 0.44 (V) - sprawdź czy wpisane napięcie odpowiada połączeniu w 人 czy ∆ uzwojeń silnika</li> </ul>	
Ustawianie maksymalnej czestotliwości podawanej na silnik	Należy wprowadzić do napędu: • Maksymalną częstotliwość do Pr <b>0.02</b> (Hz)	

Bezpieczeń- stwo	Inforn nap	nacje o ędzie	Instalacja napędu	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL					
Czynno	ść					Opis	czynnos	ści			
Ustawianie stromości przyspiesza i hamowani	ania ia	Nalež • s • s t C r t	y wprowa Stromość Stromość oędzie ws 0.15 = FA nastawy d olokować	adzić do nap przyspiesza hamowania półpracował ST. Należy s lo Pr <b>10.30</b> i się stanem a	eędu: nia do Pr do <b>Pr 0.0</b> z rezysto sprawdzio Pr <b>10.31</b> awaryjnyt	<b>0.03</b> (s/ <b>04</b> (s/100 prem hai ć czy są , w przec m 'lt.br'.)	1000obr/r 00obr/min nowania i wprowadz ciwnym w	min) ) (jeżeli na należy nas zone praw ypadku na	pęd stawić Pr idłowe ipęd może	1000pm	- 201-1 *1
Automatycz strojenie napędu	zne	Unidri rotacija wyko wyko wyko u u u u u u u u u u u u u u u u u u u	Autostroje a valv Pod 2/3 p przystywar Pod 2/3 p czasz z ok chw Autostroje przystywar 2/3 p czasz z ok chw Autostroje przeprowe vału silnik ezystancj niaustalor okonywa vspółczyr przypadku autostroje statyczne, naksymal lokonywa vspółczyr przypadku autostroje statyczne, naksymal lokonywa vspółczyr przypadku autostroje statyczne, naksymal lokonywa vspółczyr przypadku autostroje statyczne, naksymal lokonywa vspółczyr przypadku autostroje statyczne, naksymal lokonywa vspółczyr przypadku autostroje statyczne, naksymal lokonywa vspółczyr przypadku autostroje przypadku autostroje statyczne, czewrzeć z pojawi się lopóki na Poczekać vał silnika i na wyśw ggnostyk	oże wykona inika). Autos wane jest au ozwala na c ozwala na c nych przez n czas autostro rędkości mal lędu na to jak isi napęd zac ończeniu auto by ponowne reślonym zac ili zatrzymać mie statyczn dzone wted a. Podczas i stojana silr ym, co jest ' nia pętli prą- ttualizowane mika mocy si mamionowej nie dynamic następnie w hnej (Pr 0.02 ny jest pomi nikka mocy si wo przeprov Pr 0.40 = 1 a Pr 0.40 = 1 a Pr 0.40 = 1 a Pr 0.40 = 1 a zacisk 26 lub napis 'Auto' pęd nie zakc aż na wyśw z zatrzyma s vietlaczu poj a na stronie u autostroje u autostroje u autostroje	č autostro trojenie r utostrojer lokładne apęd. jenia dyn ssymalnej sa została zwarcie z laniem. Pr napęd zdd e (bez ro y gdy nie autostrojenia zwarcie z laniem. Pr napęd zdd e (bez ro y gdy nie autostrojenia zwarcie z laniem. Pr napęd zdd e (bez ro y gdy nie autostroji nika i indu wykorzys dowej. Po . W czas rspółczyn linika na silnika. zne moż jest z wa zalesto z spółczyn linika na silnika. . W czas spółczyn linika i indu wykorzys dowej. Po . W czas spółczyn linika na silnika. . W czas i z zo spółczyn i z z spółczyn i z z spółczyn i z z spółczyn z z spółczyn z z spółczyn i z spółczyn z z spółczyn i z spółczyn z spółczyn z z spółczyn z spółczyn z z spółczyn z spółc	pjenie sta ależy ro ile dynar określen amiczneg (Pr 0.02 wybrana ować wył zacisk S <sup>-</sup> acisku SI odczas te ejmując s tacji wał ma moż enia stat ukcyjnoś tywane c o autostr ie autos nika mo ieży wpri- e być pr atu silnika ijpierw w a wiruję z sie autos cyjności : <b>utomaty</b> d wykona anapędu). RT). Na ilennie z ostrojen napędu p od stanu k START	atyczne lu zpocząć ( niczne, po ie paramo po wał silni y w kierunk wartość z joejam i si fART powi ART spow go autostr ygnał stari u silnika) tliwości zc ycznego i ci silnika N do oblicza ojeniu wa trojenia st cy, zatem owadzić rr żeprowada a obciążel ykonywar trojenia di stojana sił <b>czne strr</b> ał autostro Na wyśw dolnej lini napisem ia. wojawi się awaryjne	b dynamic gdy wał sil onieważ te strów silnił ka wiruje z u do przoc adana. Po ilnik zatrzy nien zosta- odowało p ojenia moż tu lub aktyw może być djęcia obci następuje w stanie nia współ trości Pr 0 atycznego wartość ęcznie do zone tylko nie. Podcz e jest aut cią ²/ <sub>3</sub> prę ynamiczne nika i wyli ojenie stat ojenie stat ojenie dyna ietłaczu n i wyswietłi 'tunE', i bę napis 'rdY go - patrz /ACJA por 'ART i AK'	czne (z nika nie en sposób (a prędkością lu bez pewnym ma się. Po ć rozwarty, racę napędu na w każdej vacji. ążenia z pomiar czynników .38 i Pr o nie jest Pr 0.43 z w czany jest eży: yczne lub amiczne apędu acza dzie migał " lub 'inh' i Rozdział winien TYWACJA		
Zapisywani parametrów Praca	ie v	Wpro	wadź wai - reset lu ął z powro ykonaniu	tość 1000 w b zewrzyj w otem wartośc powyższych	r Pr. <b>xx.0</b> ejście cyl ć 0). i czynnoś	0, następ rowe - re ci napęc	onie wciśn eset (Uper I jest goto	nij czerwor wnij się, że wy do pra	iy przycisk e Pr. <b>xx.00</b> cy.	•	$\mathbf{)}$

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	Wenu U	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

#### 7.2.4 Praca napędu w trybie serwo Praca napędu z silnikiem serwo z zamontowanym urządzeniem sprzężenia zwrotnego prędkościowego i położeniowego Dla uproszczenia opisu pierwszego uruchomienia rozważany tu będzie napęd pracujący z enkoderem inkramentalnym jako sprzeżeniem zwrotnym predkościowym

pracujący z enkoderem inkrementalnym jako sprzężeniem zwrotnym prędkościowym. Praca napędu z pozostałymi możliwymi urządzeniami sprzężenia zwrotnego jest opisana w Rozdziale Setting up a feedback device Podręczniku Użytkownika - Wersja rozszerzona (Unidrive SP User Guide) dostępnym na stronach www.controltechniques.com.

Czynność	Opis czynności	
Przed włączeniem zasilania	<ul> <li>Należy sprawdzić czy:</li> <li>Nie jest zwarty zacisk 31 (aktywacja napędu)</li> <li>Nie jest podana komenda startu</li> <li>Silnik i zamocowany na nim enkoder/resolver jest podłączony do napędu</li> </ul>	$\times$
Po załączeniu napięcia zasilania	Należy sprawdzić czy: • Na wyświetlaczu napędu pokazał się napis 'inh' Jeżeli wyświetlacz napędu wskazuje inny napis, będący oznaczeniem stanu awaryjnego sprawdż ten stan (Rozdział 9 <i>Diagnostyka</i> na stronie 53) Dla Rozmiaru 0: Jeżeli nie jest włożony do napędu wewn. rezystor hamowania napęd będzie wskazywał stan awaryjny 'br.th'. Można deaktywować ten stan awaryjny (jeżeli wewn. rezystor hamowania nie jest potrzebny) nastawiając Pr <b>0.51</b> na wartość 8.	[7]
Wprowadzenie parametrów enkodera	<ul> <li>Należy wprowadzić do napędu:</li> <li>Typ enkodera do Pr 3.38 = Ab.SErVO (3): Enkoder inkrementalny z sygnałami komutacyjnymi</li> <li>Zasilanie enkodera do Pr. 3.36 = 5V (0), 8V (1) lub 15V (2)</li> <li>Nastawa nieprawidłowego napięcia zasilania enkodera do Pr. 3.36 może spowodować jego uszkodzenie.</li> <li>Rozdzielczość enkodera (liczbę pulsów na obrót) do Pr 3.34</li> <li>Aktywacja rezystorów terminujących enkodera w napędzie do Pr. 3.39:</li> <li>Rezystory terminujące w kanałach A-A B-B Z-Z\ enkodera są aktywne, natomiast w kanałach Z-Z\ - nieaktywne</li> <li>Rezystory terminujące w kanałach A-A B-B Z-Z\ enkodera są aktywne, natomiast w kanałach Z-Z\ - nieaktywne</li> </ul>	
Wprowadzanie parametrów silnika z tabliczki znamionowej silnika	Należy wprowadzić do napędu: • Prąd znamionowy silnika do Pr <b>0.46</b> (A) • Liczbę par biegunów do Pr <b>0.42</b>	The second secon
Ustawianie maksymalnej czestotliwości podawanej na silnik	Należy wprowadzić do napędu: • Maksymalną prędkość do Pr <b>0.02</b> (obr/min)	

Bezpieczeń- stwo nap	nacje o Instalacja Podłączenie Urucho- rądzie napędu elektryczne mienie Menu 0 <b>Praca z</b> Parametry wyższe Diagnosyka	Dodatkowe Standard informacje UL
Czynność	Opis czynności	
Ustawianie stromości przyspieszania i hamowania	<ul> <li>Należy wprowadzić do napędu:</li> <li>Stromość przyspieszania do Pr 0.03 (s/1000obr/min)</li> <li>Stromość hamowania do Pr 0.04 (s/1000obr/min) (jeżeli napęd będzie współpracował z rezystorem hamowania należy nastawić Pr 0.15 = FAST. Należy sprawdzić czy są wprowadzone prawidłowe nastawy do Pr 10.30 i Pr 10.31, w przeciwnym wypadku napęd może blokować si stanem awaryjnym 'lt.br'.)</li> </ul>	
Automatyczne	<ul> <li>Podczas autostrojenia standardowego na niskiej prędkości silnik serwo wykona 2 obroty wału w wybranym kierunku bez względu na to jaka została wybrana wartość zadana. Po pewnym czasie napęd zacznie hamować wybiegiem co spowoduje zatrzymanie silnika. Po zakończeniu autostrojenia zacisk START powinien zostać rozwarty, tak aby ponowne zwarcie zacisku START spowodowało pracę napędu z określonym zadaniem. Podczas tego autostrojenia można w kaźde chwili zatrzymać napęd zdejmując sygnał startu lub aktywacji.</li> <li>Podczas tego auostrojenia silnik nie powinien być obciążony</li> <li>Podczas autostrojenia standardowego na niskiej prędkości silnik serw wykonuje 2 obroty w wybranym kierunku i następuje pomiar offsetu silnika (tj. stałej wartości kąta położenia enkodera względem wirnika silnika serwo) zapisywanego do Pr 3.25 oraz pomiar rezystancji stojan i induktancji silnika na podstawie, których dobierane są wzmocnienia</li> </ul>	
strojenie napędu	<ul> <li>członów pętli prądowej napędu, które następnie są wpisywane do Pr 0.38 i Pr 0.39. Cała procedura autostrojenia zajmuje w przybliżeniu oł 20 sekund.</li> <li>Aby prawidłowo przeprowadzić automatyczne strojenie należy:</li> <li>Nastawić Pr 0.40 = 2</li> <li>Zewrzeć zacisk 31 (aktywacja napędu). Na dolnej linii wyswietlacza pojawi się napis 'Auto' naprzemiennie z napisem 'tunE', i będzie miga dopóki napęd nie zakończy autostrojenia.</li> <li>Poczekać aż na wyświetlaczu pojawi się napis 'rdy' lub 'inh' i wał silnik zatrzyma się.</li> <li>Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się kod stanu awaryjnego - patrz Rozdział 9 <i>Diagnostyka</i> na stronie 53.</li> <li>o zakończeniu autostrojenia zacisk START i AKTYWACJA powinien zosta rozwarty, tak aby ponowne zwarcie zacisku START i AKTYWACJA spowodowało pracę napędu z określonym zadaniem.</li> </ul>	
Zapisywanie parametrów	Wprowadź wartość 1000 w Pr. <b>xx.00</b> , następnie wciśnij czerwony przycisk - reset lub zewrzyj wejście cyfrowe - reset (Upewnij się, że Pr. <b>xx.00</b> przyjął z powrotem wartość 0).	
Praca	Po wykonaniu powyższych czynności napęd jest gotowy do pracy.	· O

Bezpieczeń-	ndard
stwo lnapędzie napędzie napędzie ktryczne dektryczne mienie dektryczne stwo stand napędzie	JL

# 8 Parametry zaawansowane

Rysunek 8-1 przedstawia w formie diagramu uporządkowanie parametrów zaawansowanych.

Szcegółowe diagramy poszczególnych parametrów danych Menu napędu - patrz Rozdział 10.14 na stronie 85.

Rysunek 8-1



Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnoouko	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu o	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

stwo napędzie napędu elektryczne mienie siinkiem wyższe do iniomacje UL	Bezpieczeń- Ir stwo	nformacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL
---	------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------	--------	----------------------	---------------------	------------	-------------------------	----------------

# 9 Diagnostyka

### Tabela 9-1 Wskazania stanów awaryjnych

Stan awarii (ang. Trip)	Opis stanu awaryjnego; Czynności diagnostyczne
br.th	Aktywny termistor wewnętrznego rezystora hamowania (tylko dla Rozmiaru 0)
10	Jeżeli wewnętrzny rezystor hamowania nie jest zamontowany nastaw Pr <b>0.51</b> (lub Pr <b>10.37</b> ) na wartość 8 aby usunąć ten stan awaryjny. Jeżeli wewnętrzny rezystor hamowania jest zamontowany: • Sprawdź czy termistor wewntrznego rezystora hamowania jest podłączony prawidło • Sprawdź czy wentylator napędu pracuje prawidłowo • Wymień wewnętrzny rezystor hamowania
C.Acc	Stan awaryjny związany z kartą SMARTCARD: Błąd odczytu/zapisu karty SMARTCARD
185	Sprawdź czy karta SMARTCARD jest włożona do napędu poprawnie Wymień kartę SMARTCARD
C.boot	Stan awaryjny związany z kartą SMARTCARD: Parametry z Menu 0 nie mogą być zapisane na SMARTCARD podczas automatycznego transferu danych z napędu (Pr 11.42 nastawiony na auto(3) lub boot(4)), ponieważ nie istnieje blok kompletu parametrów napędu na SMARTCARD
177	Sprawdź czy Pr <b>11.42</b> jest nastawiony prawidłowo i zresetuj napęd tak aby utworzyć blok kompletu parametrów napędu na SMARTCARD.
C.bUSY	Stan awaryjny związany z kartą SMARTCARD: SMARTCARD nie może wykonać żądanych funkcji ponieważ współpracuje w danej chwili z modułem SM
178	Poczekaj aż SMARTCARD zakończy pracę z modułem SM i spróbuj ponownie wywołać żądana funkcję
C.Chg	Stan awaryjny związany z kartą SMARTCARD: Utworzony blok danych zawiera już dane
179	Skasuj dane z bloku Zapisz dane w innym bloku
C.cPr	Stan awaryjny związany z kartą SMARTCARD: Nastawy parametrów zapisane w napędzie i nastawy parametrów zapisanych w bloku danych na SMARTCARD różnią się
188	Naciśnij czerwony przycisk 💿 - reset
C.dAt	Stan awaryjny związany z kartą SMARTCARD: Aktywowany blok danych na SMARTCARD nie zawiera żadnych danych
183	Sprawdź czy numer wybranego bloku danych jest prawidłowy
C.Err	Stan awaryjny związany z kartą SMARTCARD: Dane na karcie SMARTCARD są uszkodzone
182	Upewnij się że karta jest włożona do napędu poprawnie Skasuj dane i spróbuj wgrać je ponownie Wymień kartę SMARTCARD
C.Full	Stan awaryjny związany z kartą SMARTCARD: Karta SMARTCARD jest pełna
184	Skasuj blok danych lub użyj innej karty SMARTCARD
cL2	Utrata sygnału prądowego na wejściu analogowym 2 (dla wejścia skonfigurowanego jako wejście prądowe)
28	Sprawdź czy na wejściu analogowym 2 (zacisk 7) obecny jest sygnał prądowy (4-20mA, 20-4mA)
cL3	Utrata sygnału prądowego na wejściu analogowym 3 (dla wejścia skonfigurowanego jako wejście prądowe)
29	Sprawdź czy na wejściu analogowym 3 (zacisk 8) obecny jest sygnał prądowy (4-20mA, 20-4mA)
CL.bit	Stan awaryjny związany ze słowem kontrolnym (Pr 6.42)
35	Deaktywuj słowo kontrolne poprzez nastawę Pr 6.43 na wartość 0 lub sprawdź nastawę Pr 6.42
ConF.P	llość podłączonych modułów mocy napędu jest niezgodna z iloscią modułów wprowadzonych do Pr 11.35
111	Sparwdź czy wszystkie moduły mocy napędu są podłaczone prawidłowo Sparwdź czy wszystkie moduły mocy napędu są zasilane prawidłowo Upewnij się, że Pr <b>11.35</b> wskazuje prawidłową ilość podłączonych modułów mocy

Bezpieczeń- stwo	Informacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL	
Stan awar (ang. Trip	ii )		Opis sta	anu awar	yjnego;	Czynno	sci diagn	ostyczne			
C.OPtn	Stan aw od mod	aryjny zv ułów, któ	viązany z k ore były wło	artą SMA żone do	RTCAR napędu	D: Modu źródłow	uły SM wło vego	ożone do n	apędu róż	nią się	
180	Sprawdź Naciśnii	czerwony	ały włożone oprzycisk	odpowie	dnie moo	duły SM	w prawidło	owe sloty			
C.Prod	Stan aw	aryjny zv	viązany z k	artą SMA	RTCAR	D: Blok	danych n	a SMARTC	ARD nie j	est	
	Wykasuj	wszystki	e dane na S	MARTCA	RD wpi	sując do	Pr <b>xx.00</b> v	vartość 999	9 i naciśnij		
175	czerwon Wymień	y przycisł kartę SM	< 🔘 - rese ARTCARD	et							
C.rdo	Stan aw	aryjny zv	viązany z k	artą SMA	RTCAR	D: Karta	ustawior	na tylko na	odczyt da	nych	
181	Wprowa Ensure o	dź nastav card is no	vę 9777 do l t writing to d	Pr <b>xx.00</b> lata locati	to zape ons 500	wni akty to 999	wację edy	cji/zapisu na	a SMARTC	ARD	
C.rtg	Stan aw źródłow	aryjny zv ego i do	viązany z k celowego s	artą SMA ą różne	RTCAR	D: Napie	ęcie lub/i	prąd znami	onowy na	pędu	
	transferowane z napędu źródłowego do docelowego poprzez SMARTCARD jeżeli parametry znamionowe napędu źródłowego różnią się od parametrów znamionowych napędu docelowego. Napędy z software V01.09.00 i późniejszym pozwolą na transfer parametrów znamionowych napędu jeżeli tylko prąd znamionowy ma wartość inną w napędzie źródłowym i docelowym oraz transferowany plik parametrów różni się od pliku fabrycznego. Naciśnij czerwony przycisk © - reset Parametry znamionowe napędu: Parametr Funkcja										
	Pa	arametr				F	unkcja				
		2.08	Napięc	ie DC ok	reślające	e stromo	ść				
	4.05/6/	7, 21.27/	8/9 Ograni	czenia pr	adowe		n rodu uote		um theorem	ka	
186	5.0	4.24	Dop. w	namiono	adowej	czynnej	prądu usia	alana przez	uzytkowni	ка	
	5.0	9 21.09	Napier	Napiecie znamionowe silnika							
	5.1	0. 21.10	Znami	Znamionowy współczynnik mocy							
	5.1	7, 21.12	Rezyst	Rezystancja stojana							
		5.18	Często	Częstotliwość nośna							
	5.2	3, 21.13	Napięc	Napięcie wstępne silnika							
	5.2	4, 21.14	Indukta	Induktancja							
	5.2	5, 21.24	Indukta	Induktancja stojana							
		6.06	Pozion	Poziom prądu hamowania DC							
		6.48 Programowalny poziom detekcji utraty zasialnia napędu									
	Powyższ	ze parame	etry przyjmą	wartości	fabryczr	ne w nap	ędzie doc	elowym.			
С.ТуР	Stan aw kompat	aryjny zv ybilne z r	viązany z ka napędem	artą SMA	RTCAR	D: Parai	metry na S	SMARTCAF	RD nie są		
187	Naciśnij Sprawdź	przycisk czy wgry	reset /wasz paran	netry do t	ego sam	nego typu	u napędu c	o napęd źró	ódłowy		
dESt	Dwa lub wejść.	więcej t	akich samy	ch paran	netrów (	docelow	ych zosta	ło przypisa	inych do i	ożnych	
199	Nastaw powtarza	Pr <b>xx.00</b> : ają się	= 12001 i sp	rawdź na	panelu	sterujący	/m czy par	ametry doc	elowe nie		
EEF	Dane El panelen	EPROM un zdalnec	szkodzone o sterowar	- Napęd nia podła	będzie czonym	pracowa do port	ał w otwar tu RS485 i	tej pętli i ko napędu zos	omunikac stanie prze	ja z erwana.	
31	Powrót c i ich zap	lo normal amiętaniu	nej pracy mo	oże nastą	pić tylko	po załad	lowaniu na	staw fabryc	znych para	ametrów	
Enc1	Stan aw	aryjny zv	viązany z e	nkoderei	n: Zbyt	duży po	bór prądu	ı zasilające	go enkod	er	
189	Sprawdź Maksym	oprzewo alny prąd	dowanie za = 200mA ;	silania en 15V, lub 3	kodera i 300mA ;	wymaga 8V i 5V	ania prądo	we			

Bezpieczeń- stwo	Informacje o Ir napędzie r	nstalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL		
Stan awar (ang. Trip	ii ))		Opis st	anu awa	ryjnego	; Czynno	ści diagn	ostyczne				
Enc2	Stan awa	iryjny z	wiązany z e	enkodere	em: Uszl	kodzone	oprzewod	lowanie na	pęd-enkoc	ler		
190	Sprawdź Sprawdź Sprawdź Wymień e Jeżeli kor <b>3.40</b> = 0	ciągłość czy syg czy zasi enkoder htrola op	ć przewodów nały sprzęża ilanie enkod przewodowa	v napęd-o enia zwro lera jest u inia enko	enkoder otnego sa ustawion dera nie	ą podłącz e w napę jest potrz	one do na dzie prawi ebna moż	pędu prawid dłowo na ją wyłącz	łłowo zyć nastaw	iając Pr		
Enc3	nieprawi	ileprawidłowy Narwdź czu sygnału z enkodera nie ca zakócane										
191	Sprawdz Sprawdź Sprawdź Powtórz t	czy syg ekran p montaż test pom	nały z enko rzewodów s mechaniczn niaru offsetu	dera nie s ygnałowy ny enkode	są zakłoc /ch z enl era z silr	cane kodera hikiem						
Enc4	Stan awa sprzężen	an awaryjny związany z enkoderem: Komunikacja szeregowa napędu z urządz. przężenia zwrotnego jest przerwana										
192	Upewnij s Upewnij s Sprawdź Wymień u	pewnij się czy zasilanie enkodera jest prawidłowe pewnij się czy nastawiona prędkość transmisji (bit/s) jest prawidłowa prawdź poprawność połączeń enkodera z napędem /ymień urzędzenie zapewniające sprzężenie zwrotne										
Enc5	Stan awa	aryjny z	wiązany z e	enkodere	em: Błąd	l sumy ko	ontrolnej l	ub CRC				
193	Sprawdź Sprawdź Jeżeli wyl przeprow	prawdź czy sygnały z enkodera nie są zakłócane prawdź ekran przewodów sygnałowych z enkodera eżeli wykorzystywany jest enkoder z transmisją EnDat, sprawdź prędkość transmisji i/lub rzeprowadź auto-configurację Pr <b>3.41</b>										
Enc6	Stan awa	aryjny z	wiązany z e	enkodere	em: Błąc	l enkode	ra					
194	Wymień u Sprawdź enkodera	Nymień urzędzenie zapewniające sprzężenie zwrotne Sprawdź poprawność połączeń enkodera z napędem oraz ustawienia wartości zasilania enkodera (dla enkodera z transmisją SSI)										
Enc7	Stan awa enkodere	aryjny z em	wiązany z e	enkodere	em: Brak	c możliwo	ości podję	cia pracy n	napędu z			
195	Zresetuj r Sprawdź Sprawdź Sprawdź Przeprow Wymień u	Zresetuj napęd Sprawdź czy został wpisany poprawny typ enkodera do parametru Pr <b>3.38</b> Sprawdź poprawność połączeń enkodera z napędem Sprawdź czy zasilanie enkodera jest ustawione w napędzie prawidłowo Przeprowadź automatyczne rozpoznanie enkodera za pomocą Pr <b>3.41</b> Wymień uzredzenie zanewniające sprzeżenie zwrotne										
Enc8	Stan awa zasilania	iryjny zv nie pov	wiązany z e wiodło się	nkodere	m: Auto	matyczn	e rozpozn	anie enkod	lera po zał	ączeniu		
196	Zmień na impulsów Sprawdź	stawę P na obró prędkoś	r <b>3.41</b> na 0 i ot (Pr <b>3.34</b> ) oć transmisji	ręcznie szerego	wprowac wej enkc	lź do nape odera	ędu obroty	enkodera (I	Pr <b>3.33</b> ) ora	az liczbę		
Enc9	Stan awa wybrano	iryjny z slot, w	wiązany z e którym nie	enkodere ma moo	em: Jako lułu SM	o źródło s	sygnałów	enkodera v	v napędzie	9		
197	Sprawdź wykorzys	nastawe tywane)	ę Pr <b>3.26</b> (lu	b Pr <b>21.2</b>	1 - jeżel	i paramet	ry związar	ne z drugim	silnikiem s	ą		
Enc10	Stan awa poniewa	iryjny z ż kąt faz	wiązany z e zowy enkoc	enkodere dera (Pr 3	em: Fazo 3.25 lub	owanie w Pr 21.20	trybie se jest niep	rwo nie pov rawidłowy	viodło się			
198	Sprawdź Wykonaj - prawidłow Stan awa Można te niż 0. Jed ponieważ	Sprawdź poprawność połączeń enkodera z napędem Wykonaj autotuning aby pomierzyć automatycznie kąt fazowy enkodera lub ręcznie wprowadź prawidłowy kąt fazowy enkodera do Pr <b>3.25</b> (lub Pr <b>21.20</b> ). Stan awaryjny Enc10 może wystąpić także przypadkowo w bardzo dynamicznych aplikacjach. Można temu zapobiec nastawiając próg przekroczenia prędkości w Pr <b>3.08</b> na wartość większą niż 0. Jednak należy uważać, żeby nie ustawić zbyt wysokiego progu przekroczenia prędkości ponieważ wtedy nieprawidłowa praca enkodera nie bedzie wykrywana przez naped.										
Enc11	Stan awa sinus i co	iryjny z osinus	wiązany z e enkodera S	nkodere	em: Ten są zakłó	stan awa cane.	ryjny wys	tępuje zwy	kle gdy sy	/gnały		
161	Sprawdź Sprawdź	ekran p czy syg	rzewodów s nały z enko	ygnałowy dera nie s	/ch z enl są zakłóo	kodera cane						

Bezpieczeń- stwo	Informacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL			
Stan awar (ang. Trip	ii )	Opis stanu awaryjnego; Czynności diagnostyczne stan awaryjny związany z enkoderem: Enkoder z transmisją Hiperface - Automatyczne											
Enc12	Stan aw rozpozn	aryjny zv anie teg	wiązany z e o enkodera	nkoderer nie powi	n: Enko odło sie	der z tra	insmisją ł	liperface -	Automaty	czne			
162	Sprawdź Sprawdź Wprowa	czy enko poprawr dź param	oder może b ność połącze etry enkode	yć podda ní enkode ra ręcznie	wany au era z nap e	itomatycz oędem	znemu roz	poznaniu					
Enc13	Stan aw enkode	aryjny zv a odczyt	wiązany z e ana podcza	nkoderei as autom	n: Enko atyczne	der z tra go rozp	insmisją E oznania e	EnDat - Lic: nkodera ni	zba obroto e jest pot	ów ęgą 2			
163	Wybierz	inny typ	enkodera		-								
Enc14	Stan aw definiuj rozpozn	aryjny zv ąca pozy ania enk	wiązany z e cję enkode odera jest z	nkoderei ra dla jec zbyt duża	n: Enko Inego o a	der z tra brotu od	insmisją E Iczytana p	EnDat - Lic podczas au	zba bitów tomatyczi	nego			
164	Wybierz Enkoder	inny typ o jest uszk	enkodera odzony										
Enc15	Stan aw danych mniejsz	aryjny zv enkoder a od 2 lu	wiązany z el a odczytana b większa c	nkoderer a podcza od 50,000	n: Licz s auton	ba okres natyczne	ów na ob go rozpo:	rót wyliczc znania enk	ona na poo odera jest	Istawie			
165	Podziałk poza zal t.j. Pr <b>5.</b> Enkoder	a biegun kresem 36 = 0 lub jest uszk	ów silnika na Pr <b>21.31</b> = odzony	a obrót / li 0.	czba cy	kli encod	era na obr	ót są niepra	awidłowe lu	ıb są			
Enc16	Stan aw definiuj	aryjny zv ąca pozy	viązany z e cję enkode	nkoderei ra na okr	n: Enko es dla e	der z tra nkodera	insmisją E i linioweg	EnDat - Lic o przekrac	zba bitów za 255.				
166	Wybierz Enkoder	inny typ jest uszk	enkodera odzony										
Enc17	Stan aw automat	Stan awaryjny związany z enkoderem: Liczba okresów na obrót odczytana podczas automatycznego rozpoznania enkodera SINCOS nie jest potega 2											
167	Wybierz Enkoder	inny typ jest uszk	enkodera odzony										
ENP.Er	Niepraw	vidłowe d	lane odczyt	ane z ele	ktronic	znej tabl	iczki znar	nionowej e	enkodera				
176	Wymień	enkoder											
Et	Blokada	zewnętr	zna spowo	dowana	sygnałe	m podar	nym na za	icisk 31					
6	Sprawdź Sprawdź Wprowa Upewnij	zacisk 3 nastawę dź 12001 się, że P	1 Pr <b>10.32</b> do Pr <b>xx.00</b> r <b>10.32</b> lub F	) i sprawd Pr <b>10.38</b> (	lź Pr <b>10.</b> =6) nie s	<b>32</b> sa sterow	vane za po	mocą komu	unikacji sze	eregowej			
HF01	Błąd prz	etwarza	nych danyc	h: Błąd a	dresu (	CPU		-					
	Błąd spr	zętowy -	wyślij napęd	do napra	awy								
HF02	Błąd prz	etwarza	nych danyc	h: Błąd a	dresu [	DMAC							
	Błąd spr	zętowy -	wyślij napęd	do napra	awy								
HF03	Błąd prz	etwarza	nych danyc	h: Wysta	piła nie	dozwolo	ona instru	kcja					
	Błąd spr	zętowy -	wyślij napęd	do napra	awy								
HF04	Błąd prz	etwarza	nych danyc	h: Niedo	zwolona	a instruk	cja obsłu	gi gniazda	(slotu)				
	Błąd spr	zętowy -	wyślij napęd	do napra	iwy								
HF05	Błąd prz	etwarza	nych danyc	h: Niezd	etiniowa	any wyją	tek						
	Błąd spr	zętowy -	wysiij napęd	do napra	iwy								
ПГОО	Biad opr		nych danyc	n: Zastrz	ezony v	vyjątek							
	Błąd pr	zęlowy -	wysiij napęu	uu napia	dog - u	ezkodzo	nio						
nron	Blad epr			do papre	aug - u	SZRUUZE							
HE08	Blad pr	etwarza	nych danyc	h. Zalam	anie Po	ziomu 4	systemu						
11100	Bład spr			do napra		2101110 4	ayatennu						
HE09	Bład pr	etwarza	nych danyc	h. Przen	ełnienie								
	Błąd spr	zętowy -	wyślij naped	do napra	awy	•							

Bezpieczeń- stwo	Informacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL
Stan awar (ang. Trip	ii )		Opis s	tanu awa	ryjnego	; Czynno	sci diagn	ostyczne		
HF10	Błąd p	rzetwarza	nych dany	ch: Błąd	Router'	а				
	Błąd sp	rzętowy -	wyślij napę	d do napr	awy					
HF11	Błąd p	rzetwarza	anych dany	ch: Dost	ęp do El	EPROM z	ablokowa	iny		
	Błąd sp	rzętowy -	wyślij napę	d do napr	awy					
HF12	Błąd p	rzetwarza	anych dany	ch: Przej	pełnieni	e stosu				
	Błąd sp	rzętowy -	wyślij napę	d do napi	awy					
HF13	Błąd p	rzetwarza	anych dany	ch: Softv	vare nie	kompaty	bilny z ha	rdware nap	ędu	
	Błąd sp	rzętowy l	ub software'	owy - wy	ślij napę	d do napr	awy			
HF17	Napęd	wielomo	dułowy - te	rmistor ι	ıkładu z	warty bą	dź rozwar	ty		
217	Błąd sp	rzętowy -	wyślij napę	d do napr	awy					
HF18	Napęd	wielomo	dułowy - bł	ędne poł	ączenia	między i	napędami			
218	Błąd sp	rzętowy -	wyślij napę	d do napr	awy					
HF19	Błąd te	mperatu	ry sygnałóv	v sprzęże	enia zwr	otnego, f	termistor	układu zwa	rty bądź r	ozwarty
219	Błąd sp	rzętowy -	wyślij napę	d do napr	awy					
HF20	Mostel	c mocy na	apędu: błąd	l kodu						
220	Błąd sp	rzętowy -	wyślij napę	d do napi	awy					
HF21	Mostel	c mocy na	apędu: nier	ozpozna	ny mod	el napędu	u			
221	Błąd sp	rzętowy -	wyślij napę	d do napr	awy				<u> </u>	
HF22	Mostel	c mocy na	apędu: dla	układu w	ielonap	ędowego	- błędnie	rozpoznan	e moduły	mocy
222	Błąd sp	łąd sprzętowy - wyślij napęd do naprawy								
HF23	znamic	mocy na nowe mo	apędu: dia odułów mo	układu w cy	leionap	ęaowego	o - préquie	rozpoznar	ie napięcia	3
223	Błąd sp	rzętowy -	wyślij napę	d do napr	awy					
HF24	Mostel	c mocy na	apędu: nier	ozpozna	ny Rozn	niar napę	du			
224	Błąd sp	rzętowy -	wyślij napę	d do napi	awy					
HF25	Błąd po	ętli sprzę	zenia zwrot	nego pra	ądowego	0				
225	Błąd sp	rzętowy -	wysiij napę	d do napr	awy			h muarala		
HF26	załącze	eniu zasil	ania napęd	u	ia prądu	w obwo		ID Zwarcie	czopera p	Zy
226	Błąd sp	rzętowy -	wyślij napę	d do napr	awy					
HF27	Uszko	dzony ter	mistor nr 1	na most	ku moc	/				
227	Błąd sp	rzętowy -	wyślij napę	d do napr	awy					
HF28	Uszkoo napędu	dzony ter ı (dot. Ro	mistor nr 2 ozmiaru 3 U	na most nidrive S	ku moc <u>y</u> SP)	y lub usz	kodzony	wentylator	wewnętrzi	ıy
228	Błąd sp	rzętowy -	wyślij napę	d do napr	awy					
HF29	Uszkod	dzony ter	mistor na p	łycie reg	Julatora					
229	Błąd sp	rzętowy -	wyślij napę	d do napr	awy					
HF30	Uszko	dzone op	rzewodowa	nie most	ka moc	у				
230	Błąd sp	rzętowy -	wyślij napę	d do napr	awy					
HF31	Uszko większ	lzony we ych) lub	ntylator ko jeden z mo	ndensato dułów m	orów w o ocy nie	obwodzie załącza s	e DC napę się po pod	du (dla Roz aniu zasila	zmiaru 4 i nia	
231	Sprawo Jeżeli r	Sprawdż napięcie zasilania AC lub DC we wszystkich modułach połączonych równolegle Jeżeli napędu są zasilane AC lub DC wystąpił błąd sprzętowy - wyślij napęd do naprawy								
HF32	Mostel	c mocy na	apędu: Prol	olem z us	szkodzo	nym kod	em			
232	Błąd sp	rzętowy -	wyślij napę	d do napr	awy					

Bezpieczeń- stwo	Informacje o Instalacja Podłączenie Urucho- napędzie napędu elektryczne mienie Menu 0 Praca z silnikiem wyższe Diagnosyka Dodatkowe Standarc ul										
Stan awari (ang. Trip)	Opis stanu awaryjnego; Czynności diagnostyczne										
lt.AC	Przekroczona wartość przeciążenia prądowego w czasie (l²t) - stopień zapełnienia bufora w % można zobaczyć w Pr $4.19$										
20	opewini się czy war maszyny nie jest zabiokowany Sprawdź czy obciążenie silnika nie zmieniło się diametralnie Jeżeli ten stan awaryjny wystąpił podczas autotuningu w trybie servo, sprawdź czy znamionowy prąd silnika Pr 0.46 (Pr 5.07) lub Pr 21.07 jest ≤ prądu znamionowego napędu dla podwyższonej przezciążalności Nastaw parametr związany ze znamionową prędkością silnika (tylko dla pracy napędu w trybie wektorowym w zamkniętej pętli) Sprawdź czy sygnały przychodzące z enkodera bądź rezolwera nie są zakłócane Sprawdź połączenie mechaniczne rezolwera bądź enkodera z silnikiem										
lt.br	Przekroczona wartość prądu w obwodzie rezystora hamowania w czasie (I <sup>2</sup> t) – stopień zapełnienia bufora w % można zobaczyć w Pr 10.39										
19	Upewnij się czy wartości wpisane do Pr <b>10.30</b> i Pr <b>10.31</b> są prawidłowe Zwiększ moc rezystora hmowania i zmień wartość Pr <b>10.30</b> i Pr <b>10.31</b> Jeżeli zastosowano zewnętrzną ochronę termiczną rezystora hamowania i jego ochrona od strony napędu nie jest wymagana można zablokować ten stan awaryjny nastawiając Pr <b>10.30</b> i Pr <b>10.31</b> na wartość 0										
L.SYnC	Brak synchronizacji napędu z siecią zasilącą - dla pracy napędu w trybie regeneracyjnym										
39	Przeczytaj Rozdział Diagnostyka w podręczniku Unidrive SP Regen Installation Guide dostępnym na stronach www.controltechniques.com.										
O.CtL	Przekroczenie dopuszczalnej temperatury na płycie regulatora napędu										
23	Sprawdź system wentylacji napędu oraz stan wentylatorów napędu Sprawdź sposób wentylacji szafki, w której zamontowany jest napęd Sprawdź czystość kratek wentylacyjnych szafki, w której zamontowany jest napęd Sprawdź temperaturę w otoczeniu napędu Zmniejsz częstotliwość nośną napędu										
O.ht1	Przekroczenie dopuszczalnej temperatury mostka mocy napędu (wg modelu cieplnego)										
21	Zmniejsz częstotliwość nośną napędu Zmniejsz częstość cyklów pracy Zmniejsz czas rozbiegu bądź hamowania napędu Zredukuj obciążenie silnika										
O.ht2	Przekroczenie dopuszczalnej temperatury na radiatorze napędu										
22	Sprawdź system wentylacji napędu oraz stan wentylatorów napędu Sprawdź sposób wentylacji szafki, w której zamontowany jest napęd Sprawdź czystość kratek wentylacyjnych szafki, w której zamontowany jest napęd Zamontuj dodatkowy wentylator Zmniejsz czas rozbiegu bądź hamowania napędu Zmniejsz częstotiliwość nośną napędu Zmniejsz częstość cyklów pracy Zredukuj obciążenie silnika										
Oht2.P	Przekroczenie dopuszczalnej temperatury na radiatorze mostka mocy napędu										
105	Sprawdź system wentylacji napędu oraz stan wentylatorów napędu Sprawdź sposób wentylacji szafki, w której zamontowany jest napęd Sprawdź czystość kratek wentylacyjnych szafki, w której zamontowany jest napęd Zamontuj dodatkowy wentylator Zmniejsz czas rozbiegu bądź hamowania napędu Zmniejsz częstottliwość nośną napędu Zmniejsz częstość cyklów pracy Zredukuj obciążenie silnika										

Bezpieczeń- stwo	Informacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL		
Stan awar (ang. Trip	ii )		Opis s	tanu awa	ryjnego	; Czynno	ości diagn	ostyczne				
O.ht3	Przek ciepln	roczenie ego)	e dopuszc	zalnej t	empera	tury pra	acy napę	du (wg m	odelu			
27	Napęd zatrzym Sprawc Sprawc Zamon Zmniejs Zmniejs Zreduk	będzie pr na się w c lź system lź sposób lź czystoś tuj dodatk sz czas ro sz częstoś uj obciąże	óbował zatrz iągu 10 s. na wentylacji n wentylacji s ść kratek we ozbiegu bądź ść cyklów pr enie silnika	zymać sili apęd prze apędu or izafki, w ł ntylacyjny tor ż hamowa acy	nik przec ejdzie w az stan której zau /ch szafł ania nap	I przejście stan awa wentylato nontowar nontowar si, w które ędu	em w stan ryjny (zabl rów napęd ny jest nap ej zamonto	awaryjny. J okuje się) lu ęd wany jest na	eżeli silnik apęd	nie		
Oht4.P	(Rozmi	Rozmiar 4 i większe)										
102	Sprawc Sprawc Sprawc Sprawc Zamon Zamniejs Zmniejs Zreduk	prawdz synieuryczność zasirania iprawdz sinusoidę sieci pod kątem jej zniekształcenia przez napędy DC iprawdź system wentylacji napędu oraz stan wentylatorów napędu prawdź sposób wentylacji szafki, w której zamontowany jest napęd iprawdź czystość kratek wentylacyjnych szafki, w której zamontowany jest napęd amontuj dodatkowy wentylator mniejsz czas rozbiegu bądź hamowania napędu mniejsz częstość cyklów pracy redukuj obciążenie silnika										
OI.AC	Wykryt większ	y chwilo y niż 225	wy nadmier %In	ny wzros	st prądu	wyjścio	wego: szc	zytowy pra	įd wyjścio	wy		
3	Czas ro Jeżeli s Sp Sp Sp Sprawo napędu Zm Sprawo serwo) Zmniejs napędu	większy niż 225%in         Czas rozbiegu bądź hamowania jest zbyt krótki         Jeżeli stwierdziłeś podczas autotuningu redukcję podbicia napięcia (boost) Pr 5.15:         Sprawdź czy nie ma zwarcia pomiędzy przewodami wyjściowymi z napędu         Sprawdź oprzewodowanie enkodera bądź rezolwera         Sprawdź oprzewodowanie enkodera bądź rezolwera         Sprawdź mechaniczne połączenie enkodera bądź rezolwera         Sprawdź czy sygnały sprzężenia zwrotnego są wolne od zakłóceń         Sprawdź czy długość przewodów silnik-napęd nie przekracza limitu określonego dla danego typu napędu         Zmniejsz wartości członów regulatora prędkościowego parametrami – Pr 3.10, Pr 3.11 i Pr 3.12 (tylko dla pracy napędu w trybie wektorowym w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego oraz w trybie pracy serwo)         Sprawdź czy test pomiaru offsetu został wykonany poprawnie (tylko dla pracy napędu w trybie serwo)         Zmniejsz wartości członów regulatora prądowego parametrami – Pr 4.13 i Pr 4.14 (tylko dla pracy										
OIAC.P	Wykryt	e przetęż	żenie w moo	dule moc	y y			0		. ,		
104	Czas ro Jeżeli s Sp Sp Sprawo napędu Zn 3.1 ora Sprawo serwo) Zmniejs napędu	zbiegu ba twierdziłe rawdź czy rawdź sta rawdź op rawdź me rawdź op rawdź czy tź czy dług niejsz wa 2 (tylko d az w trybie tź czy tesi sz wartość w trybie	adź hamowa sś podczas a y nie ma zwa ni izolacji sil rzewodowar echaniczne p y sygnały sp gość przewo artości człon lla pracy nap e pracy serw t pomiaru off ci członów re wektorowym	ania jest z utotuning arcia porr nika nie enkod połączenia rzężenia dów silnii ów regula oj setu zost agulatora w zamkr	byt krótł gu reduk niędzy pr era bądź e enkodo zwrotne k-napęd atora prę /bie wek tał wykou prądowe niętej pel	ki cję podbio zewodarr e rezolweje ra bądź i go są wol nie przek dkościow torowym nany popi go paran li sprzeże	cia napięci ni wyjściow ra rezolwera : ne od zakł racza limit ego param w zamknię rawnie (tyll netrami - P enia zwrotr	a (boost) Pr ymi z napęc z silnikiem óceń u określone netrami – Pr tej pętli spr: ko dla pracy r <b>4.13</b> i Pr <b>4</b> nego oraz w	go dla dan 3.10, Pr 3 zężenia zw napędu w .14 (tylko c trybie prac	ego typu . <b>11</b> i Pr rrotnego trybie fla pracy zy serwo)		

Bezpieczeń- stwo	Informacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL			
Stan awar (ang. Trip	ii )		Opis sta	anu awar	yjnego;	Czynno	ści diagn	ostyczne					
Ol.br	Wykryte tranzyst	e przecią: tora ham	żenie prądo owania	we tranz	ystora I	namowa	nia: aktyw	/na ochron	a zwarcio	wa			
	Sprawdz	ź podłączo	enie przewo	dów rezy	stora ha	mowania	sza hadź	równa minir	malnei war	tości			
4	rezystan	icji czope	ra			Jest więk	Sza bąuz		namej wan	10501			
Olbr.P	Sprawdz Przeteż	ž stan izol enie w ol	acji rezystor	a hamow nzvstora	ania hamow	ania							
	Sprawdz	ź podłącz	enie przewo	dów rezy	stora ha	mowania	l						
103	Sprawdz	prawdż czy rezystancja opornika hamowania jest większa bądź równa minimalnej wartości											
	Sprawdź	prawdź stan izolacji rezystora hamowania											
OldC.P	Wykryte	Vykryte przetężenie w module mocy na podstawie kontroli napięcia											
109	Sprawdź	ź stan izol	lacji silnika i	kabli nap	ęd-silnik	(							
O.Ld1	Przecią cyfrowy	rzeciążenie prądowe wyjścia cyfrowego: prąd pobierany ze źródła +24V oraz z wyjść syfrowych przekracza 200mA											
26	Sprawdź	prawdź całkowite obciążenie wyjść cyfrowych (zaciski 24, 25, 26) i źródło +24V (zacisk 22)											
O.SPd	Prędkos napędzi	ędkość silnika jest wyższa od wartości progowej prędkości zaprogramowanej w pędzie											
	Zwiększ	viększ próg przekroczenia prędkości w Pr <b>3.08</b> (tylko dla pracy napędu w trybie wektorowym w umknietej petli)											
7	Prędkoś	ędkość ma wartość wyższą niż 1.2 x Pr <b>1.06</b> lub Pr <b>1.07</b> (tylko dla pracy napędu w otwartej											
,	pętli sprz Zmniejs:	un sprzężenia zwrotnego) mniejsz człon P regulatora prędkości (Pr 3.10) aby zredukować przeregulowania predkości											
	(tylko dla	/lko dla pracy napędu w trybie wektorowym w zamkniętej pętli)											
ov	Napięcie	e DC w o	bwodzie po	srednicz	acym n	apędu p	rzekracza	wartość s	zczytową	lub			
	Zwiększ	czas han	nowania (Pr	0.04)									
	Zmniejs	mniejsz rezystancję opornika hamowania (zalecana wartość nieznacznie większa od ninimalnej rezystancji czopera)											
	Sprawdź	ž wartość	napięcia za:	a) silania AC	)								
	Sprawdz	ź czy nie v	wystąpiły prz	zerwy w z	asilaniu	- po pow	rocie nape	ędu do prac	y po chwile	owym			
	DC nape	asliarita fi ędu.	୩୦୨ୁ ମଧ୍ୟସ୍ୟୁ	owac piz	epięcia,	KIUIE Są	przyczyna	į wzrostu na	apięcia w u	ibwouzie			
2	Sprawdź	ź stan izol	lacji silnika			Maka			a (15a)				
	Nap. 2na	am. napę 200	uu maks.r	415	ylowe	waks	ymaine na	ipięcie ciągi 410	e (155)				
	4	100		830				815					
	6	575 590		990 1190			1	970 175					
	Jeżeli na	apęd prac	uje na obniž	onym na	pięciu za	asilania D	C, poziom	n napięcia, p	orzy którym	n wystąpi			
	Napieci	e DC w o	bwodzie po	średnicz	acvm n	nodułu n	nocy nape	du przekra	acza warto	sć			
OV.P	szczyto	wą lub w	artość mak	s. ciągłą	przez 1	5 s							
	Zwiększ Zmniejs:	czas han z rezystar	nowania (Pr ncie opornik:	<b>0.04</b> ) a hamow:	ania (zal	ecana w	artość nie:	znacznie wi	eksza od				
	minimal	nej rezyst	ancji czoper	a)					211020 00				
	Sprawdź	ź wartość ź czy nie v	napięcia za: wystapiły prz	silania AC	) asilaniu	- no now	rocie nane	edu do prac	v no chwile	wwm			
	zaniku z	asilania n	nogą nastąp	ować prz	epięcia,	które są	przyczyna	į wzrostu na	apięcia w o	bwodzie			
106	DC nape Sprawdź	ędu. ź stan izol	lacii silnika										
100	Nap. zna	am. napę	du Maks.r	nap. szcz	ytowe	Maks	ymalne na	pięcie ciągł	e (15s)				
		200 400		415 830				410 815					
	5	575		990				970					
	et al la constante de la consta Constante de la constante de la c	690 aped prec	uie na obniż	1190 onvm na	nieciu za	silania N	1 C. noziorr	175 Naniecia r	nzv którve	wystani			
	stan awa	aryjnym p	rzedstawia	zależność	: 1.45 x	Pr <b>6.46</b> .	0, 5021011						
PAd	Panel st	terujący	został zdjęt	y z napę	du podo	zas zada	awania pr	ędkości pr	zy jego po	omocy			

Bezpieczeń- stwo	Informacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL	
Stan awar (ang. Trip	ii )		Opis s	anu awa	aryjnego	; Czynno	ości diagn	ostyczne			
34	Załóż p Zmień :	anel steru źródło zad	ujący i zrese dawania pre	tuj napęc dkości	1						
РН	Zanik j	ednej faz	y AC na za	silaniu n	apędu lı	ub wykry	cie zbyt d	użej asyme	etrii pomię	dzy	
	Upewn	ij się, że t	rzy fazy są p	odłączor	ne do na	pędu i są	symetrycz	ine			
22	Sprawo	Sprawdż czy napięcie zasilania AC napędu ma wymagany poziom (przy pełnym obciążeniu) Inwarza									
52	Poziom	Poziom obciążenia napędu musi zawierać się w granicach od 50 do 100% aby ten stan awaryjny									
PH.P	Zanik j	ednej faz	y AC na za	silaniu m	nodułu n	nocy nap	edu	menn tego s	and awar	nego.	
107	Upewn Sprawo	ij się, że t Iź czy nap	rzy fazy są p pięcie zasila	odłączor nia AC na	ne do na apędu m	pędu i są a wymaga	symetrycz any pozion	ne n (przy pełn	ym obciąże	eniu)	
PS	Przerw	a w zasil	aniu obwoc	lów wew	nętrzny	ch					
5	Wyjmij Sprawo Błąd sp	Vyjmij moduł SM i zresetuj napęd sprawdź podłączenia wewnętrznych przewodów paskowych i stan złącz (tylko rozmiar 4, 5, 6) słąd sprzętowy - wyślij napęd do naprawy									
PS.10V	Obciąż	enie prą	dowe źródła	1 +10V w	iększe r	niż 10mA					
8	Sprawo	iż podłącz sz obciąże	zenie przewo enie prądow	odów do e na zaci	zacisku 4 sku 4	4					
PS.24V	Przecia	ążenie we	ewnętrzneg	o źródła	+24V D(	с <sub>.</sub>					
9	Przekra Na obc Plus (w SM-End SM-End Za Za	<ul> <li>v statistické produkty solution v soluti v solution v solution s</li></ul>									
PS.P	Przerw	a w zasil	aniu moduł	u mocy							
108	Wyjmij Sprawo Błąd sp	wszystkie Iź podłącz rzętowy -	e moduły SM zenia wewnę wyślij napę	z napęd trznych j d do nap	u i zrese orzewod rawy	tuj napęd ów pasko	l wych i star	n złącz (tylk	o rozmiar 4	4, 5, 6)	
PSAVE.E	Paramo napędu	etry, któr u nie zapi	e automaty isały się po	cznie zaj prawnie	pisują si	ę po wył	ączeniu za	asilania naj	pędu do E	EPROM	
37	Ten sta parame Dokona odłącz awaryjr	Ten stan awaryjny wskazuje, że zostało zdjęte zasilanie z napędu w czasie gdy były zapisywane parametry, które automatycznie zapisują się po wyłączeniu zasilania napędu. Dokonaj zapisu parametrów w napędzie ręcznie (Pr <b>xx.00</b> do 1000 lub 1001 i zresetuj napęd) lub odłącz zasilanie napędu i upewnij się, że podczas ponownego załączenia zasilania ten stan awarviny nie wystapi.									
rS	trybie v	iny pomia wektorow	ar rezystano /ym w otwa	cji stojar rtej pętli	ia podcz (0 lub 3	as autot	uningu lu	b podczas	startu nap	iędu w	
33	Sprawo	lź stan pr	zewodów i ic	h połącz	eń napę	d-silnik			<u> </u>		
SAVE.Er	Ten etc	etry, zapi	sywane prz	ez użytk	ownika		UM nie za	apisały się	poprawnie		
36	parame Dokona się, że	Ten stan awaryjny wskazuje, ze zostało zdjęte zasilanie z napędu w czasie gdy były zapisywane parametry. Dokonaj zapisu parametrów w napędzie (Pr xx.00 do 1000 lub 1001 i zresetuj napęd) i upewnij się, że podczas ponownego załączenia zasilania ten stan awaryjny nie wystąpi.									
SCL	Utrata panele	sygnału m zdalne	komunikacj go sterowa	i szereg nia	owej RS	-485 zap	ewniające	go komuni	kację nap	ędu z	
30	Sprawc Sprawc Wymier Wymier	lź kabel ła lź czy kat ń kabel łą ń panel zo	ączący napę bel łączący n czący napęc dalnego ster	d z pane apęd z p d z panel owania	lem zdal anelem : em zdalr	nego ster zdalnego nego stero	owania sterowania owania	a nie został	uszkodzor	ıy	
SLX.dF	Stan av	waryjny - sany inne	moauł SM emu moduło	w slocie wi	X: Mod	ur SM ZO:	stał włożo	ony w slot X	, wczesni	ej	
204, 209, 214	Zapisz	parametr	y i zresetuj r	apęd							

Bezpieczeń- stwo	Informacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL		
Stan awari (ang. Trip	i )		Opis sta	anu awar	yjnego;	Czynno	ści diagn	ostyczne				
SLX.Er	Stan aw	aryjny -	moduł SM v	v slocie X	K: Modu	łSM w s	slocie X w	ykrył stan	awaryjny			
202, 207, 212	Sprawdź <i>Module</i>	z stan awa User Guio	aryjny w Pr 1 de, dostępny	15/16/17. m na stro	50. Patra	z Rozdzia ww.contr	ał <i>Diagnos</i> oltechniqu	<i>tyka</i> w Pod es.com.	ręczniku S	olutions		
SLX.HF	Stan aw	aryjny -	moduł SM v	v slocie X	K: Błąd :	sprzętov	vy modułu	u SM				
200, 205, 210	Upewwn Wyślij m	iij się, że oduł SM	moduł SM je do naprawy	est włożoi	ny do na	pędu pop	prawnie					
SLX.nF	Stan aw	aryjny -	moduł SM v	v slocie X	K: Modu	ł SM wy	skoczył z	e slotu				
203, 208, 213	Upewnij Wyjmij i Zapisz p	Upewnij się, że moduł SM jest włożony do napędu poprawnie Wyjmij i ponownie włóż moduł SM Zapisz parametry i zresetuj napęd										
SL.rtd	Stan aw modułu	aryjny - SM zost	moduł SM: ało zakłóco	Został zr ne	nienion	y tryb pr	acy napę	du i wykon	ywanie op	eracji		
215	Naciśnij Jeżeli st	przycisk an awary	reset jny utrzymuj	e się nad	al, skont	aktuj się	z dostawo	a napędu				
SLX.tO	Stan aw	aryjny -	moduł SM v	v slocie )	K: Watcl	ndog mo	odułu SM	przerwany				
201,206,2 <sup>-</sup> 1	I Naciśnij Jeżeli st	przycisk an awary	reset jny utrzymuj	e się nad	al, skont	aktuj się	z dostawo	a napędu				
t038	Stan aw	aryjny m	ożliwy do z	definiow	ania pr	zez użytl	kownika v	v module S	M Applica	ition		
38	Program awaryjne	i w modul ego	le SM-Aplika	icje musi	być przy	gotowan	iy do znale	ezienia przy	czyny stan	u		
t040 to t08	9 Stan aw	tan awaryjny możliwy do zdefiniowania przez użytkownika w module SM Application										
40 to 89	Program awaryjne	Program w module SM-Aplikacje musi być przygotowany do znalezienia przyczyny stanu awaryjnego										
t099	Stan aw	aryjny m	ożliwy do z	definiow	ania prz	zez użytl	kownika v	v module S	M Applica	ition		
99	Program awaryjne	i w modul ego	e SM-Aplika	icje musi	być przy	gotowan	iy do znale	ezienia przy	czyny stan	,u		
t101	Stan aw	aryjny m	ożliwy do z	definiow	ania pr	zez użytl	kownika v	v module S	M Applica	ition		
101	Program	i w modul ego	le SM-Aplika	icje musi	być przy	gotowan	iy do znale	ezienia przy	czyny stan	u		
t112 to t16	Stan aw	aryjny m	ożliwy do z	definiow	ania pr	zez użytl	kownika v	v module S	M Applica	ition		
112 to 160	Program	i w modul ego	le SM-Aplika	icje musi	być przy	gotowan	iy do znale	ezienia przy	czyny stan	u		
t168 to t17	4 Stan aw	aryjny m	ożliwy do z	definiow	ania pr	zez użytl	kownika v	v module S	M Applica	ition		
168 to 174	awaryjne	i w modul ego	e SM-Aplika	icje musi	być przy	gotowan	iy do znale	ezienia przy	czyny stan	u		
t216	Stan aw	aryjny m	ożliwy do z	definiow	ania pra	zez użyti	kownika v	v module S	M Applica	ition		
216	Program	i w modul ego	e SM-Aplika	icje musi	być przy	gotowan	iy do znale	ezienia przy	czyny stan	u		
th	Stan aw	aryjny zv	wiązany z te	ermistore	em silnil	ka						
24	Sprawdz Sprawdź Ustaw P	tempera stan terr r <b>7.15</b> = \	iturę silnika nistora oraz /OLt i zreset	stan prze	ewodów wyłacza	biegnący iac funkc	/ch z termi	istora v silnika				
thS	Zwarcie	termisto	ora w silniku	1	<b>J</b> -L	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
25	Sprawdź Wymień	Sprawdź poprawność podłączenia termistora oraz stan przewodów biegnących z termistora Wymień termistor slnika bądź cały silnik										
tunE*		17.15 = 1	ULT I Zreset	uj napęd	wyłącza	ijąc turiko	ję ochron	y siinika				
-tun="	Naped	wkryk eto	n awarviny n	odczas a	iu utotunin	au						
18	Czerwor Został pi	ny przycis rzerwany	k STOP zos obwód goto	tał naciśr wości naj	nięty poc pędu do	lczas aut pracy (za	totuningu acisk 31) p	odczas pro	cedury aut	totuningu		

Bezpieczeń- stwo	Informacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL	
Stan awar (ang. Trip	ii )		Opis s	tanu awa	ryjnego	; Czynno	sci diagn	ostyczne			
tunE1*	Pozycj podcza	a wirnika Is badani	silnika nie a inercji (pa	zmienia atrz Pr 5.	się lub 12)	nie zosta	ije osiągni	ięta żądana	a prędkość	;	
11	Upewn Sprawo Sprawo Upewn Sprawo	ij się czy s lź połącze lź popraw ij się, żę F lź czy par	silnik ma mo enie mechan ność oprzev Pr <b>3.26</b> jest r ametry enkc	żliwość p liczne enl vodowani nastawior odera wpr	racy (cz kodera z ia enkod ny prawio rowadzo	y np. ham silnikiem era łłowo ne do nap	nulec jest z będu są pra	wolniony) awidłowe			
tunE2*	Kierun badani	Kierunek wirowania silnika jest nieprawidłowy lub napęd nie mógł zatrzymać się podczas badania inercji (patrz Pr 5.12)									
12	Sprawc Sprawc Zamień zamkni	Sprawdź poprawność oprzewodowania silnika Sprawdź poprawność oprzewodowania i podłączenia rezolwera bądź enkodera Zamień dwa przewody fazowe silnika między sobą (tylko dla trybu pracy wektorowej napędu w zamkniętej pętli)									
tunE3*	Sygnał dopusz	y komuta zczalnym	acyjne enko zakresem	odera są (patrz Pr	błędnie 5.12)	podłaczo	one lub mi	ierzona ine	rcja jest p	oza	
13	Sprawc Sprawc	lź popraw lź czy syg	ność oprzev nały komuta	vodowani acyjne en	ia silnika kodera l	J,V i W sa	ą podłączo	ne prawidło	wo		
tunE4*	Sygnał	komutad	cyjny U enk	odera ni	e jest ak	tywny p	odczas pr	ocedury au	ıtotuningu		
14	Sprawc Wymiei	lź stan prz ń enkoder	zewodu sygı	nału kom	utacyjne	go U					
tunE5*	Sygnal	komutad	cyjny V enk	odera ni	e jest ak	tywny po	odczas pro	ocedury au	itotuningu		
15	Sprawc Wymiei	Sprawdź stan przewodu sygnału komutacyjnego V Wymień enkoder									
tunE6*	Sygnał	komutad	cyjny W enk	kodera ni	ie jest al	ktywny p	odczas pr	ocedury a	utotuningı	ı	
16	Sprawc Wymiei	Sprawdź stan przewodu sygnału komutacyjnego W Wymień enkoder									
tunE7*	Niepra	widłowa	liczba biegu	unów silr	nika wpr	owadzor	na do napo	ędu			
17	Sprawc obrót) Sprawc	iz ustawio	oną rozdzielo awiona liczh	zosc urz	ądzenia ów silnik	sprzężen a w Pr <b>5</b> :	ia zwrotne	go (dla enki widłowa	odera ilosc	lini na	
Unid.P	Dla na	oedu wie	lo-modułow	/ego: Nie	zdefinio	wany bł	ad	maioma			
110	Sprawc Upewn	lź wszystł ij się czy p	kie połączen przewody nie	ia (oprze e są zakło	wodowa ócane	nie) pomi	ędzy modu	ułami mocy			
UP ACC	Stan av progra	warii zwia mu w we	ązany z pro wnętrznym	gramem PLC	do wew	nętrzneg	o PLC na	pędu: brak	dostępu c	lo	
98	Wyłącz pracę ( Dostęp	aktywacj Pr <b>6.15</b> =1 do wewn	ę napędu - c ) ętrznego PL	dostęp do .C napęd	zapisu u jest ak	nie jest m tywny z ir	ożliwy gdy nnego źród	<sup>r</sup> napęd ma łła	pozwolenie	e na	
UP div0	Stan av	warii zwia dzielenia	ązany z pro przez zero	gramem	do wew	nętrzneg	o PLC na	pędu: prog	ram wyko	nał	
90	Sprawo	lź prograr	n								
UP OFL	Stan av bloków	varii zwia / funkcyji	ązany z pro nych zużyw	gramem ają zbyt	do wew dużo pa	nętrzneg mięci RA	o PLC na M	pędu: zmie	nne i nazv	уу	
95	Sprawo	lź prograr	n								
UP ovr	Stan av dużej v	varii zwia vartości j	ązany z pro parametru	gramem	do wew	nętrzneg	o PLC na	pędu: prób	a zapisu z	byt	
94	Sprawo	lź prograr	n								
UP PAr	Stan av nieistn	warii zwia iejącego	ązany z pro parametru	gramem	do wew	nętrzneg	o PLC na	pędu: prób	a odwołan	ia do	
91	Sprawo	lź prograr	n								
UP ro	Stan av do para	warii zwia ametru t	ązany z pro ylko do odo	gramem zytu	do wew	nętrzneg	o PLC na	pędu: prób	a zapisu v	/artości	
92	Sprawo	lź prograr	n								

Bezpieczeń- stwo	Informacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL	
Stan awari (ang. Trip	i )		Opis sta	anu awar	yjnego;	; Czynno	ości diagn	ostyczne			
UP So	Stan aw wartośc	arii zwią zi parame	zany z prog etru tylko d	ramem c o zapisu	lo wewr	nętrzneg	jo PLC na	pędu: prób	a odczytu	1	
93	Sprawdz	prawdź program									
UP udF	Stan aw awaryjn	tan awarii związany z programem do wewnętrznego PLC napędu: niezdefiniowany stan waryjny									
97	Sprawdz	Sprawdź program									
UP uSEr	Stan aw zdefinic	/arii zwią wany pr	zany z prog zez progran	ramem c nistę	lo wewr	nętrzneg	jo PLC na	pędu: stan	awaryjny		
96	Sprawdz	ź program	1								
UV	Napięci	Napięcie w obwodzie pośredniczącym DC napędu zbyt małe									
1	Sprawdz Nap. zn	ź poziom i am. napę 2	napięcia zas <b>du(Vac) P</b> 200 400	ilania na <b>'róg zadz</b>	pędu <b>r. bloka</b> d	dy podn 175 350	ap. (Vdc)	Reset sta	anu awar. 215 425	UV (Vdc)	
	575 i 690				435				590		

### Wskazania alarmów

Stan alarmowy jest wskazywany na dolnej linii wyświetlacza - odpowiedni kod stanu alarmowego miga na przemian z normalnie wyświetlaną wartością. Alarm miga co 640ms, za wyjątkiem wskazania "PLC", które pojawia się co 10s. Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu zniwelowania stanu alarmowego napęd zablokuje i pozostanie w stanie awaryjnym (nie dotyczy wskazania "Autotune", "Lt" i "PLC"). Alarm nie będzie wyświetlany jeżeli w tym samym momencie będzie edytowany parametr. Lista możliwych do wyświetlenia alarmów:

#### Tabela 9-2 Wskazania alarmów

Dolna linia wyświetlacza	Opis alarmu							
br.rS	Przeciążenie w obwodzie rezystora hamowania							
Stopień zapełnien napęd wchodzi w	ia bufora I <sup>2</sup> t w obwodzie rezystora hamowania (Pr <b>10.37</b> ) osiąga 75.0% wartości, przy której stan awaryjny. Przy tym stanie alarmowym tranzystor hamowania jest cały czas aktywny.							
Hot	Radiator napędu lub regulator napędu lub tranzystory IGBT napędu zaczynają osiągać zbyt wysoką temperaturę							
<ul> <li>Jeżeli temper 'O.ht2' (patrz lub</li> </ul>	ratura radiatora napędu nadal będzie rosła napęd zablokuje się wyświetlając stan awaryjny stan awaryjny 'O.ht2').							
<ul> <li>Jeżeli temper awaryjny 'O.0</li> </ul>	atura wokół płyty regulatora napędu nadal będzie rosła napęd zablokuje się wyświetlając stan CtL' (patrz stan awaryjny 'O.CtL').							
OVLd	Przeciążenie silnika							
Stopień zapełnien awaryjny. Podcza	ia bufora l <sup>2</sup> t przeciążenia silnika osiąga 75.0% wartości, przy której napęd wchodzi w stan s wyświetlania tego alarmu silnik jest od pewnego czasu przeciążany.							
Auto tune	Proces Autostrojenia w toku							
Zainicjowana proc Napis 'Auto' i 'tun	cedura Autostrojenia napędu. E' wyświetla się naprzemiennie.							
Lt	Aktywny szybki stop							
Wskazuje, że zos	tał aktywowany szybki stop i silnik zatrzymał się							
PLC	Wewnętrzny PLC jest aktywny							
W wewnętrznym I 10s. napis 'PLC'.	PLC napędu jest wykonywany cykl programu PLC. Na dolnej linii wyswietlacza pojawia si\ę co							

Bezpieczeń- Informacje o Instalacja Podłączenie Urucho- stwo napędzie napędu elektryczne mienie Menu 0 Praca z Para	biagnosyka Dodatkowe Standard UL
--	----------------------------------

### Wskazania statusu napędu

### Tabela 9-3 Wskazania statusu napędu

Górna linia wyświetlacza	Opis	Wyjście napędu
ACt	Aktywna praca napędu w trybie regeneracyjnym	Aktawpo
Jednostka regene	eracyjna jest gotowa do pracy i zsynchronizowana z siecią.	Aktywne
ACUU	Zanik napięcia zasilania napędu	
Napęd wykrył utra pośredniczącym	atę napięcia zasilania i podejmuje próbę podtrzymania napięcia w obwodzie DC napędu poprzez przyhamowanie silnika.	Aktywne
dc	Hamowanie silnika prądem stałym	Aktivino
Napęd podaje na	uzwojenia silnika prąd stały.	Aktywne
dEC	Hamowanie	Aktawpo
Napęd wykonuje	proces hamowania silnika.	Aktywne
inh	Brak pozwolenia na pracę	
Zacisk 31 na listw wprowadzić napę sterującej napędu	vie sterującej napędu nie jest zwarty i napęd nie może podjąć pracy. Aby od w stan gotowości należy zewrzeć zacisk 31 z zaciskiem 22 na listwie u lub nastawić Pr <b>6.15</b> na wartość 1.	Nieaktywne
POS	Pozycjonowanie	Aktuwne
Napęd pracuje w	trybie pozycjonowania, orientacji położenia wału silnika.	7 ikty write
rdY	Gotowość napędu	Nieaktywne
Napęd gotowy do	podjęcia pracy.	Nicalitywire
run	Praca napędu	Aktuwne
Napęd jest w star	nie pracy - steruje silnikiem.	Aktywne
SCAn	Skanowanie	
Napęd jest gotow regeneracyjnym).	y do pracy i zsynchronizowany z siecią (dla napędu pracującego w trybie	Aktywne
StoP	Zatrzymanie silnika i utrzymywanie silnika na prędkości zerowej	
Napęd utrzymuje Napęd jest gotow pośredniczącym regeneracyjnym).	prędkość zerową silnika. vy do pracy ale napięcie AC jest zbyt małe lub napięcie DC w obwodzie zbyt gwałtownie przyrasta bądź spada (dla napędu pracującego w trybie 	Aktywne
triP	Wystąpił stan awaryjny	
Napęd przestał p stanu awaryjnego	acować i nie steruje silnikiem. Poniżej napisu "triP" wyświetlany jest kod o.	Nieaktywne

### Tabela 9-4 Wskazania statusu dotyczące modułów SM i karty SMARTCARD

Dolna linia wyświetlacza	Opis
boot	
Transferowany je	st zestaw parametrów z karty SMARTCARD do napędu po załączeniu zasilania napędu.
cArd	
Transferowany je:	st zestaw parametrów z napędu na kartę SMARTCARD po załączeniu zasilania napędu.
loAding	
Napęd zapisuje d	ane w jednym z modułów SM.

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu u	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	INIEITU U	silnikiem	wyższe	Ыаунозука	informacje	UL

#### 10 Dodatek

#### 10.1 Dane techniczne

	M/- 1	4 a ! a	Demis			Dobó	r kabli	i		Wviście		,	Wviście	
	wej	scie	Bezpie	CZNIKI	EN	60204	UL	508C	Sta	Indardo	wa	Poo	dwyższo	na
	1faz.	3faz.	IEC gG	UL	I/P*	O/P**	I/P*	O/P**	prze	eciążalno	DŚĆ	prze	eciążaln	ość
	Α	Α	Α	Α	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	AWG	AWG	A***	kW	hp	A***	kW	hp
SP0201	5.0	3.6	6	10	0.75	0.75	16	24				2.2	0.37	0.5
SP0202	7.6	5.6	10	10	1	0.75	16	22				3.1	0.55	0.75
SP0203	9.6	6.9	12	16	1.5	0.75	14	20				4.0	0.75	1.0
SP0204	13.5	8.9	16	20	2.5	0.75	12	18				5.7	1.1	1.5
SP0205	17.4	12.3	20	20	4	0.75	12	18				7.5	1.5	2.0
SP0401		2.3	4	10	0.75	0.75	16	24				1.3	0.37	0.5
SP0402		2.8	4	10	0.75	0.75	16	24				1.7	0.55	0.75
SP0403		3.3	6	10	0.75	0.75	16	24				2.1	0.75	1.0
SP0404		4.4	6	10	0.75	0.75	16	22				3.0	1.1	1.5
SP0405		5.7	8	10	0.75	0.75	16	20				4.2	1.5	2.0
SP1201		9.5	10	10	1.5	1.0	14	18	5.2	1.1	1.5	4.3	0.75	1.0
SP1202		11.3	12	15	1.5	1.0	14	16	6.8	1.5	2.0	5.8	1.1	1.5
SP1203		16.4	20	20	4.0	1.0	12	14	9.6	2.2	3.0	7.5	1.5	2.0
SP1204		19.1	20	20	4.0	1.5	12	14	11	3.0	3.0	10.6	2.2	3.0
SP1401		4.8	6	8	1.0	1.0	18	22	2.8	1.1	1.5	2.1	0.75	1.0
SP1402		5.8	6	8	1.0	1.0	16	20	3.8	1.5	2.0	3.0	1.1	2.0
SP1403		7.4	8	10	1.0	1.0	16	18	5.0	2.2	3.0	4.2	1.5	3.0
SP1404		10.6	12	15	1.5	1.0	14	16	6.9	3.0	5.0	5.8	2.2	3.0
SP1405		11	12	15	1.5	1.0	14	14	8.8	4.0	5.0	7.6	3.0	5.0
SP1406		13.4	16	15	2.5	1.5	14	14	11	5.5	7.5	9.5	4.0	5.0
SP2201		18.1	20	20	4.0	2.5	12	14	15.5	4.0	5.0	12.6	3.0	3.0
SP2202		22.6	25	25	4.0	4.0	10	10	22	5.5	7.5	17	4.0	5.0
SP2203		28.3	32	30	6.0	6.0	8	8	28	7.5	10	25	5.5	7.5
SP2401		17	20	20	4.0	2.5	12	14	15.3	7.5	10	13	5.5	10
SP2402		21.4	25	25	4.0	4.0	10	10	21	11	15	16.5	7.5	10
SP2403		27.6	32	30	6.0	6.0	8	8	29	15	20	25	11	20
SP2404		27.6	32	30	6.0	6.0	8	8				29	15	20
SP3201		43.1	50	45	16	16	6	6	42	11	15	31	7.5	10
SP3202		54.3	63	60	25	25	4	4	54	15	20	42	11	15
SP3401		36.2	40	40	10	10	6	6	35	18.5	25	32	15	25
SP3402		42.7	50	45	16	16	6	6	43	22	30	40	18.5	30
SP3403		53.5	63	60	25	25	4	4	56	30	40	46	22	30
SP3501		6.7	8	10	1.0	1.0	16	18	5.4	3.0	3.0	4.1	2.2	2.0
SP3502		8.2	10	10	1.0	1.0	16	16	6.1	4.0	5.0	5.4	3.0	3.0
SP3503		11.1	12	15	1.5	1.0	14	14	8.4	5.5	7.5	6.1	4.0	5.0
SP3504		14.4	16	15	2.5	1.5	14	14	11	7.5	10	9.5	5.5	7.5
SP3505		18.1	20	20	4.0	2.5	12	14	16	11	15	12	7.5	10
SP3506		22.2	25	25	4.0	4.0	10	10	22	15	20	18	11	15
SP3507		26.0	32	30	6.0	6.0	8	8	27	18.5	25	22	15	20

Wejście
 Wyjście
 Maksymalny ciągły prąd wyjściowy

Bezpieczeń stwo	<ul> <li>Informacj napędz</li> </ul>	je o Ir ie	nstalacja napędu	Podłącze elektrycz	enie U zne n	rucho- nienie	Menu	0 Pra siln	aca z F ikiem	Parametry wyższe	Diagr	iosyka	Dodatk inform	owe Sta acje	andard UL	
		O	ocja 1	Opcja	2****		Dobó	r kab	li							
	Wejście	Bez	piecz- niki	Bezpie	czniki	ENG	60204	UL	508C	V Star	Wyjście Standardowa przeciążalność			Wyjście Podwyższona przeciążalność		
	3ph	IEC gR	USA: Ferraz HSJ	HRC IEC gG UL J	IEC aR *****	I/P*	0/P**	I/P*	0/P*'	prze						
	Α	Α	Α	Α	Α	mm <sup>2</sup>	AWG	mm <sup>2</sup>	AWG	A***	kW	hp	A***	kW	hp	
SP4201	68.9	100	90	90	160	25	3	25	3	68	18.5	25	56	15	20	
SP4202	78.1	100	100	100	160	35	3	35	3	80	22	30	68	18.5	25	
SP4203	99.9	125	125	125	200	70	1	70	1	104	30	40	80	22	30	
SP4401	62.3	80	80	80	160	25	3	25	3	68	37	50	60	30	50	
SP4402	79.6	110	110	100	200	35	2	35	2	83	45	60	74	37	60	
SP4403	97.2	125	125	125	200	70	1	70	1	104	55	75	96	45	75	
SP4601	26.5	63	60	32	125	4	10	4	10	22	18.5	25	19	15	20	
SP4602	28.8	63	60	40	125	6	8	6	8	27	22	30	22	18.5	25	
SP4603	35.1	63	60	50	125	10	8	10	8	36	30	40	27	22	30	
SP4604	41	63	60	50	125	16	6	16	6	43	37	50	36	30	40	
SP4605	47.9	63	60	63	125	16	6	16	6	52	45	60	43	37	50	
SP4606	56.9	80	60	63	125	25	4	25	4	62	55	75	52	45	60	
SP5201	142	200	175	160	200	95	2/0	95	2/0	130	37	50	105	30	40	
SP5202	165	250	225	200	250	120	4/0	120	4/0	154	45	60	130	37	50	
SP5401	131	200	175	160	200	95	2/0	95	2/0	138	75	100	124	55	100	
SP5402	156	250	225	200	250	120	4/0	120	4/0	168	90	125	156	75	125	
SP5601	82.6	125	100	90	160	35	2	35	2	84	75	100	63	55	75	
SP5602	94.8	125	100	125	160	50	1	50	1	99	90	125	85	75	100	
SP6401	215	250	250	250	315	2 x 70	2 x 2/0	2 x 70	2 x 2/0	205	110	150	180	90	150	
SP6402	258	315	300	300	350	2 x 120	2 x 4/0	2 x 120	2 x 4/0	236	132	200	210	110	150	
SP6601	139	160	175	150	315	2 x 50	2 x 1	2 x 50	2 x 1	125	110	150	100	90	125	
SP6602	155	160	175	160	315	2 x 50	2 x 1	2 x 50	2 x 1	144	132	175	125	110	150	

Wejście
 Wyjście
 Wyjście
 Maksymalny ciągły prąd wyjściowy
 \*\*\*\* Bezpieczniki szybkie HRC lub wyłączniki automatyczne zwarciowe

\*\*\*\*\*Bezpieczniki szybkie

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	Meriu U	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

### Maksymalne progi przeciążeniowe dla określonego czasu

Maksymalny procentowy próg przeciążeniowy jest uzależniony od danych zadeklarowanego silnika. Nastawa prądu znamionowego silnika, współczynnika mocy silnika, indukcyjności silnika bezpośrednio wpływa na ustalenie maksymalnego progu przeciążeniowego napędu.

Typowe wartości przeciążeń napędu w czasie dla różnych trybów pracy napędu są podane w tabeli poniżej:

#### Rozmiar 0 do 5

Tryb pracy	Start napędu ze stanu zimnego (CL**)	Start po uprzednim przeciążeniu (CL**)	Start napędu ze stanu zimnego (OL*)	Start po uprzednim przeciążeniu (OL*)
Przeciążalność standardowa z In silnika = In napędu	110% przez 215s	110% przez 5s	110% przez 215s	110% przez 5s
Przeciążalność podwyższona z In silnika = In napędu	175% przez 40s	175% przez 5s	150% przez 60s	150% przez 8s
Przeciążalność podwyższona z silnikiem 4 biegunowym	200% przez 28s	200% przez 3s	175% przez 40s	175% przez 5s

#### Rozmiar 6

Tryb pracy	Start napędu ze stanu zimnego (CL**)	Start po uprzednim przeciążeniu (CL**)	Start napędu ze stanu zimnego (OL*)	Start po uprzednim przeciążeniu (OL*)	
Przeciążalność standardowa z In silnika = In napędu	110% przez 165s	110% przez 9s	110% przez 165s	110% przez 9s	
Przeciążalność podwyższona z In silnika = In napędu	150% przez 60s	150% przez 8s	129% przez 97s	129% przez 15s	

\*\*CL - praca napędu w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego

\*OL - praca napędu w otwartej pętli sprzężenia

Zwykle prąd znamionowy dobranego napędu jest większy od prądu znamionowego silnika co sprawia, że procentowy próg przeciążeniowy napędu jest wyższy nawet niż podany w tabeli dla silnika 4 biegunowego.

# Poziom maksymalnego progu przeciążeniowego nie zależy od prędkości obrotowej silnika.



B. Tabliczka znamionowa

- D. Wewnętrzny filtr EMC

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu u	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

## 10.3 Wymiary napędu



Rozmiar	Α	В	С
Kozimai	mm	mm	mm
0	322	62	226
1	368	100	219
2	368	155	219
3	368	250	260
4	510	310	298
5	820	310	298
6	1131	310	298




Rozmiar 1 do 3: Przy montażu w wycięciu obudowy szafowej osłona (osłony) zacisków napędu musi być zdjęta tak aby była możliwość dostępu do otworów montażowych.

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	INEITU U	silnikiem	wyższe	ыаупозука	informacje	UL

# 10.6 Rezystory hamowania (dane dla 40°C)

Model napędu	*Rezystancja minimalna	Moc szczytowa (chwilowa)
	Ω	kW
SP0201 ~ SP0205	29	5.3
SP0401 ~ SP0405	75	8.1
SP1201 ~ SP1203	43	3.5
SP1204	29	5.3
SP1401 ~ SP1404	74	8.3
SP1405 ~ SP1406	58	10.6
SP2201 - SP2203	18	8.9
SP2401 ~ SP2404	19	33.1
SP3201 ~ SP3202	5.0	30.3
SP3401 ~ SP3403	18	35.5
SP3501 ~ SP3507	18	50.7
SP4201 ~ SP4203	5.0	30.3
SP4401 ~ SP4402	11	55.3
SP4403	9	67.6
SP4601 ~ SP4606	13	95.0
SP5201 ~ SP5202	2.9	53
SP5401 ~ SP5402	7	86.9
SP5601 ~ SP5602	10	125.4
SP6401 ~ SP6402	5	121.7
SP6601 ~ SP6602	10	125.4

\* Tolerancja rezystancji: ±10%



 ełku z akcesoriami
4. Wkładkę IP54 można znaleźć w pudeł akcesoriami dostarczanym z napędem.

dostarczanym z napędem.

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	INEITU U	silnikiem	wyższe	ыаупозука	informacje	UL

# 10.8 Zewnętrzne filtry EMC

		S	chaffner			Epcos					
	Nr kat.	L1, I	_2, L3	1		Nr kat.	L1, I	_2, L3		<u> </u>	
1 faz.											
SP0201 SP0202 SP0203 SP0204 SP0205	4200-6000	4mm <sup>2</sup>	0.8 N m	4mm <sup>2</sup>	0.8 N m						
3 faz											
SP0201 SP0202 SP0203 SP0204 SP0205	4200-6001	4mm <sup>2</sup>	0.8 N m	4mm <sup>2</sup>	0.8 N m						
SP0401 SP0402 SP0403 SP0404 SP0405	4200-6002	4mm <sup>2</sup>	0.8 N m	4mm <sup>2</sup>	0.8 N m			_			
SP1201 SP1202	4200-6118	4mm <sup>2</sup>	0.8 N m	M5	3.5 N m	4200-6121	4mm <sup>2</sup>	0.6 N m	M5	3.0 N m	
SP1203 SP1204	4200-6119	4mm <sup>2</sup>	0.8 N m	M5	3.5 N m	4200-6120	4mm <sup>2</sup>	0.6 N m	M5	3.0 N m	
SP1401 SP1402 SP1403 SP1404	4200-6118	4mm <sup>2</sup>	0.8 N m	M5	3.5 N m	4200-6121	4mm <sup>2</sup>	0.6 N m	M5	3.0 N m	
SP1405 SP1406	4200-6119	4mm <sup>2</sup>	0.8 N m	M5	3.5 N m	4200-6120	4mm <sup>2</sup>	0.6 N m	M5	3.0 N m	
SP2201 SP2202 SP2203	4200-6210	10mm <sup>2</sup>	2 N m	M5	3.5 N m	4200-6211	10mm <sup>2</sup>	1.35 N m	M5	3.0 N m	
SP2401 SP2402 SP2403 SP2404	4200-6210	10mm <sup>2</sup>	2 N m	M5	3.5 N m	4200-6211	10mm <sup>2</sup>	1.35 N m	M5	3.0 N m	
SP3201 SP3202	4200-6307	16mm <sup>2</sup>	2.2 N m	M6	3.9 N m	4200-6306	16mm <sup>2</sup>	2.2 N m	M6	5.1 N m	
SP3401 SP3402 SP3403	4200-6305	16mm <sup>2</sup>	2.2 N m	M6	3.9 N m	4200-6306	16mm <sup>2</sup>	2.2 N m	M6	5.1 N m	
SP3501 SP3502 SP3503 SP3504 SP3505 SP3506 SP3507	4200-6309	16mm <sup>2</sup>	2.2 N m	M6	3.9 N m	4200-6308	16mm <sup>2</sup>	2.2 N m	M6	5.1 N m	

Bezpiecze stwo	ń- Informacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Para wy:	imetry ższe	Diag	nosyka Do inf	datkow ormacj	e Standard e UL
		S	chaffner						E	pcos		
	Nr kat.	L1, I	_2, L3	Ļ	-	Nr kat.		L1, L2, L3		2, L3	<u> </u>	
SP4201 SP4202 SP4203 SP4401 SP4402	4200-6406	50mm <sup>2</sup>	8 N m	M10	25 N m	4200-6	405	50mn	m²	6.8 N m	M10	10 N m
SP4603 SP4602 SP4603 SP4604 SP4605 SP4606	4200-6408	25mm <sup>2</sup>	2.3 N m	M6	3.9 N m	4200-6	407	50mr	m²	6.8 N m	M10	10 N m
SP5201 SP5202 SP5401 SP5402	4200-6503	95mm <sup>2</sup>	20 N m	M10	25 N m	4200-6	501	95mn	m²	20 N m	M10	10 N m
SP5601 SP5602	4200-6504	50mm <sup>2</sup>	8 N m	M10	25 N m	4200-6	502	95mn	m²	20 N m	M10	10 N m
SP6401 SP6402	4200-6603		L	M10	25 N m	4200-6	601				M10	10 N m
SP6601 SP6602	4200-6604			M10	25 N m	4200-6	602				M10	10 N m

Zewnętrzne filtry EMC dedykowane dla napędów Rozmiar 0 do 3 mogą być montowane na dwa sposoby: albo obok napedu albo pod napędem. Zewnętrzne filtry EMC dedykowane dla napędów Rozmiar 4 do 6 są przystosowane do montażu powyżej napędu.

**UWAGA:** Należy bezwzględnie przestrzegać podanych powyżej momentów dokręcania zacisków silnoprądowych i PE. Zbyt słabe dokręcanie śrub zacisków może spowdować pożar.







Unidrive SP - Podręcznik użytkownika - podstawy www.acontrol.com.pl Wydanie: 2



Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu o	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

# 10.11 Uziemienie ekranów kabli sygnałowych wchodzących do napędu z wykorzystaniem wspornika uziemiającego



Jeżeli napęd Unidrive SP Rozmiar 4 lub 5 jest montowany w wycięciu obudowy szafowej należy zagiąć wspornik uziemiający tak jak pokazano na rysunku poniżej.

- 1. Mocowanie wspornika uziemiającego przy montażu napędu na płaskiej powierzchni
- 2. Mocowanie wspornika uziemiającego przy montażu napędu w wycięciu obudowy szafowej



Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	Meriu 0	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

## 10.12 Enkoder



Zacisk w						Pr 3.38						
złączu typu D	<b>Ab</b> (0)	<b>Fd</b> (1)	<b>Fr</b> (2)	Ab.SErVO (3)	Fd.SErVO (4)	Fr.SErVO (5)	<b>SC</b> (6)	SC.HiPEr (7)	EndAt (8)	SC.EndAt (9)	<b>SSI</b> (10)	SC.SSI (11)
1	Α	F	F	A	F	F		Cos		Cos		Cos
2	A١	F\	F\	A\	F\	F\		Cosref		Cosref		Cosref
3	В	D	R	В	D	R		Sin		Sin		Sin
4	B\	D\	R\	B\	D\	R\		Sinref		Sinref		Sinref
5				Z*				Wejście e	nkodera	ı - Data (we	ejście/	wyjście)
6				Z\*				Wejście e	nkodera	- Data\ (we	ejście	wyjście)
7	Enkoder symulowany Aout, Fout**						Enkoder symulowany Aout, Fout**					
8	Enkode Ao	er symu ∙ut∖, Fou	llowany it∖**		U\			E	Inkoder Aout	symulowan , Fout\**	ıy	
9	Enkode Bo	er symu out, Dou	llowany it**		V			E	nkoder Bout	symulowan , Dout**	ıy	
10	Enkode Bo	er symu ut∖, Dou	llowany ıt∖**		V		Enkoder symulowany Bout\. Dout\**					
11					W				Wej	ście enkode (wyjści	era - ( ie)	Clock
12			W						Wejs	ście enkode (wyjści	era - C ie)	Clock\
13	+V***											
14						0V						
15	th****											

Sygnał markera nie jest obligatoryjny

\*\* Wyjścia sygnałów symulowanego enkodera dostępne są tylko przy pracy napędu w otwartej pętli

\*\*\* Zasilanie enkodera jest wybierane poprzez nastawę odpowiedniego parametru: 5VDC, 8VDC lub 15VDC

\*\*\*\* Zacisk 15 jest podłączony równolegle do zacisku T8 (wejście analogowe 3) na listwie sterującej (wejście analogowe 3). Jeżeli chcemy wykorzystać zacisk 15 do ochrony termicznej należy ustawić Pr **7.15** na 'th.sc' (7), 'th' (8) lub 'th.diSP' (9).

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	Wenu U	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

# 10.13 Komunikacja szeregowa

Unidrive SP jest wyposażony w port komunikacji szeregowej EIA485 2-przewodowy.



### Opis pinów złącza RJ45

Pin	Funkcja
1	Rezystor terminujący 120W
2	RX TX
3	Separowane 0V
4	+24V (100 mA)
5	Separowane 0V
6	Aktywacja TX
7	RX\ TX\
8	RX\TX\ (jeżeli rezystory terminujące są wymagane, należy wykonać zworkę z pinem 1)
Ekran	Separowane 0V

Jeden port komunikacyjny w napędzie Unidrive SP może być obciążony przez dwie jednostki napędowe pracujące w tej sieci.

Aby zapewnić prawidłowy transfer danych należy wykonać połączenia pinów 2, 3, 7 i podłączyć ekran. Kabel do komunikacji musi być ekranowany.

Bezpieczeń- stwo napędzie Instalacja Podłączenie Urucho- napędzie napędu elektryczne mienie	Menu 0 Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL
---	-----------------------------	---------------------	------------	-------------------------	----------------

# 10.14 Parametry zaawansowane

▶ X ⊘	Wejście		Komparator
< X Ø	Wyjście	Σ	Sumator
<b>x</b> ⊘	Wejście/wyjście - programowalne		Przełącznik sterowany parametrem <b>Pr</b> x.xx
0.XX	Parametr do zapisu/odczytu - RW	V/f	Konwersja napięcia na częstoltliwość
0.XX	Parametr tylko do odczytu - RO	A/D	Konwersja sygnału analogowego na cyfrowy
÷	Podłączenie do masy	¥	Moduł
-x(-1)	Negacja		Komparator z histerezą
&	Bramka AND		Przełącznik sterowany parametrem <b>Pr</b> x.xx
OR	Bramka OR	ſ	Całkowanie
NOR 0-	Bramka NOR	d/dt	Różniczkowanie
-	Węzeł sumujący	<sup>€</sup> ∕	Przekaźnik
	Ograniczenie		

### Oznaczenia wykorzystywane w diagramach

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	INEITU U	silnikiem	wyższe	Ыаупозука	informacje	UL

Menu 1: Zadawanie częstotlotliwości/prędkości



Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu u	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL



Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Menu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	INICITU U	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

Menu 2: Stromości sygnałów



Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu u	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL





#### Menu 3: Przekazywanie częstotliwości, kontrola częstotliwości i predkości.

OL > Otwarta pętla sprzążenia zwrotnego



Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnoouko	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wienu o	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL



CL > Zamknięta pętla sprzążenia zwrotnego



Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnoouko	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu o	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL





#### Menu 4: Sterowanie momentem

OL> Otwarta pętla sprzążenia zwrotnego



Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	INIEI IU U	silnikiem	wyższe	Ыаунозука	informacje	UL





Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	Wenu U	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

SV> Zamknięta pętla sprzążenia zwrotnego - tryb serwo







Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu o	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL



stwo napędzie napędu elektryczne mienie wienu silnikiem wyższe Diagnosyka informacje UL	Bezpieczeń- Informacje o Instalacja Podłączenie Urucho- Menu O Praca z Parametry Diagnosyka Dodatkowe Standa
---	--

#### Menu 6: Funkcje wielozadaniowe



stwo napędzie napędu elektryczne mienie Menu 0 Praca z Parametry silnikiem wyższe Diagnosyka informacje UI	Bezpieczeń- stwo	Informacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standa UL
--	---------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------	--------	----------------------	---------------------	------------	-------------------------	--------------

Menu 7: Wejścia/wyjścia analogowe



Bezpieczeń- stwo napędzie napędzie ktryczne wienie Połączenie Urucho- elektryczne mienie Praca z Parametry silnikiem wyższe Diagnosyka Dodatkowe Sta	andard UL
---	--------------

Menu 8: Wejścia/wyjścia cyfrowe



Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	INEITU U	silnikiem	wyższe	Ыаунозука	informacje	UL



Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	Meriu U	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

Menu 9: Programowalna logika, motopotencjometr, sumowanie



Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu o	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL



Bezpieczeń- stwo napędzie napędzie Podłączenie Urucho- napędzie napędzie dektryczne mienie Menu 0 Praca z Parametry wienie Menu 0 Praca z Parametry silnikiem wyższe Diagnosyka Dodatkowe Stand	ndard JL
---	-------------

### Menu 10: Status napędu oraz stany awarii

	Parametr
10.01	Wskaźnik poprawności pracy napędu
10.02	Wskaźnik pracy napędu
10.03	Wskaźnik zerowej prędkości wyjściowej napędu
10.04	Prędkość ≤ prędkości minimalnej
10.05	Prędkość ≤ prędkości zadanej
10.06	Prędkość = prędkości zadanej
10.07	Prędkość ≥ prędkości zadanej
10.08	Wskaźnik pracy przy pełnym obciążeniu
10.09	Wskaźnik pracy w trakcie funkcjonowania ograniczenia prądowego
10.10	Wskaźnik zwrotu energii z silnika do napędu
10.11	Wskaźnik aktywności procesu oddawania energii do rezystora hamowania
10.12	Wskaźnik ostrzegający o zbyt intensywnym zwrocie energii do rezystora
10.13	Wskaźnik aktualnie zadanego kierunku wirowania
10.14	Wskaźnik aktualnego kierunku wirowania
10.15	Wskaźnik zaniku zasilania napędu
10.16	Wskaźnik wystąpienia podnapięcia w obwodzie DC napędu
10.17	Sygnalizacja przeciążenia
10.18	Wskaźnik przekroczenia temperatury mostka mocy napędu
10 19	Ostrzeżenie o wystąpieniu zbyt intensywnego zwrotu energii do rezystora hamow. lub o przeciążeniu lub o
10.110	przekroczeniu temp. mostka mocy napędu
10.20	Ostatni stan awaryjny jaki wystąpił
10.21	Przed ostatni stan awaryjny
10.22	Trzeci od końca stan awaryjny
10.23	Czwarty od końca stan awaryjny
10.24	Piąty od końca stan awaryjny
10.25	Szósty od końca stan awaryjny
10.26	Siódmy od końca stan awaryjny
10.27	Osmy od końca stan awaryjny
10.28	Dziewiąty od końca stan awaryjny
10.29	Dziesiąty od końca stan awaryjny
10.30	Czas maksymalnego obciążenia rezystora hamowania
10.31	Przerwa pomiędzy cyklami intensywego hamowania
10.32	Wskaźnik blokady na skutek warunków zewnętrznych
10.33	Reset napędu
10.34	Liczba dopuszczalnych automatycznych resetów napędu
10.35	Opóźnienie automatycznego resetowania po wystąpieniu stanu awaryjnego
10.36	Iryb reakcji wskaznika poprawności pracy napędu na stan awaryjny
10.37	Reakcja napędu na stan awaryjny
10.38	Stany awaryjne definiowane przez użytkownika
10.39	Butor stanu nagrzania rezystora hamowania
10.40	Słowo statusu napędu
10.41	Data wystąpienia ostatniego stanu awaryjnego: lat.dni
10.42	Czas wystąpienia ostatniego stanu awaryjnego: godziny.minuty
10.43	Czas wystąpienia przedostatniego stanu awaryjnego: godziny.minuty
10.44	Czas wystąpienia trzeciego od konca stanu awaryjnego: gódziny.minuty
10.45	Czas wystąpienia czwartego od końca stanu awaryjnego: godziny.minut
10.46	uzas wystąpienia piątego od konca stanu awaryjnego: godziny.minuty
10.47	Czas wystąpienia szostego od końca stanu awaryjnego: godziny.minuty
10.48	Czas wystąpienia słoumego od końca stanu awaryjnego: godziny.minuty
10.49	Czas wystąpienia osmego od końca stanu awaryjnego: godziny.minuty
10.50	Czas wystąpienia oziewiątego od konca stanu awaryjnego: godziny.minuty
10.51	czas wystąpienia oziesiątego od konca stanu awaryjnego: godziny.minuty

stwo napędzie napędu elektryczne mienie Menu 0 Placa z Palalniety wyższe Diagnosyka Dodatkowe Standałc
--

### Menu 11: Nastawy ogólne napędu

11.00   Przyporządkowane parametru do Pr 0.11 w Menu 0     11.02   Przyporządkowane parametru do Pr 0.12 w Menu 0     11.04   Przyporządkowane parametru do Pr 0.14 w Menu 0     11.06   Przyporządkowane parametru do Pr 0.15 w Menu 0     11.07   Przyporządkowane parametru do Pr 0.15 w Menu 0     11.06   Przyporządkowane parametru do Pr 0.15 w Menu 0     11.07   Przyporządkowane parametru do Pr 0.19 w Menu 0     11.08   Przyporządkowane parametru do Pr 0.19 w Menu 0     11.07   Przyporządkowane parametru do Pr 0.21 w Menu 0     11.08   Przyporządkowane parametru do Pr 0.22 w Menu 0     11.18   Przyporządkowane parametru do Pr 0.22 w Menu 0     11.19   Przyporządkowane parametru do Pr 0.22 w Menu 0     11.18   Przyporządkowane parametru do Pr 0.22 w Menu 0     11.19   Przyporządkowane parametru do Pr 0.23 w Menu 0     11.19   Przyporządkowane parametru do Pr 0.23 w Menu 0     11.19   Przyporządkowane parametru do Pr 0.23 w Menu 0     11.19   Przyporządkowane parametru do Pr 0.23 w Menu 0     11.19   Przyporządkowane parametru do Pr 0.23 w Menu 0     11.19   Przyporządkowane parametru do Pr 0.23 w Menu 0     11.20   Przyporządkowane parametru do Pr 0.23 w Menu 0		Parametr	
1102   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.12 w Menu 0     1103   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.13 w Menu 0     1104   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.15 w Menu 0     1105   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.15 w Menu 0     1106   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.15 w Menu 0     1107   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.15 w Menu 0     1108   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.17 w Menu 0     1110   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.18 w Menu 0     1110   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.24 w Menu 0     1111   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.24 w Menu 0     1112   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0     1113   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.26 w Menu 0     1114   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.26 w Menu 0     1115   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.26 w Menu 0     1111   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.26 w Menu 0     1112   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.26 w Menu 0     1113   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.26 w Menu 0     1114   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.26 w Menu 0     1115   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.26 w Menu 0     1120   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.26 w Menu 0	11.01	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.11 w Menu 0	
1100   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.13 w Menu 0     1104   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.16 w Menu 0     1105   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.16 w Menu 0     1107   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.18 w Menu 0     1108   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.18 w Menu 0     1109   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.18 w Menu 0     1109   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.18 w Menu 0     1110   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.18 w Menu 0     1111   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.21 w Menu 0     1112   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0     1113   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.24 w Menu 0     1114   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0     1115   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0     1117   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.26 w Menu 0     1118   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.26 w Menu 0     1119   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.20 w Menu 0     1112   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.20 w Menu 0     1112   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.20 w Menu 0     1121   Wybór parametru Z Menu 0 wyświetłanego parametru     1122   Mrzyporządkowanie parametru do Pr 0.30 w Menu 0	11.02	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.12 w Menu 0	
11.04   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.15 w Menu 0   11.05     11.05   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.15 w Menu 0   11.07     11.06   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.18 w Menu 0   11.07     11.07   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.19 w Menu 0   11.08     11.08   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.19 w Menu 0   11.11     11.10   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0   11.11     11.11   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0   11.11     11.12   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0   11.11     11.18   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0   11.11     11.19   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0   11.11     11.11   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0   11.11     11.12   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0   11.11     11.18   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.29 w Menu 0   11.12     11.19   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.29 w Menu 0   11.12     11.20   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.29 w Menu 0   11.12     11.21   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.29 w Menu 0   11.12     11.21   Przyporząd	11.03	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.13 w Menu 0	
11.06   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.15 w Menu 0	11.04	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.14 w Menu 0	
11.00   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.16 w Menu 0     11.07   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.19 w Menu 0     11.08   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.19 w Menu 0     11.00   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.20 w Menu 0     11.10   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0     11.11   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0     11.12   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.23 w Menu 0     11.13   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0     11.14   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0     11.15   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0     11.16   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.18   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.19   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.10   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.20   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.21   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.30 w Menu 0     11.21   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.30 w Menu 0     11.21   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.30 w Menu 0     11.21   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.30 w Menu 0     11.22   Mersin parametru do Pr 0.30 w Menu 0<	11.05	Przyporzadkowanie parametru do Pr 0.15 w Menu 0	
11.07   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.17 w Menu 0     11.08   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.18 w Menu 0     11.09   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.20 w Menu 0     11.01   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.20 w Menu 0     11.01   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.21 w Menu 0     11.01   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0     11.18   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0     11.19   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.24 w Menu 0     11.16   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0     11.16   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.18   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.19   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.19   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.20   Inzyporządkowanie parametru do Pr 0.30 w Menu 0     11.21   Wybór parametru z Menu 0 wybiwietlanego parametru     11.22   Wybór parametru z Menu 0 wybiwietlanego po załaczeniu napędu     11.21   Wybór parametru z Menu 0 wybiwietlanego po załaczeniu napędu     11.22   Miniany czaso późnienia dla tramsmisji szeregowej   (0.37)     11.23   Mindainy czaso późnienia dla tramsmisji szeregowej   (0.36)	11.06	Przyporzadkowanie parametru do Pr 0.16 w Menu 0	
Important of the second seco	11.07	Przyporzadkowanie parametru do Pr 0 17 w Menu 0	
Intyporządkowanie parametru do Pr 0.19 w Menu 0     Intyporządkowanie parametru do Pr 0.20 w Menu 0     Intyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0       I111     Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0     Intyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0       I113     Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0     Intyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0       I113     Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0     Intyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0       I116     Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0     Intyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0       I118     Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     Intyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0       I119     Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     Intyporządkowanie parametru do Pr 0.29 w Menu 0       I119     Przyporządkowanie parametru do Pr 0.29 w Menu 0     Intyporządkowanie parametru do Pr 0.30 w Menu 0       I120     Wzyół parametru z Menu 0 wyświetlanego parametru 2     Intyporządkowanie parametru 3       I121     Wzyół prasmetru z Menu 0 wyświetlanego parametru 3     Iotyporządkowanie parametru 3       I122     Wzyół prasmetru z Menu 0 wyświetlanego parametru 3     Iotyporządkowanie parametru 3       I122     Wzyół prasmetru z Menu 0 wyświetlanego parametru 3     Iotyporządkowanie parametru 3	11.08	Przyporządkowanie parametru do Pr 0 18 w Menu 0	
1.100     Przyborządkowanie parametru do Pr 0.20 w Menu 0       11.110     Przyborządkowanie parametru do Pr 0.21 w Menu 0       11.12     Przyborządkowanie parametru do Pr 0.23 w Menu 0       11.13     Przyborządkowanie parametru do Pr 0.23 w Menu 0       11.14     Przyborządkowanie parametru do Pr 0.24 w Menu 0       11.15     Przyborządkowanie parametru do Pr 0.23 w Menu 0       11.16     Przyborządkowanie parametru do Pr 0.26 w Menu 0       11.17     Przyborządkowanie parametru do Pr 0.27 w Menu 0       11.18     Przyborządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0       11.19     Przyborządkowanie parametru do Pr 0.20 w Menu 0       11.19     Przyborządkowanie parametru do Pr 0.20 w Menu 0       11.20     Przyborządkowanie parametru do Pr 0.20 w Menu 0       11.21     Wzybórzynnik skalowania wyświetlanego po zakaczeniu napędu       11.22     Wzybórzynnik skalowania wyświetlanego po zakaczeniu napędu       11.21     Wzybórzynnik skalowania napędu     (0.35)       11.22     Wzybórzynnik skalowania napędu     (0.34)       11.23     Minimalny czas opóźnienia dla transmisji szeregowej     (0.34)       11.24     Wersja oprogramowania napędu     (0.34)       11.33     Nodo	11 00	Przyporzątkowanie parametru do Pr 0.19 w Menu 0	
1110   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.21 w Menu 0     1112   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0     1113   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0     1114   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.24 w Menu 0     1115   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0     1116   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0     1117   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     1118   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     1119   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     1120   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     1121   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.29 w Menu 0     1121   Wybór parametru a do Pr 0.30 w Menu 0     1122   Mybórzynik skalowania wyświetlanego parametru     1123   Adres napędu w komunikacji szeregowej   (0.37)     1124   Isdandar drotokolu transmisji   (0.38)     1125   Iidentyfikacja niestandardowego wykonania napędu   (0.50)     1138   Wybór trybu sterowania napędu   (0.54)     1139   Nybór trybu sterowania napędu   (0.34)     1131   Wybór trybu sterowania napędu   (0.31)     1133   Najecie znamionowe	11 10	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.20 w Menu 0	
11.11   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0     11.12   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.23 w Menu 0     11.13   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0     11.14   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0     11.15   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0     11.16   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0     11.17   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.27 w Menu 0     11.18   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.19   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.29 w Menu 0     11.20   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.29 w Menu 0     11.21   Współczynnik skalowania wyświetlanego po załaczeniu napędu     11.21   Współczynnik skalowania wyświetlanego po załaczeniu napędu     11.21   Współcz transmisji danych   (0.36)     11.22   Wsbół transmisji danych   (0.36)     11.23   Kod cotrony parametru Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary	11.10	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.21 w Monu 0	
11.12   Przyborządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0     11.13   Przyborządkowanie parametru do Pr 0.23 w Menu 0     11.14   Przyborządkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0     11.15   Przyborządkowanie parametru do Pr 0.26 w Menu 0     11.16   Przyborządkowanie parametru do Pr 0.27 w Menu 0     11.17   Przyborządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.18   Przyborządkowanie parametru do Pr 0.29 w Menu 0     11.19   Przyborządkowanie parametru do Pr 0.30 w Menu 0     11.20   Przyborządkowanie parametru do Pr 0.30 w Menu 0     11.21   Współczynnik skalowania wyświetlanego parametru     11.21   Współczynnik kalowania wyświetlanego parametru     11.23   Adres napędu w Komunkacji szeregowej   (0.37)     11.24   Uspółczynnik kajowania napędu   (0.36)     11.25   Prędkość transmisji danych   (0.36)     11.26   Minimalny czas opóźnienia dla transmisji szeregowej   (0.31)     11.25   Wybór trybu sterowania napędu   (0.50)     11.36   Koł chrony paramitrów   (0.34)     11.37   Nybór trybu sterowania napędu   (0.31)     11.38   Nybór trybu sterowania napędu   (0.32)     11.39 <th>11.11</th> <th>Przyporządkowanie parametru do Pr 0.21 w Menu 0</th> <th></th>	11.11	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.21 w Menu 0	
11.13   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.24 w Menu 0     11.14   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.24 w Menu 0     11.15   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.24 w Menu 0     11.17   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.17   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.18   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.19   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.12   Wzpółczynnik skalowania wyświetlanego parametru     11.21   Wzpółczynnik skalowania wyświetlanego parametru     11.22   Wybór parametru z Menu 0 wyświetlanego paralezeniu napędu     11.23   Vładra protokołu trasmisiji     11.24   Standardo potokołu trasmisiji szeregowej     11.25   Prędkość transmisji danych     11.26   Wersja oprogramowania napędu     11.27   Wzsią oprogramowania napędu     11.28   Identyfikiczja niestandradowego wykonanja napędu     11.29   Versja oprogramowania napędu     11.34   Vdór tybu sterowania napędu     11.35   Najecie znamionow napędu (dla napędu o podwyższonej przeciążalności)   (0.32)     11.34   Vdór indu anzeje SMARTCARD   (0.34)     11.35   Ink z	11.12	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.22 w Menu 0	
11.14   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.24 w Menu 0     11.15   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0     11.16   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0     11.17   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.18   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.19   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.19   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.29 w Menu 0     11.21   Współczynnik skalowania wyświetlanego parametru     11.22   Wybór parametru z Menu 0 wyświetlanego po załaczeniu napędu     11.23   Adrs napędu w komunikacji szeregowej   (0.37)     11.24   Standard protokołu transmisji   (0.36)     11.25   Minimany Czas opździenia ida transmisji szeregowej   (0.36)     11.26   Minimany czas opździenia ida transmisji szeregowej   (0.48)     11.32   Wersja oprogramowania napędu   (0.50)     11.34   Wybór trybu sterowania napędu   (0.41)     11.35   Napięcie znamionow napędu   (0.41)     11.34   Odniana wersji oprogramowania napędu   (0.42)     11.35   Ni dentyfikacja napędzie wielomodułowym (dużej mocy)   (0.42)     11.34   Odmiana wersji opr	11.13	Przyporząckowanie parametru do Pr 0.23 w Menu 0	
11.16   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0     11.16   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.26 w Menu 0     11.17   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.18   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.19   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.29 w Menu 0     11.20   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.30 w Menu 0     11.21   Wybór parametru Z Menu 0 (yswietlanego parametru     11.22   Wybór parametru Z Menu 0 (yswietlanego po załaczeniu napędu     11.23   Katros napędu w komunikacji szeregowej   (0.37)     11.25   Minimalny czas opóźnienia dla transmisji zeregowej   (0.36)     11.26   Minimalny czas opóźnienia dla transmisji szeregowej   (0.36)     11.28   Identyfikacja niestandardowego wykonania napędu   (0.50)     11.30   Kod ochrony parametrów   (0.34)     11.31   Wołybór trybu sterowania napędu   (0.31)     11.32   Prad znamionow napędu (dla napędu o podwyższonej przeciążalności)   (0.32)     11.31   Napięcie znamicnowe napędu   (0.31)     11.32   Darmia wersji oprogramowania napędu   (0.31)     11.33   Napięcie znamicnowe napędu   (0.31)     11.32 </th <th>11.14</th> <th>Przyporządkowanie parametru do Pr 0.24 w Menu 0</th> <th></th>	11.14	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.24 w Menu 0	
11.16   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0     11.17   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.29 w Menu 0     11.18   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.29 w Menu 0     11.19   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.30 w Menu 0     11.20   Wybókowanie parametru do Pr 0.30 w Menu 0     11.21   Współczynnik skalowania wyświetlanego parametru     11.22   Wybó parametru z Menu 0 wyświetlanego po załaczeniu napędu     11.23   Kydókoś transmisji danych     11.24   Standard protokołu transmisji szeregowej   (0.36)     11.25   Prędkość transmisji danych   (0.36)     11.28   Koło cohrony parametrów   (0.41)     11.29   Werskoć transmisji szeregowej   (0.50)     11.30   Kod ochrony parametrów   (0.41)     11.31   Wybór trybu sterowania napędem   (0.43)     11.32   Krąd znamionow napędu (al napędu o podwyższonej przeciążalności)   (0.32)     11.31   Napięcie znamionowe napędu   (0.31)     11.32   Krąd znamionow napędu (al napędu o podwyższonej przeciążalności)   (0.29)     11.31   Napięcie znamionowe napędu   (0.21)     11.32   Krąd znawio kasteie SMARTCARD   (0.29)	11.15	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.25 w Menu 0	
11.17   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0	11.16	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.26 w Menu 0	
11.18   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0	11.17	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.27 w Menu 0	
11.19   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.30 w Menu 0   11.20     11.20   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.30 w Menu 0   11.21     11.21   Współczynnik skalowania wyświetlanego parametru   11.21     11.22   Wybór parametru z Menu 0 wyświetlanego po załaczeniu napędu   (0.37)     11.23   Kado protokołu transmisji   (0.35)     11.25   Prędkość transmisji danych   (0.36)     11.26   Minimalny czas opóźnienia dla transmisji szeregowej   (0.50)     11.26   Minimalny czas opóźnienia napędu   (0.50)     11.26   Versja oprogramowania napędu   (0.50)     11.30   Kod ochrony parametrów   (0.34)     11.31   Wybór trybu sterowania napędu   (0.48)     11.32   Prąd znamionowy napędu (dla napędu o podwyższonej przeciążalności)   (0.32)     11.31   Wybór trybu sterowania napędu   (0.34)     11.32   Drdmiana wersji oprogramowania napędu   (0.34)     11.33   Najnejcie znamionow napędu (dużej mocy)   (0.32)     11.33   Najnejcie znamionow napędu   (0.32)     11.33   No statniego bloku transferowanego ze SMARTCARD   (0.39)     11.35   Nr wersji blok	11.18	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.28 w Menu 0	
11.20   Przyporządkowanie parametru do Pr 0.30 w Menu 0     11.21   Współczynnik skalowania wyświetlanego parametru   (0.37)     11.22   Wybór parametru z Menu 0 wyświetlanego po załaczeniu napędu   (0.37)     11.24   Adres napędu w komunikacji szeregowej   (0.35)     11.25   Prędkość transmisji danych   (0.36)     11.26   Minimalny czas opóźnienia dla transmisji szeregowej   (0.50)     11.26   Ikinimalny czas opóźnienia dla transmisji szeregowej   (0.50)     11.26   Kołnimalny czas opóźnienia napędu   (0.50)     11.30   Kod ochrony parametrów   (0.34)     11.31   Wybór trybu sterowania napędu   (0.48)     11.32   Prąd znamionowy napędu (dla napędu o podwyższonej przeciążalności)   (0.32)     11.31   Wybór trybu sterowania napędu   (0.41)     11.32   Iość modułów w napędzie wielomodułowym (dużej mocy)   (0.31)     11.31   Na roitaniego bloku transferowanego ze SMARTCARD   (0.29)     11.32   Rodzaj danych w bloku na karcie SMARTCARD   (0.30)     11.33   Nr wersji bloku danych na karcie SMARTCARD   (1.34)     11.32   Kopiowanie parametrów zido SMARTCARD   (1.34)	11.19	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.29 w Menu 0	
11.21   Współczynnik skalowania wyświetlanego parametru     11.22   Wybór parametru z Menu O wyświetlanego po załaczeniu napędu   (0.37)     11.23   Adres napędu w komunikacji szeregowej   (0.36)     11.24   Standard protokołu transmisji   (0.36)     11.26   Minimalny czas opóźnienia dla transmisji szeregowej   (0.36)     11.26   Identyfikacja niestandardowego wykonania napędu   (0.50)     11.29   Wersja oprogramowania napędu   (0.48)     11.30   Kod ochrony parametrów   (0.31)     11.31   Wybór trybu sterowania napędu   (0.48)     11.32   Irad znamionowy napędu (dla napędu o podwyższonej przeciążalności)   (0.32)     11.33   Napięcie znamionowe napędu   (0.31)     11.34   Odmiana wersji oprogramowania napędu   (0.31)     11.35   Ilość modułów w napędzie wielomodułowym (dużej mocy)   (0.29)     11.35   Nr ostatniego bloku transferowanego ze SMARTCARD   (0.29)     11.35   Nr ostatniego bloku transferowanego ze SMARTCARD   (0.29)     11.34   Nastawa zwłoki czasowej dla powrotu wyświetlacza napędu po edycji parametru do trybu wyświetlania statusu   (0.30)     11.40   Suma kontrolna danych na karcie SMARTC	11.20	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.30 w Menu 0	
11.22   Wybór parametru z Menu 0 wyświetlanego po załaczeniu napędu   {0.37}     11.23   Adres napędu w komunikacji szeregowej   {0.35}     11.24   Standard protokołu transmisji   {0.35}     11.25   Prędkość transmisji danych   {0.36}     11.26   Minimalny czas opóźnienia dla transmisji szeregowej   {0.501     11.28   Identyfikacja niestandardowego wykonania napędu   {0.501     11.30   Kod ochrony parametrów   {0.343     11.31   Wybór trybu sterowania napędu   {0.531     11.32   Kod ochrony parametrów   {0.343     11.31   Wybór trybu sterowania napędu   {0.321     11.33   Napięcie znamionow napędu   {0.311     11.34   Odmiana wersji oprogramowania napędu   {0.232     11.35   Iłość modułów w napędzie wielomodułowym (dużej mocy)   {11.36     11.34   Odmiana wersji optogramowania napędu   {0.291     11.35   Iłość modułów w napędzie wielomodułowym (dużej mocy)   {11.36     11.35   Nr ostatniego bloku transferowanego ze SMARTCARD   {0.291     11.35   Nr ostatniego bloku karcie SMARTCARD   {11.38   Natawa zwłoki czasowej dla powrotu wyświetlacza napędu po edycji paramet	11.21	Współczynnik skalowania wyświetlanego parametru	
11.23   Adres napędu w komunikacji szeregowej   (0.37)     11.24   Standard protokołu transmisji   (0.35)     11.25   Prędkość transmisji danych   (0.36)     11.26   Minimalny czas opóźnienia dla transmisji szeregowej   (0.50)     11.29   Wersja oprogramowania napędu   (0.50)     11.30   Kod ochrony parametrów   (0.48)     11.31   Wybór trybu sterowania napędu   (0.32)     11.32   Pręd znamionowy napędu (dla napędu o podwyższonej przeciążalności)   (0.32)     11.33   Napięcie znamionowe napędu   (0.31)     11.34   Odmiana wersji oprogramowania napędu   (0.31)     11.35   liość modułów w napędzie wielomodułowym (dużej mocy)   (0.29)     11.35   nostatniego bloku transferowanego ze SMARTCARD   (0.29)     11.35   Nr ostatniego bloku na karcie SMARTCARD   (0.29)     11.34   Odmiany wersji bloku danych na karcie SMARTCARD   (0.30)     11.35   Nastawa zwłoki czasowej dla powrtow wyświetlacza napędu po edycji parametru do tyłybu wyświetlacza napędu po edycji parametrów z/do SMARTCARD   (0.30)     11.44   Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD   (0.49)     11.44   Kopiowanie parametrów z/do SMARTCAR	11.22	Wybór parametru z Menu 0 wyświetlanego po załaczeniu napędu	
11.24   Standard protokołu transmisji   (0.35)     11.25   Prędkość transmisji danych   (0.36)     11.26   Minimalny czas opóźnienia dla transmisji szeregowej   (0.50)     11.28   Identyfikacja niestandardowego wykonania napędu   (0.50)     11.29   Wersja oprogramowania napędu   (0.51)     11.30   Kod ochrony parametrów   (0.34)     11.31   Wybór trybu sterowania napędem   (0.32)     11.32   Pręd znamionowy napędu (dla napędu o podwyższonej przeciążalności)   (0.32)     11.31   Wybór trybu sterowania napędu   (0.31)     11.32   Pręd znamionowy napędu (dla napędu o podwyższonej przeciążalności)   (0.32)     11.33   Napięcie znamionow napędu   (0.31)     11.34   Odmiana wersji oprogramowania napędu   (0.31)     11.35   Nr ostatniego bloku transferowanego ze SMARTCARD   (0.29)     11.36   Nr ostatniego bloku danych na karcie SMARTCARD   (0.29)     11.38   Rodzaj danych w bloku na karcie SMARTCARD   (1.44)     11.40   Suma kontrolna danych na karcie SMARTCARD   (1.44)     11.40   Suma kontrolna danych na karcie SMARTCARD   (0.30)     11.41	11.23	Adres napędu w komunikacji szeregowej	<b>{0.37</b> }
11.25   Predkosc transmisji danych   {0.36}     11.26   Minimalny czas opóźnienia dla transmisji szeregowej   (1.28     11.29   Wersja oprogramowania napędu   (0.50)     11.30   Kod ochrony parametrów   (0.34)     11.31   Wybór trybu sterowania napędu   (0.32)     11.32   Pręd znamionow napędu (dla napędu o podwyższonej przeciążalności)   (0.32)     11.31   Wybór trybu sterowania napędu   (0.31)     11.32   Pręd znamionow napędu   (0.31)     11.33   Napięcie znamionow napędu   (0.31)     11.34   Odmiana wersji oprogramowania napędu   (0.29)     11.33   Napięcie znamionow napędu (du apwędu wytaj mocy)   (0.29)     11.34   Odmiana wersji oprogramowania napędu   (0.29)     11.35   Nr ostatniego bloku transferowanego ze SMARTCARD   (0.29)     11.37   Nr identyfikujący blok danych na karcie SMARTCARD   (1.38)     11.38   Rodzaj danych w bloku na karcie SMARTCARD   [1.40]     11.40   Suma kontrolna danych na karcie SMARTCARD   [0.30]     11.41   Nastawa zwłoki czasowej dla powrotu wyświetlacza napędu po edycji parametrów z/do SMARTCARD   [0.30]     11.4	11.24	Standard protokołu transmisji	{0.35}
11.26   Minimainy czas opoznienia dla transmisji szeregowej     11.28   Identyfikacja niestandardowego wykonania napędu   (0.50)     11.29   Wersja oprogramowania napędu   (0.34)     11.31   Wybór trybu sterowania napędu   (0.48)     11.32   Prąd znamionowy napędu (dla napędu o podwyższonej przeciążalności)   (0.32)     11.31   Wybór trybu sterowania napędu   (0.31)     11.32   Odmiana wersji oprogramowania napędu   (0.31)     11.33   Napięcie znamionowe napędu   (0.31)     11.32   Udmiana wersji oprogramowania napędu   (0.31)     11.34   Odmiana wersji oprogramowania napędu   (0.31)     11.35   Ilość modułów w napędzie wielomodułowym (dużej mocy)   (0.29)     11.36   Nr ostatniego bloku transferowanego ze SMARTCARD   (0.29)     11.36   Nr ostatniego bloku transferowanego ze SMARTCARD   (0.29)     11.38   Rodzaj danych w bloku na karcie SMARTCARD   (0.30)     11.39   Nr wersji bloku danych na karcie SMARTCARD   (0.30)     11.40   Suma kontrolna danych na karcie SMARTCARD   (0.30)     11.41   Nastawa zwłoki czasowej dla powrotu wyświetlacza napędu po edycji parametrú do trybu wyświetlas tatusu	11.25	Prędkość transmisji danych Misiana kara za ściania alia transmisji przez powia	{ <b>0.36</b> }
11.29   Versja oprogramowania napędu   (0.50)     11.30   Kod ochrony parametrów   {0.34}     11.31   Wybór trybu sterowania napędem   {0.48}     11.32   Prąd znamionowy napędu (dla napędu o podwyższonej przeciążalności)   {0.32}     11.33   Napięcie znamionowe napędu   {0.31}     11.32   Odmiana wersji oprogramowania napędu   {0.31}     11.34   Odmiana wersji oprogramowania napędu   {0.29}     11.35   Ilość modułów w napędzie wielomodułowym (dużej mocy)   [0.29]     11.36   Nr ostatniego bloku transferowanego ze SMARTCARD   {0.29}     11.38   Rodzaj danych w bloku na karcie SMARTCARD   [0.29]     11.38   Nr wersji bloku danych na karcie SMARTCARD   [0.19]     11.39   Nr wersji bloku danych na karcie SMARTCARD   [0.30]     11.40   Suma kontrolna danych na karcie SMARTCARD   [0.30]     11.41   parametru do trybu wyświetlacza napędu po edycji parametru do trybu wyświetlania statusu   [0.41]     11.42   Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD   [0.30]     11.43   Przywrócenie dla parametrów silnika   [1.44]     11.44   Poziom dostępu   [0.49]     11.45<	11.20	Iminimalny czas opoznienia dla transmisji szeregowej	
11.25   Weisja oprogramowania napędu   (0.34)     11.30   Kod ochrony parametrów   {0.34}     11.31   Wybór trybu sterowania napędem   {0.48}     11.32   Prąd znamionowy napędu (dla napędu o podwyższonej przeciążalności)   (0.32)     11.33   Napięcie znamionowe napędu   (0.31)     11.32   Odmiana wersji oprogramowania napędu   (0.31)     11.35   Ilość modułów w napędzie wielomodułowym (dużej mocy)   (0.29)     11.36   Nr ostatniego blok utransferowanego ze SMARTCARD   (0.29)     11.38   Rodzaj danych w bloku na karcie SMARTCARD   (0.29)     11.39   Nr wersji bloku danych na karcie SMARTCARD   (0.30)     11.40   Suma kontrolna danych na karcie SMARTCARD   (0.30)     11.41   parametru do trybu wyświetlania statusu   (0.30)     11.42   Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD   (0.30)     11.43   Przywrócenie dla parametrów silnika   (0.49)     11.44   Poziom dostępu   (0.49)     11.44   Poziom dostępu   (0.49)     11.45   Wybór drugiego zestawu parametrów silnika   (0.49)     11.45   Wybór drugiego zestawu parametrów silnika	11.20	Ideniyinacja niestanualdowego wykonania napędu	(0.50)
11.31   Wybór trybu sterowania napędem   {0.48}     11.32   Prąd znamionowy napędu (dla napędu o podwyższonej przeciążalności)   {0.32}     11.33   Napięcie znamionowe napędu   {0.31}     11.34   Odmiana wersji oprogramowania napędu   {0.31}     11.35   Nick modułów w napędzie wielomodułowym (dużej mocy)   (0.29)     11.36   Nr ostatniego blok u transferowanego ze SMARTCARD   (0.29)     11.37   Nr identyfikujący blok danych na karcie SMARTCARD   (0.29)     11.38   Rodzaj danych w bloku na karcie SMARTCARD   [0.29]     11.39   Nr wersji bloku danych na karcie SMARTCARD   [0.30]     11.40   Suma kontrolna danych na karcie SMARTCARD   [0.30]     11.41   Pastawa zwłoki czasowej dla powrotu wyświetlacza napędu po edycji parametru do trybu wyświetlania statusu   [0.30]     11.41   Pastawa zwłoki czasowej dla powrotu wyświetlacza napędu po edycji parametrów z/do SMARTCARD   [0.30]     11.42   Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD   [0.30]     11.43   Przywrócenie dla parametrów silnika   [0.49]     11.44   Poziom dostępu   [0.49]     11.44   Ny zestawu nastaw fabrycznych przywróconych ostatnio   [11.47]     11	11.30	Kod ochrony parametrów	{0.34}
11.32   Prád znamionowy napędu (dla napędu o podwyższonej przeciążalności)   (0.32)     11.33   Napięcie znamionowe napędu   (0.31)     11.34   Odmiana wersji oprogramowania napędu   (0.31)     11.34   Odmiana wersji oprogramowania napędu   (0.29)     11.35   Ilość modułów w napędzie wielomodułowym (dużej mocy)   (0.29)     11.36   Nr otantiego bloku transferowanego ze SMARTCARD   (0.29)     11.37   Nr identyfikujący blok danych na karcie SMARTCARD   (0.29)     11.38   Rodzaj danych w bloku na karcie SMARTCARD   (0.19)     11.39   Nr wersji bloku danych na karcie SMARTCARD   (0.11)     11.40   Suma kontrolna danych na karcie SMARTCARD   (0.30)     11.41   Nastawa zwłoki czasowej dla powrotu wyświetlacza napędu po edycji parametru do trybu wyświetlania statusu   (0.30)     11.42   Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD   (0.30)     11.43   Przywrócenie dla parametrów silnika   (0.34)     11.44   Poziom dostępu   (0.49)     11.43   Wybór drugiego zestawu parametrów silnika   (0.49)     11.44   Nz estawu nastaw fabrycznych przywróconych ostatnio   (1.47)     11.45   Wybór drugiego programu z we	11.31	Wybór trybu sterowania napedem	{0.48}
11.33   Napięcie znamionowe napędu   {0.31}     11.34   Odmiana wersji oprogramowania napędu   (0.29)     11.35   Nr ostatniego bloku transferowanego ze SMARTCARD   {0.29}     11.37   Nr identyfikujący blok danych na karcie SMARTCARD   {0.29}     11.38   Rodzaj danych w bloku na karcie SMARTCARD   {0.29}     11.39   Nr wersji bloku danych na karcie SMARTCARD   [1.38     11.38   Rodzaj danych w bloku na karcie SMARTCARD   [1.40     11.40   Suma kontrolna danych na karcie SMARTCARD   [1.41     11.40   Suma kontrolna danych na karcie SMARTCARD   [1.42     11.41   Nastawa zwłoki czasowej dla powrotu wyświetlacza napędu po edycji parametru do trybu wyświetlania statusu   [0.30]     11.42   Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD   [0.30]     11.43   Przywrócenie dla parametrów napędu nastaw fabrycznych   [0.30]     11.44   Poziom dostępu   [0.49]     11.45   Wybór drugiego zestawu parametrów silnika   [1.44     11.46   Nr zestawu nastaw fabrycznych przywróconych ostatnio   [1.47     11.48   Status prostego programu z wewnętrznego PLC napędu   [1.48     11.49   Licznik wgnywanych programów do wewn.	11.32	Prąd znamionowy napędu (dla napędu o podwyższonej przeciążalności)	{0.32}
11.34   Odmiana wersji oprogramowania napędu     11.35   Ilość modułów w napędzie wielomodułowym (dużej mocy)     11.36   Nr ostatniego bloku transferowanego ze SMARTCARD     11.37   Nr identyfikujący blok danych na karcie SMARTCARD     11.38   Rodzaj danych w bloku na karcie SMARTCARD     11.39   Nr wersji bloku danych na karcie SMARTCARD     11.39   Nr wersji bloku danych na karcie SMARTCARD     11.40   Suma kontrolna danych na karcie SMARTCARD     11.41   Nastawa zwłoki czasowej dla powrotu wyświetlacza napędu po edycji parametru do trybu wyświetlania statusu     11.42   Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD     11.43   Przywrócenie dla parametrów napędu nastaw fabrycznych     11.44   Poziom dostępu     11.45   Wybór drugiego zestawu parametrów silnika     11.46   Nr zestawu nastaw fabrycznych przywróconych ostatnio     11.47   Aktywacja prostego programu z wewnętrznego PLC napędu     11.48   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu     11.45   Zmierzony maksymalny czas wykonania jednej pętii programu w wewnęt znegołu statu w wewnęt znegołu programu w wewnętznym PLC napędu	11.33	Napięcie znamionowe napędu	<b>{0.31</b> }
11.35   Ilość modułów w napędzie wielomodułowym (dużej mocy)   [0.29]     11.36   Nr ostatniego bloku transferowanego ze SMARTCARD   {0.29}     11.37   Nr identyfikujący blok danych na karcie SMARTCARD   [0.29]     11.38   Rodzaj danych w bloku na karcie SMARTCARD   [0.19]     11.39   Nr wersji bloku danych na karcie SMARTCARD   [0.11]     11.30   Nr wersji bloku danych na karcie SMARTCARD   [0.11]     11.40   Suma kontrolna danych na karcie SMARTCARD   [0.11]     11.41   Nastawa zwłoki czasowej dla powrotu wyświetlacza napędu po edycji parametru do trybu wyświetlania statusu   [0.30]     11.42   Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD   [0.30]     11.43   Przywrócenie dla parametrów silnika   [0.49]     11.44   Poziom dostępu   [0.49]     11.45   Wybór drugiego zestawu parametrów silnika   [0.49]     11.45   Nr zestawu nastaw fabrycznych przywróconych ostatnio   [11]     11.45   Kytacja prostego programu z wewnętrznego PLC napędu   [11]     11.46   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu   [11]     11.49   Licznik wgrywanych programu z wewnętrznego pLC napędu   [11]     11.46   Licz	11.34	Odmiana wersji oprogramowania napędu	
11.36   Nr ostatniego bloku transferowanego ze SMARTCARD   (0.29)     11.37   Nr identyfikujący blok danych na karcie SMARTCARD   11.38     11.38   Rodzaj danych w bloku na karcie SMARTCARD   11.39     11.39   Nr wersji bloku danych na karcie SMARTCARD   11.30     11.39   Nr wersji bloku danych na karcie SMARTCARD   11.40     11.40   Suma kontrolna danych na karcie SMARTCARD   11.41     Nastawa zwłoki czasowej dla powrotu wyświetlacza napędu po edycji parametru do trybu wyświetlania statusu   (0.30)     11.42   Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD   (0.30)     11.43   Przywrócenie dla parametrów napędu nastaw fabrycznych   11.42     11.44   Poziom dostępu   (0.49)     11.45   Wybór drugiego zestawu parametrów silnika   11.45     11.45   Nr zestawu nastaw fabrycznych przywróconych ostatnio   11.47     11.45   Status prostego programu z wewnętrznego PLC napędu   11.48     11.48   Status prostego programu z wewnętrznego PLC napędu   11.49     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu   11.49     11.49   Zmierzony maksymalny czas wykonania jednej pętli programu w wewnętrznym PLC napędu   11.41     11.50<	11.35	Ilość modułów w napędzie wielomodułowym (dużej mocy)	
11.37   Nr identyfikujący blok danych na karcie SMARTCARD     11.38   Rodzaj danych w bloku na karcie SMARTCARD     11.39   Nr wersji bloku danych na karcie SMARTCARD     11.40   Suma kontrolna danych na karcie SMARTCARD     11.41   Natswa zwłoki czasowej dla powrotu wyświetlacza napędu po edycji parametru do trybu wyświetlania statusu     11.41   Natswa zwłoki czasowej dla powrotu wyświetlacza napędu po edycji parametru do trybu wyświetlania statusu     11.42   Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD     11.43   Przywrócenie dla parametrów napędu nastaw fabrycznych     11.44   Poziom dostępu     11.45   Wybór drugiego zestawu parametrów silnika     11.46   Nr zestawu nastaw fabrycznych przywróconych ostatnio     11.47   Aktywacja prostego programu z wewnętrznego PLC napędu     11.48   Status prostego programu z wewnętrznego PLC napędu     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu     11.50   Zmierzony maksymalny czas wykonania jednej pętli programu w     wewnętznym PLC napędu   Itata tarib wykrażnyk wdonapia piewszaj postej porgramu w wewm	11.36	Nr ostatniego bloku transferowanego ze SMARTCARD	<b>{0.29</b> }
11.38   Rodzaj danych w bloku na karcie SMARTCARD     11.39   Nr wersji bloku danych na karcie SMARTCARD     11.40   Suma kontrolna danych na karcie SMARTCARD     11.41   Nastwa zwłoki czasowej dla powrotu wyświetlacza napędu po edycji parametru do trybu wyświetlania statusu     11.42   Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD     11.43   Przywrócenie dla parametrów napędu nastaw fabrycznych     11.44   Poziom dostępu     11.45   Wybór drugiego zestawu parametrów silnika     11.46   Nr zestawu nastaw fabrycznych przywróconych ostatnio     11.47   Aktywacja prostego programu z wewnętrznego PLC napędu     11.48   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu     11.50   Zmierzony maksymalny czas wykonania jednej pętli programu w wewmer PLC napędu	11.37	Nr identyfikujący blok danych na karcie SMARTCARD	
11.39 INT Wersji bloku danych na karcie SMARTICARD   1140     11.40 Suma kontrolna danych na karcie SMARTICARD   1141     Nastawa zwłoki czasowej dla powrotu wyświetlacza napędu po edycji parametru do trybu wyświetlania statusu   1142     11.41 parametru do trybu wyświetlania statusu   (0.30)     11.42 Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD   (0.30)     11.43 Przywrócenie dla parametrów napędu nastaw fabrycznych   (0.49)     11.44 Poziom dostępu   (0.49)     11.45 Wybór drugiego zestawu parametrów silnika   1146     11.46 Nr zestawu nastaw fabrycznych przywróconych ostatnio   11147     11.47 Aktywacja prostego programu z wewnętrznego PLC napędu   1148     11.48 Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu   1149     11.49 Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu   11.50     Zmierzony maksymalny czas wykonania jednej pętii programu w wewne PLC napędu   1150     1150 Westariuk wdrapnia nejwerzej petii programu w wewne PLC nepedu   1150	11.38	Rodzaj danych w bloku na karcie SMARTCARD	
11.40   Suffra Kontrolina danych na karcie SMARTCARD   Image: Control in a danych na karcie SMARTCARD     11.41   Nastawa zwłoki czasowej dla powrotu wyświetlacza napędu po edycji parametru do trybu wyświetlania statusu   [0.30]     11.42   Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD   {0.30}     11.43   Przywrócenie dla parametrów napędu nastaw fabrycznych   [0.49]     11.44   Poziom dostępu   {0.49}     11.45   Wybór drugiego zestawu parametrów silnika   [0.49]     11.46   Nr zestawu nastaw fabrycznych przywróconych ostatnio   [11.47]     11.47   Aktywacja prostego programu z wewnętrznego PLC napędu   [11.48]     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu   [11.49]     11.50   Zmierzony maksymalny czas wykonania jednej pętii programu w wewmen PLC napędu   [11.50]	11.39	Nr wersji bloku danych na karcie SMARTCARD	
11.41   parametru do trybu wyświenacza napędu po edycji   [0.30]     11.42   Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD   {0.30}     11.43   Przywrócenie dla parametrów napędu nastaw fabrycznych   [0.49]     11.44   Poziom dostępu   {0.49}     11.45   Wybór drugiego zestawu parametrów silnika   [0.49]     11.46   Nr zestawu nastaw fabrycznych przywróconych ostatnio   [11.47]     11.47   Aktywacja prostego programu z wewnętrznego PLC napędu   [11.48]     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu   [11.49]     11.50   Zmierzony maksymalny czas wykonania jednej pętli programu w wewne   [11.50]     11.51   Jataratik wykonapia pierwesia petli programu w wewne   [1.50]	11.40	Suma kontroina danych na karcie SMAR I CARD	
11.42   Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD   {0.30}     11.43   Przywrócenie dla parametrów napędu nastaw fabrycznych   (0.49)     11.44   Poziom dostępu   (0.49)     11.45   Wybór drugiego zestawu parametrów silnika   (0.49)     11.46   Nr zestawu nastaw fabrycznych przywróconych ostatnio   (0.41)     11.47   Aktywacja prostego programu z wewnętrznego PLC napędu   (0.41)     11.48   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu   (0.41)     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu   (0.42)     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu   (0.42)     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu   (0.42)     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu   (0.42)     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu   (0.42)     11.50   Zmierzony maksymalny czas wykonania jednej pętii programu w wewnęt zprochu w wewnęt zprochu programu w wewnęt zprochu w wewnęt zprochu programu w wewnęt zprochu prochu pro	11.41	parametru do trybu wyświetlania statusu	
11.43   Przywrócenie dla parametrów napędu nastaw fabrycznych   (0.49)     11.44   Poziom dostępu   (0.49)     11.45   Wybór drugiego zestawu parametrów silnika   (0.49)     11.46   Nr zestawu nastaw fabrycznych przywróconych ostatnio   (0.49)     11.47   Aktywacja prostego programu z wewnętrznego PLC napędu   (0.41)     11.48   Status prostego programu z wewnętrznego PLC napędu   (0.42)     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu   (0.42)     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu   (0.42)     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu   (0.42)     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu   (0.42)     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu   (0.42)     11.40   Zmierzony maksymalny czas wykonania jednej pęti programu w wewnętrznym PLC napędu   (0.42)     11.50   Wymetrznym PLC napędu   (0.42)   (0.42)	11.42	Kopiowanie parametrów z/do SMARTCARD	{ <b>0.30</b> }
11.44   Poziom dostępu   (0.49)     11.45   Wybór drugiego zestawu parametrów silnika   11.45     11.46   Nr zestawu nastaw fabrycznych przywróconych ostatnio   11.47     11.47   Aktywacja prostego programu z wewnętrznego PLC napędu   11.47     11.48   Status prostego programu z wewnętrznego PLC napędu   11.48     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu   11.49     11.50   Zmierzony maksymalny czas wykonania jednej pętli programu w wewnę PLC napędu   11.51     11.51   Watarbik wykonania pierwszej petli programu w wewnę PLC pozodu   11.51	11.43	Przywrócenie dla parametrów napędu nastaw fabrycznych	
11.45   Wybór drugiego zestawu parametrów silnika     11.46   Nr zestawu nastaw fabrycznych przywróconych ostatnio     11.47   Aktywacja prostego programu z wewnętrznego PLC napędu     11.48   Status prostego programu z wewnętrznego PLC napędu     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu     11.50   Zmierzony maksymalny czas wykonania jednej pętli programu w wewnętrznym PLC napędu     11.51   Wskatylik wykonania pierwszej petli programu w wewne PLC popodu	11.44	Poziom dostępu	<b>{0.49</b> }
11.46   Nr zestawu nastaw fabrycznych przywróconych ostatnio     11.47   Aktywacja prostego programu z wewnętrznego PLC napędu     11.48   Status prostego programu z wewnętrznego PLC napędu     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu     21.50   Zmierzony maksymalny czas wykonania jednej pętli programu w wewnę trznego PLC napędu     11.51   Wskraźnik wykonania piewszej petli programu w wewne PLC popodu	11.45	Wybór drugiego zestawu parametrów silnika	
11.47   Aktywacja prostego programu z wewnętrznego PLC napędu     11.48   Status prostego programu z wewnętrznego PLC napędu     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu     11.50   Zmierzony maksymalny czas wykonania jednej pętli programu w wewnę trznym PLC napędu     11.51   Wskraźnik wykonania piewszej petli programu w wewn. PLC popodu	11.46	Nr zestawu nastaw fabrycznych przywróconych ostatnio	
11.48   Status prostego programu z wewnętrznego PLC napędu     11.49   Licznik wgrywanych programów do wewn. PLC napędu     11.50   Zmierzony maksymalny czas wykonania jednej pętli programu w wewnę trznym PLC napędu     11.51   Wskaźnik wykonania piewszej pętli programu w wewn. PLC popodu	11.47	Aktywacja prostego programu z wewnętrznego PLC napędu	
11.49   Licznik wgrywanych programow do wewn. PLC napędu     11.50   Zmierzony maksymalny czas wykonania jednej pętli programu w wewnę PLC napędu     11.51   Wskaźnik wykonania newszej pętli programu w wewn. PLC napędu	11.48	Status prostego programu z wewnętrznego PLC napędu	
11.50 Aniter zuni y maksymani y czas wykonalna jednej pęli programu w wewnętrznym PLC napędu 11.51 Wskaźnik wykonalna jejowszej petli programu w wewp. PLC popodu	11.49	Licznik wgrywanych programow do wewn. PLC napędu	
11 51 Wekatnik wykonania pienwszej petli programu w wewn. PLC popedu	11.50	wewnetrznym PLC napedu	
The provide the work of the most of the providence of the providen	11.51	Wskaźnik wykonania pierwszej pętli programu w wewn. PLC napędu	



Menu 12: Wykrywanie wartości progowych, przetworniki sygnałów, sterowanie hamulcem


Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu u	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL











#### CL> Sterowanie hamulcem (zamknięta pętla)



#### CL> Etapy sterowania hamulcem - zamknięta pętla





Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu u	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL





Więcej informacji można znaleźć w Rozdziale Tryby pozycjonowania w *Podręczniku Użytkownika - Wersja rozszerzona (Unidrive SP User Guide*) dostępnym na stronach www.controltechniques.com.

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu 0	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL



	Bezpieczeń- li stwo	nformacje o napędzie	Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL
--	------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------	--------	----------------------	---------------------	------------	-------------------------	----------------

# Menu 14: Regulator PID



Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu u	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL



\* Regulator PID jest aktywny jeżeli do Pr 14.16 został wprowadzony numer odpowiedniego parametru adresowego (nie może to być Pr xx.00).

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	Meriu 0	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

# Menus 15, 16 & 17: Konfiguracja modułów SM (Solution Modules)

Parametery wspólne dla wszystkich modułów SM. Więcej informacji na temat parametrów danego modułu można znaleźć w podręcznikach dla danego modułu SM dostępnych na stronach www.controltechniques.com.

	Parametr
x.01	Numer identyfikujący moduł SM
x.50	Kod stanu awaryjnego dotyczącego modułu SM

Pr x.01	Moduł
0	Moduł SM nie został włożony do slotu
101	SM-Resolver
102	SM-Universal Encoder Plus
104	SM-Encoder Plus
201	SM-I/O Plus
203	SM-I/O Timer
204	SM-I/O PELV
205	SM-I/O 24V Protected
206	SM-I/O120V
207	SM-I/O Lite
208	SM-I/O 32
301	SM-Applications
302	SM-Applications Lite
303	SM-EZMotion
304	SM-Applications Plus
401	SM-LON
403	SM-PROFIBUS-DP
404	SM-INTERBUS
406	SM-CAN
407	SM-DeviceNet
408	SM-CANopen
409	SM-SERCOS
410	SM-Ethernet
501	SM-SLM

# Menu 18, 19 & 20: Menu aplikacyjne 1, 2 i 3

	Parametr						
18.01 (1) 19.01 (2)	Parametr aplikacyjny do zapisu/odczytu (liczba całkowita) automatycznie zapisywany przy zaniku zasilania						
18.02 - 18.10 (1) 19.02 - 19.10 (2)	Parametr aplikacyjny tylko do odczytu (liczba całkowita)						
18.11 - 18.30 (1) 19.11 - 19.30 (2) 20.01 - 20.20 (3)	Parametr aplikacyjny do zapisu/odczytu (liczba całkowita)						
18.31 - 18.50 (1) 19.31 - 19.50 (2)	Parametr aplikacyjny bitowy do zapisu/odczytu (liczba całkowita)						
20.21 - 20.40 (3)	Parametr aplikacyjny do zapisu/odczytu (liczba całkowita 32 bity)						
	•						

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Menu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie		silnikiem	wyższe		informacje	UL

# Menu 21: Parametry dotyczące silnika nr 2

	Parametr	
21.01	Próg maks. częst. lub prędk.	{ <b>0.02</b> }
21.02	Próg min. częst. lub prędk.	<b>{0.01</b> }
21.03	Wybór sygnału zadawania	<b>{0.05</b> }
21.04	Stromość przyspieszania	<b>{0.03</b> }
21.05	Stromość hamowania	<b>{0.04</b> }
21.06	Znamionowa częstotliwość	<b>{0.47</b> }
21.07	Znamionowy prąd silnika	<b>{0.46</b> }
21.08	Prędkość znamionowa silnika przy pełnym obciążeniu (obr/min)	<b>{0.45</b> }
21.09	Napięcia znamionowe silnika	<b>{0.44</b> }
21.10	Współczynnik mocy	<b>{0.43</b> }
21.11	Liczba par biegunów	{ <b>0.42</b> }
21.12	Rezystancja stojana	
21.13	Napięcie wstępne silnika	
21.14	Indukcyjność dla stanu dynamicznego (SL <sub>s</sub> )	
21.15	Wskaźnik pracy z zestawem parametrów drugiego silnika	
21.16	Stała czasowa nagrzewania silnika	<b>{0.45</b> }
21.17	Człon proporcjonalny regulatora prędkości (Kp)	<b>{0.07</b> }
21.18	Człon całkujący regulatora prędkości (Ki)	<b>{0.08</b> }
21.19	Człon różniczkujący pętli prędkości (Kd)	<b>{0.09</b> }
21.20	Kąt fazowy enkodera	<b>{0.43</b> }
21.21	Wybór źródła sygnału sprzężenia zwrotnego	
21.22	Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulatora prądowego	<b>{0.38</b> }
21.23	Wzmocnienie członu całkującego regulatora prądowego	<b>{0.39</b> }
21.24	Indukcyjność stojana (L <sub>s</sub> )	
21.25	Punkt nasycenia nr 1 silnika	
21.26	Punkt nasycenia nr 2 silnika	
21.27	Ograniczenie prądowe	
21.28	Ograniczenie prądu przy pracy ze zwrotem energii do sieci zasilającej	
21.29	Symetryczne ograniczenie prądowe	{ <b>0.06</b> }
21.30	Współczynnik K <sub>e</sub> (napięcie silnika/1000obr/min)	
21.31	Skok dla silnika liniowego	

# Menu 22: Dodatkowe przyporządkowania parametrów w Menu 0

	Parametr
22.01	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.31
22.02	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.32
22.03	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.33
22.04	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.34
22.05	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.35
22.06	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.36
22.07	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.37
22.10	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.40
22.11	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.41
22.18	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.48
22.20	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.50
22.21	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.51
22.22	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.52
22.23	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.53
22.24	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.54
22.25	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.55
22.26	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.56
22.27	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.57
22.28	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.58
22.29	Przyporządkowanie parametru do Pr 0.59

Bezpieczeń- stwo napędzie napędzie napędzie ktryczne mienie elektryczne mienie elektryczne mienie zawanie wielektryczne mienie dektryczne mienie mienie dektryczne mienie
---

# 10.15 Karta SMARTCARD



Szczelina do włożenia SMARTCARD znajduje się w górnej części napędu pod zdejmowalnym panelem sterującym z lewej strony.

Rozmiar 0: Karta powinna być włożona do szeliny tak aby odsłonięty chip na karcie znajdował się po lewej stronie napędu.

Rozmiar 1 do 6: Karta powinna być włożona do szeliny tak aby odsłonięty chip na karcie znajdował się po prawej stronie napędu.

### Prosta obsługa karty SMARTCARD



Karta SMARTCARD posiada 999 miejsc na indywidualne bloki danych. Każde indywidualne miejsce od 1 do 499 może być użyte do zapisania bloku danych o pojemności odpowiadającej pojemności karty. Napędy Unidrive SP mogą współpracować z kartami SMARTCARD o pojemności od 4kB do 512kB. Miejsca na indywidualne bloki danych na karcie SMARTCARD są uporządkowane wg funkcjonalności:

#### Przeznaczenie bloków danych na karcie SMARTCARD

Nr bloku danych	Rodzaj	Przykładowe zastosowanie
1 do 499	Możliwy zapis i odczyt	Zestaw parametrów dla danej aplikacji
500 do 999	Możliwy tylko odczyt	Makra

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	Wenu o	silnikiem	wyższe	Ыаупозука	informacje	UL

Jeżeli dane są transferowane z lub na kartę SMARTCARD napęd będzie o tym informował w zależności od zastosowanego panelu sterującego:

- SM-Keypad (LED): Po ostatniej cyfrze górnej linii wyświetlacza wskazywana jest migająca kropka.
- SM-Keypad Plus: Wyświetlacz pokazuje napis 'CC' w lewym dolnym rogu

Karta SMARTCARD nie powinna być wyciągana z napędu podczas transferu danych, w przeciwnym przypadku napęd zablokuje się stanem awaryjnym. Jeżeli jednak zaistnieje taka sytuacja transfer danych powinien zostać powtórzony, a w przypadku przerwy transferu parametrów do napędu należy przywrócić nastawy fabryczne dla napędu.

### Transfer danych

Transfer danych, kasowanie danych oraz ochrona danych na SMARTCARD są możliwe poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu do Pr **xx.00**, (po wprowadzeniu kodu należy zresetować napęd).

### Kody komend dla karty SMARTCARD

Kod	Skutek nastawy
2001	Transfer tych parametrów z napędu, których nastawy różnią się od nastaw fabrycznych do bloku danych nr 001
Зууу	Zapis parametrów z EEPROM-u napędu do bloku o numerze yyy na SMARTCARD
4ууу	Zapis tych parametrów z napędu, których nastawy różnią się od nastaw fabrycznych do bloku o numerze yyy na SMARTCARD
5ууу	Zapis krótkiego programu z wewnętrznego PLC napędu do bloku o numerze yyy na SMARTCARD
6ууу	Transfer danych z bloku o numerze yyy na SMARTCARD do napędu
7ууу	Skasowanie danych z bloku o numerze yyy na SMARTCARD
8ууу	Porównanie parametrów napędu z parametrami bloku o numerze yyy na SMARTCARD
9555	Deaktywacja SMARTCARD znacznika ostrzeżenia (software V01.07.00 i późniejsze)
9666	Aktywacja na SMARTCARD znacznika ostrzeżenia (software V01.07.00 i późniejsze)
9777	Przywrócenie możliwości zapisu na karcie SMARTCARD
9888	Ustawienie karty SMARTCARD tylko na odczyt danych
9999	Skasowanie wszystkich bloków danych ze SMARTCARD

yyy oznacza numer bloku danych 001 do 999.

UWAGA

Jeżeli ustawiono kartę tylko na odczyt (9888) to istnieje możliwość korzystania tylko z kodów 6yyy lub 9777

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnoouko	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu u	silnikiem	wyższe	Diagnosyka	informacje	UL

Bezpieczeń- stwo napędzie	o Instalacja napędu	Podłączenie elektryczne	Urucho- mienie	Menu 0	Praca z silnikiem	Parametry wyższe	Diagnosyka	Dodatkowe informacje	Standard UL
------------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------	--------	----------------------	---------------------	------------	-------------------------	----------------

# 11 Standard UL

Firma Control Techniques posiada certyfikat UL (Underwriters Laboratories Inc.), jest oficjalnie zarejestrowana w światowej sieci organizacji UL pod numerem E 171230. Więcej informacji na temat standardów i certyfikatów UL można znaleźć na stronie www.ul.com.

# Wymagania UL dla napędów

### Zgodność z normami

Napęd do silników AC spełnia wymagania standardy UL tylko w przypadku gdy poniższe wymagania są spełnione:

- Napęd został zainstalowany w obudowie typu 1 (lub lepszej) tak jak definiuje to standard UL50
- Instalację elektryczną napędu wykonano z wykorzystaniem przewodów miedzianych klasy 1 60/75°C (140/167°F)
- Temperatura otoczenia podczas pracy napędu nie przekracza 50°C (122°F)
- Momenty dokręcania zacisków nie przekraczają dopuszczalnych momentów patrz Rozdział 10.2 na stronie 70.
- Jeżeli sterowanie napędu jest zasilane z zewnętrznego źródła zasilania (+24V), źródło to musi należeć do klasy 2 wg standardów UL

### Ochrona silnika przed przeciążeniem

Napęd zapewnia ochronę silnika przed przeciążeniem. Próg przeciążenia wynosi:

- 150% prądu znamionowego dla pracy napędu w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego

 - 175% prądu znamionowego dla pracy napędu w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego w trybie wektorowym lub w trybie serwo.

W celu zapewnienia prawidłowej pracy ochrony przeciążeniowej silnika należy wprowadzić prąd znamionowy silnika do Pr **0.46** (lub Pr **5.07**) w napędzie. Próg ochrony przeciążeniowej silnika można nastawić poniżej wartości 150% In. Więcej informacji można znaleźć w *Podręczniku Użytkownika - Wersja rozszerzona (Unidrive SP User Guide)* dostępnym na stronach *www.controltechniques.com.* Napęd zapewnia także ochronę termiczną silnika. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Rozdziale *Ochrona termiczna silnika w Podręczniku Użytkownika - Wersja rozszerzona (Unidrive SP User SP User Guide)*.

### Ochrona silnika przed nadmierną prędkością obrotową

Napęd zapewnia ochronę silnika przed nadmierną prędkością obrotową. Napęd jednak nie powinien być jedynym stopniem zabezpieczenia przed nadmierną prędkością obrotową. Kompletną ochronę daje jedynie zewnętrzne oddzielne zabezpieczenie.

# Zasilanie napędu a standardy UL

# Unidrive SP Rozmiar 1 do 6

# Zgodność z normami

Napęd do silników AC spełnia wymagania standardu UL, tylko w przypadku gdy:

#### Bezpieczniki Rozmiar 1 do 3

Na zasilaniu napędu zostały zastosowane bezpieczniki szybkie zgodnie z wymaganiami UL .Napęd nie spełnia wymagań standardów UL jeżeli na zasilaniu napędu zostały zainstalowane zamiast bezpieczników szybkich zabezpieczenia typu MCBs.

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Monu 0	Praca z	Parametry	Diagnosyka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	wenu o	silnikiem	wyższe	ыаупозука	informacje	UL

#### Rozmiar 1 do 3

 na zasilaniu napędu zostały zastosowane bezpieczniki szybkie zgodnie z wymaganiami UL (klasy CC do 30A oraz klasy J powyżej 30A), np. Bussman Limitron KTK, Gould Amp-Trap ATM lub równoważne. Napęd nie spełnia wymagań standardów UL jeżeli na zasilaniu napędu zostały zainstalowane zamiast bezpieczników szybkich zabezpieczenia typu MCBs.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń - patrz Rozdział 10.1 na stronie 67.

#### Rozmiar 4 do 6

 na zasilaniu napędu zostały zastosowane bezpieczniki szybkie Ferraz HSJ (klasy J) zgodnie z wymaganiami UL fuses are used in the AC supply. Napęd nie spełnia wymagań standardów UL jeżeli na zasilaniu napędu zostały zainstalowane zamiast bezpieczników szybkich zabezpieczenia typu MCBs.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń - patrz Rozdział 10.1 na stronie 67.

### Oprzewodowanie

#### Rozmiar 1 do 4

• W instalacji elektrycznej należy zastosować przewody miedziane klasy 1 (60/75°C)

#### Rozmiar 5 i 6

• W instalacji elektrycznej należy zastosować przewody miedziane klasy 1 (75°C)

#### Połączenia Rozmiar 4 do 6

Standard UL zaleca stosowanie zacisków kablowych jako zakończeń obwodów zasilania.

 Standard UL zaleca stosowanie zacisków kablowych jako zakończeń przewodów zasilania np. firmy IIsco seria TA

# Wymagania sieci zasilającej napęd

Unidrive SP może być zasilany z sieci o zdolności zwarciowej 100kA (wartość skuteczna) przy wartości skutecznej napięcia: 264VAC (napędy 200V), 528VAC (napędy 400V), 600VAC (napędy 575V).

# Maksymalny wyjściowy prąd ciągły

Oznaczenia napędów są uporządkowane według maksymalnych dopuszczalnych wyjściowych prądów ciągłych, które przedstawiono poniżej - Tabela 11-1, Tabela 11-2, Tabela 11-3 i Tabela 11-4.

Model	Maks. wyjściowy prąd ciągły (A)	Model	Maks. wyjściowy prąd ciągły (A)
SP1201	5.2	SP3201	42
SP1202	6.8	SP3202	54
SP1203	9.6	SP4201	68
SP1204	11	SP4202	80
SP2201	15.5	SP4203	104
SP2202	22	SP5201	130
SP2203	28	SP5202	154

Tabela 11-1 Maksymalny wyjściowy prąd ciągły (Napędy 200V)

Bezpieczeń-	Informacje o	Instalacja	Podłączenie	Urucho-	Menu 0	Praca z	Parametry	Diagnosvka	Dodatkowe	Standard
stwo	napędzie	napędu	elektryczne	mienie	mona o	silnikiem	wyższe	Diagnooyna	informacje	UL

#### Tabela 11-2 Maksymalny wyjściowy prąd ciągły (Napędy 400V)

Model	Maks. wyjściowy prąd ciągły (A)	Model	Maks. wyjściowy prąd ciągły (A)
SP1401	2.8	SP3401	35
SP1402	3.8	SP3402	43
SP1403	5.0	SP3403	56
SP1404	6.9	SP4401	68
SP1405	8.8	SP4402	83
SP1406	11	SP4403	104
SP2401	15.3	SP5401	138
SP2402	21	SP5402	168
SP2403	29	SP6401	205
SP2404	29	SP6402	236

#### Tabela 11-3 Maksymalny wyjściowy prąd ciągły (Napędy 575V)

Model	Maks. wyjściowy prąd ciągły (A)	Model	Maks. wyjściowy prąd ciągły (A)
SP3501	5.4	SP3505	16
SP3502	6.1	SP3506	22
SP3503	8.3	SP3507	27
SP3504	11		

#### Tabela 11-4 Maksymalny wyjściowy prąd ciągły (Napędy 690V)

Model	Maks. wyjściowy prąd ciągły (A)	Model	Maks. wyjściowy prąd ciągły (A)
SP4601	22	SP5601	84
SP4602	27	SP5602	99
SP4603	36	SP6601	125
SP4604	43	SP6602	144
SP4605	52		
SP4606	62		

### Bezpieczeństwo obsługi

Z napędem Unidrive SP dostrczana jest naklejka z ostrzeżeniem, która powinna być umieszczona na obudowie napędu w widocznym dla obsługi miejscu (aby spełnić standardy UL). Naklejka z ostrzeżeniem zawiera tekst "**UWAGA: Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Obudowę napędu można zdjąć po 10min. od odłączenia zasilania**".

# Akcesoria spełniające standardy UL

- SM-Keypad
- SM-Keypad Plus
- SM-I/O Plus
- SM-I/O Lite
- SM-Ethernet
- SM-CANopen
- SM-Universal Encoder Plus
- SM-Resolver
- SM-Encoder Plus
   15-way D-type converter

- SM-PROFIBUS-DP
- SM-DeviceNet
- SM-I/O Timer
- SM-I/O 120V
- SM-CAN
- SM-INTERBUS
- SM-Applications Lite
- SM-SLM
- SM-Applications



0471-0033-02